3 3433 07942054 7



VNF Wetzel



Die

Herstellung großer Glasförper

bie gu ben

neuesten Fortschriften.

Die Herstellung

großer

Glaskörper

bis gu ben

neuesten Fortschriften.

Bou

Carl Wetel,

Mit 104 Abbildungen.



Wien. Pest. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1900.

(Mae Rechte borbehalten.)

SEW YORK Parenta Tarakar

Trud von Friebrich Jadper in BBien.

Vorwort.

Die Berftellung großer Glasförper ift für die gesammte Glasinduftrie zu größter Bedeutung geworden. Mit biefem Fabrifationszweige wird bem Glase eine recht vielseitige Bermendung verschafft und ein ausgedehntes Absabgebiet erichlossen. Die Schwierigkeiten, die fich bei ber Berftellung großer Glasförper entgegenftellten, sucht man mit geeigneten mechanischen Vorrichtungen zu überwinden, und ba in neuester Reit bas Beftreben barauf gerichtet ift, fogar bie größten und ichwierigften Wegenftande aus Glas herzustellen, jo find gur Ueberwindung von weiteren Schwierigkeiten bei der Ausführung derselben verschiedene Verfahren, Vorrichtungen und Maschinen erfunden und zur Anwendung gebracht worden, die jedenfalls noch manche Berbefferung erhalten werden. Da biefes Gebiet ber Glasfabrifation ein recht weitverzweigtes ift, fo intereffirt basfelbe nicht nur allein die Glasfabrifanten und Beamten in Glashütten, fondern auch Gisengießereien, Glasformen= und Daschinen= fabrifen u. f. m.

Als langjähriger Conftructeur auf diesem Gebiete und als Mitarbeiter von Fachzeitungen hatte ich Gelegenheit, die neuesten Verfahren und Vorrichtungen kennen zu lernen, wovon ich im Nachstehenden, das Wichtigste zur Darstellung bringe.

Vorausgeschickt sei, daß zum Ausformen großer Glastörper durch Blasen, Gießen, Pressen und Walzen die Gebläse- oder Druckluft, Wasser, Dampf, Elektricität und Centrisugalkraft Anwendung sindet, und daß die Glassormen, Preßkolben, Presplatten, Druck- oder Preswalzen, sowie gufammendrückbare Formen gum Beigen und Rühlen eingerichtet werden. Bum Füllen ber Form mit geschmolzenem Glaje verwendet man tragbare und fahrbare Schöpftellen, Safen und andere Gieggefäße, fowie Abflugöffnungen an Safen und Wannen. Bum Ausblasen von Glasförpern in Formen wird bas geschmolzene Glas in der Art mit bem Luftrohr verbunden, wie gewöhnlich mit ber Glasmacherpfeife. Das geschmolzene Glas wird auch birect aus Behalter geblasen und zugleich burch Bieben zu Sohlförpern geformt. Es giebt auch Glasforper, Die zuerft in einer Form ausgeblafen und dann in einer anderen Form ge= preßt werden. Große zusammendrückbare Formen werden beim nachpreffen mittelft hydraulisch bewegtem Stempel gehoben und gefeuft, auch durch Sebelvorrichtungen gufammengedrückt. Bum Fortbewegen von Formen und geformten Gegenständen werden Wagen auf Schienengeleifen bewegt, jowie auch verschiedene Bebevorrichtungen verwendet. Je nach der Größe und Form der herzustellenden Glastörper werden bie technischen Ginrichtungen und Betriebsmaschinen bestimmt, und fo findet man jest ichon in den Glashutten die verichiebenften maschinellen Betriebseinrichtungen, die mit bem Fortschritt in ber Glasinduftrie und burch die Nothwendigfeit gedrungen noch eine bedeutende Ausbreitung annehmen werben.

Die Darstellung bes Glases wird in diesem Buche nicht behandelt, da dieselbe in den bereits vorhandenen Werken in der aussührlichsten Weise angegeben ist, aus welchen die Glassätze zur Herstellung großer Glaskörper entnommen werden können. Zur Herstellung großer Glaskörper kann eine recht verschiedene Zusammensetzung des Glass Anwendung sinden.

Inhalts-Verzeichniß.

Die Berftellung großer Sohlglastörper burch Blafen
Die Berftellung großer Sohlglastörper burch Blafen und Bieben
Die Berftellung großer Sohlglastörper burch Blafen und Biegen
Die Berftellung großer Sohlglastörper burch Blafen und
Breffen
Die Berftellung großer Sohlglastörper durch Entleerung ber
Form von Luft
Die Berftellung großer Glaetorper burch Giegen
Die Berftellung großer Glastorper burch Biegen und Preffen
Die Berftellung großer Glastafeln burch Giegen und Balgen
Die Berftellung großer Glastörper mit Drahteinlage
Das Rühlen großer Glasförper
Schlußwort
Alphabetisches Sachregister

Die herstellung großer hohlglaskörper durch Blasen.


Das Ausformen großer Hohlglaskörper durch Blasen ist erst durch die Anwendung von Drucklust zur Bedeutung gelangt. Die Gebläsemaschine vertritt die Kraft und Lunge des Glasmachers, wodurch es möglich geworden ist, die Hohlglaskörper dis zu den größten Abmessungen mit Leichtigkeit ausführen zu können. Mit der Anwendung von Drucklust wird das Ausblasen von Hohlglaskörpern auf mechanischem Wege ausgeführt und damit die Merkmale der Handarbeit so gut wie möglich nachgeahmt.

Um die Ausführung von Hohlglastörpern mit Druckluft und die dazu nöthigen Gebläsemaschinen näher beschreiben zu können, wird es besonders für diejenigen Leser nothwendig, welche sich diesem Industriezweige zuwenden wollen und keine Gelegenheit hatten, die Herstellung von Hohlglaskörpern verfolgen zu können, den Gang der Herstellung von Hohlglas mittelst der Glasmacherpfeise in der kürzesten Fassung zu erklären, denn das Andringen von geschmolzenem Glase an der Glasmacherpfeise und das Abnehmen desselben ist gleich wie bei dem Mundstück des Blaserohres an der Gebläsemaschine. Die Arbeitsweise beim

Begel. Die Berftellung großer Glasförper.


Ausblasen von Hohlglas mit der Glasmacherpfeise hat eigentlich keine bestimmte Normen, so daß der Gang der Arbeit in den Glashütten vielsach voneinander abweicht, zumal dann, wenn die Arbeit mit ein, zwei oder drei Geshilsen oder ohne Gehilsen ausgeführt wird. Auch das Anwärmen von vorgesormtem Glase und Glasgegenständen erfolgt bei der Anwendung der Gebläsemaschine wie bei der Glasmacherpseise.

Sobald das Glas nach dem Schmelzen die zur Ver= arbeitung erforderliche Consistenz erhält, nimmt der Glas=



macher mit der Pfeise soviel Glas aus dem Schmelzosen, als zu dem Hohlglaskörper nöthig ist und formt dasselbe durch Rollen, Wenden und Blasen in den Einschnitten a der sogenannten Mote nach Fig. 1 vor. Soll zum Beispiel eine Flasche ausgesormt werden, so wird der aus tem Schmelzosen genommene und in der Mote vorgesormte Glasklumpen durch Eintauchen in Wasser abgeschreckt und mit dem Nabeleisen, wie auch mit einem Streicheisen oder Spaten über das Pfeisenende geschoben, wonach das Glas die in Fig. 2 dargestellte Form erhält. Nach diesem wird das vorgesormte Glas am Arbeitssoch des Ofens vorgewärmt, dann durch Schwenken und Blasen in die Form

nach Fig. 3 gebracht. Der so hergestellte birnenförmige Glaskörper wird dann in der Gebläseform durch frästiges Hineinblasen zu einer Flasche gesormt. Die Gebläsesorm entspricht der Größe und Form der Flasche. Beim Außesormen eines Glaskörpers in der Gebläsesorm schmiegt sich das Glas dicht an die Formwände an, so daß die Form richtig ausgefüllt wird. Die Gebläsesorm mit eingesetzter



Flasche ift in Fig. 4 bargestellt. Nach bem Ausblasen ber Flasche wird der Boden eingedrückt. Zu diesem Zwecke wird der untere Flaschentheil mittelst des sogenannten Einstichmerkzeuges angewärmt und durch Eindrücken desselben der Boden der Flasche nach innen hohl geformt. Hat der Boden der Flasche die entsprechende Form erhalten, dann wird die Flasche entweder mit dem Hefteisen oder mit der Zange gefaßt und die geformte Flasche von der Pfeise abgesprengt, wozu man mit einem Eisen die Sprengstelle mit Wasserbestreicht. Zur weiteren Ausbildung des Flaschenhalses wird

ber obere Theil der Flasche angewärmt, wonach der Glasmacher mit Hefteisen, Scheere, Glassaden u. dgl. mehr das Mundstück der Flasche in die gewünschte Form bringt. Die fertig gestellte Flasche wird dann sogleich in den Kühlosen gebracht.

Zum Formen von Hohlglaskörpern können je nach der Form noch verschiedene andere Werkzeuge und Handgriffe nöthig werden, die aber keiner besonderen Erklärung bedürfen. Nach dieser von Alters her bekannten Arbeitsweise hat man neue Versahren und Vorrichtungen zur Verrichtung dieser Arbeiten geschaffen, womit ein vortheilhafter Fabriksbetrieb ermöglicht wird.

So wie man bas zum Aufblafen vorgeformte Blas mit der Glasmacherpfeife in der Geblafeform aufblaft, fo wird es auch bei der Anwendung von Druckluft ausgeblafen und geformt. Das Rohr zum Ginblafen von Druckluft tann ziemlich lang und an einigen Stellen biegfam hergestellt werben, um bamit die Bewegungen, die beim Vorformen von Glas nothwendig werden, ohne Sinderniß ausführen zu fonnen. Gewöhnlich wird bas Enbstück bes Rohres abgenommen und baran bas zu formende Glas befestigt. Rum Ubnehmen und Unfteden bes Rohrenbftudes bient ein Sandgriff und eine aus- und einklinkbare Reder. Da man aber mit ber Druckluft ben Glasförper ichneller ausbläft als mit ber Glasmacherpfeife, fo wird in ber Regel ein zweites Luftbrudrohr jum Borformen ober Borrichten bes Glafes nothwendig. Daber werden die Rohrendstücke Durch die schnelle Erledigung der Blafearbeit gewechselt. werden überhaupt mehrere Rohrendstücke erforderlich. Wenn schnell gearbeitet wird, tann man feche Rohrendstücke vom Anfang bis zum Ende der Berftellung einer Flasche gebrauchen, und zwar eines für die Befestigung des Glases nach Fig. 2, eines zum Vorrichten nach Fig. 3, eines zum Ausformen in der Gebläseform, eines zum Ausformen des Bodens, eines zum Ausbilden des Mundstückes und eines als Reserve. Nachdem das Rohrendstück von dem sertig geformten Glaskörper abgesprengt worden ist, kann dasselbe wieder von Neuem zum Vorrichten benutzt werden. Da man also das Rohrendstück nicht früher von dem gesormten Glaskörper absprengen kann, als die derselbe vollständig ausgesormt worden ist, so ist bei der Herstellung eines Glaskörpers sür jede auszusührende Arbeit ein solches Rohrendstück zu rechnen.

Mit der Anwendung von Druckluft jum Ausformen von Glasförpern wird folche auch zum Borrichten benutt, und baber fann je nach Umfang bes Betriebes jum Borrichten und Ausformen ein gemeinschaftliches Druckluftrohr mit fo vielen Rohrabzweigen Bermendung finden, als für Die Arbeitseintheilung nöthig wirb. Man fann zwar auch fleine Glasblafeapparate für jede einzelne Arbeitsleiftung verwenden, bei welchem die Luft mit dem Juge gugedrückt wird, aber für einen rationellen Fabritsbetrieb größeren Umfanges ift ein gemeinschaftliches Luftbruckrohr am geeigneteften. Die Luftbruckröhren werben mit einem Luftbruckapparat verbunden, welcher entweder mit ber Sand, mit bem Fuße, mit einer Transmission ober birect mit ber Rraftmaschine verbunden, in Umtrieb gesett wird. Bum Ansaugen und Fortbruden von Luft benutt man rotirende Beblajemafchinen, als Erhauftoren, Bentilatoren, fowie Luftcompressoren und Luftpumpen. Diese Maschinen erzeugen beftandig einen gleichbleibenden ftarten Luftbruck, welcher mit ber Ab= und Bunahme ber Umbrehungsgeschwindigkeit


verändert werden kann. Beim Glasblasebetrieb mit einem gemeinschaftlichen Luftbruckrohr ist aber eine plögliche Beränderung der Umtriebsgeschwindigkeit nicht ausführbar, weil von diesem Luftbruckrohr mehrere Blasearbeiten ausgesührt werden, die je nach dem auszuführenden Glaskörper mehr oder weniger Luftdruck bedürfen. Deshalb stellt man die Gebläsemaschine nach dem Betriebe ein und regulirt den Luftdruck mit einem Bentil, welches entweder vor oder an dem Rohrendstück angebracht wird. Auf diese Weise kann also jeder Glasmacher an seiner Arbeitästelle den Luftdruck nach Bedarf einstellen.

Bei einer anderen Anordnung wird für jede Arbeits=
ftelle ein Luftdruckrohr direct mit der Geblajemaschine ver=
bunden, oder es wird ein Luftdruckeffel an einer paffenden
Stelle der Glashütte aufgestellt, mit welchem die einzelnen
Druckluftröhren verbunden werden. Die Luft wird zunächst
in den Kessel gedrückt, aus welchem die comprimirte Luft
zum Blasen entnommen wird.

Die von der Société Appert Frères in Paris dars gestellten Einrichtungen zum Blasen von Glasgegenständen unter Benutung der comprimirten Luft, die unter Nr. 28.646 vom 9. December 1883 ab in Deutschland patentirt waren, sind dazu bestimmt, dem betreffenden Arbeiter seine Thätigsteit möglichst zu erleichtern und soviel als möglich an Gehilsen zu sparen.

Bu diesem Zwecke sind an der Standbühne des Arbeiters mechanische Vorkehrungen getroffen, welche ihm ermöglichen, burch Treten eines Pedals die von der Windleitung aus durch das bekannte Blasrohr oder die Pfeise in die glühende Glasmasse einzublasende Luftmenge genau zu reguliren. Namentlich ist auch die an die Windleitung angeschlossene


Düse, in welche die Pfeise eingesteckt wird, beweglich geshalten, so daß der Arbeiter mit der Pfeise und der daran haftenden Glasmasse die zur Förderung der Arbeit erforderslichen Evolutionen machen kann; um dabei die Bers



bindung zwischen Pfeifenknopf und Dufe ftets dicht zu halten, ift diese innen mit elastischem Stoff ausgekleidet.


Ueber ber Standbühne f (Fig. 5 und 6) kann die etwas conisch geformte Metallduse a, die durch ein Rohr i und Gummischlauch m mit einem Behälter mit comprimirter Luft verbunden ist, durch die Anordnung an einem Arme k um eine Achse 1 beliebig hin- und hergedreht werden. Mit

dem oberen Theil der in Fig. 7 größer dargestellten Dufe ist durch einen Ginsahring eine innere kurzere und an beiben Enden offene Dufe b aus Kautschuk oder Gutta-



percha fest verbunden, während das untere engere Ende bieser inneren Düse frei in dem Untertheil der Düse a liegt und nur durch vier nachgiebige Federn d für gewöhn= lich in axialer Lage gehalten wird. Durch die Anordnung von Federn kann sich die aus Kautschuk oder Guttapercha

hergestellte Innenduse b beim Einstecken ber Glaspfeise ausbehnen oder etwas nachgeben, wodurch zwischen Pfeise und Duse ein luftdichter Berschluß entsteht, welcher ein freies




Hantiren ermöglicht. Nachdem die Pfeise mit etwas Ausbehnung der Duse in dieselbe eingesteckt worden ist, so wird der hermetische Abschluß durch den auf diese Duse entfallenden Außendruck der comprimirten Luft noch verstärkt; die comprimirte Luft preßt also die innere Düse von der äußeren Seite gegen die eingesteckte Pfeise. Der Raum zwischen der äußeren und inneren Düse wird dabei mit comprimirter Luft ausgefüllt. Beim Rollen und beim Hin= und Herschwenken über den Schienen e zum Zwecke der Aufarbeitung der Glasmasse läßt sich die auf diese Weise befestigte Pfeise in Verbindung mit der Anschlußdüse mitdrehen, beziehungsweise verschieben.

Bur Regulirung der Luftmenge beim Blasen des Glases ist unter der Standbühne f ein Bentil n angeordnet, welches vom Arbeiter mittelst Bedals o und des damit verbundenen Hebels p passend eingestellt werden kann. Durch ein Bentil r kann der Zutritt von comprimirter Luft in das Rohr m völlig abgesperrt werden. Mit diesen Sinrichtungen kann das Blasen von Glas viel schneller als auf gewöhnliche Art und ohne den Arbeiter zu ermüden vorgenommen und ein besonderer Gehilse für gewöhnlich entbehrt werden.

In Fig. 8 ist noch eine äußere Düse a mit innerer, durch vier Febern e in passender Lage gehaltener Gummibuse b dargestellt, in welche auf einer Seite ein Rohr d mit einem vortretenden oberen und unteren Rand v einzgeschraubt ist. Zwischen diesen Rändern wird eine mit Talg bestrichene Packung g aus Hanf v. dgl. anzgebracht und in ein Rohr w geschoben. In diesem durch das Mundstück e mit dem die comprimirte Lust zuleitenden Schlauche oder Rohr zu verbindenden Rohr w kann deshalb das an der Düse a festsitzende Rohr sich drehen, ohne daß dadurch Undichtigkeiten entstehen.

Wie in Fig. 9 dargestellt, kann die Duse a auf einem Wagen c, welcher auf Schienen n läuft, fahrbar ein=


gerichtet werden. Es besteht auch die Einrichtung, daß beim Nichtgebrauch der Duse die ganze Vorrichtung niederzgeklappt werden kann und bei der Benutzung durch einen untergeschobenen Stempel gehalten wird. Zur Führung des Wagens können auch mehrere Spurrollen längs den Schienen angeordnet werden. Dadurch ändert sich der Gebrauch der Düse nicht. Die Lust wird auch bei dieser Anordnung, wie vorher beschrieben, mittelst Schlauch oder Rohr zuzgeführt, regulirt und abgestellt. Das Absperrventil r, welches in der Hauptrohrleitung für comprimirte Lust



unter der Hüttensohle liegt, wie Fig. 5 zeigt, kann burch verschiedene andere Constructionen hergestellt werden.

Bur Herstellung von Glascylindern für die Anfertigung von Fenster- und Spiegelscheiben und anderen größeren Glaskörpern wird die Einrichtung nach Fig. 10 angeordnet. Bei dieser Einrichtung befindet sich an der Decke des Arbeitsraumes ein Regulirventil n, welches aus der Windeleitung e comprimirte Lust durch den Schlauch a in die Anschlußdie de eintreten läßt, und welches durch Treten auf ein oder zwei Pedale p mittelst des unter der Standbühne angebrachten doppelarmigen Hobels 1 und Stange t geöffnet und geschlossen wird. Der Schlauch- a liegt in der Rille einer an der Decke angebrachten Rolle o. Der Schlauchtheil, welcher die Düje trägt, wird durch ein Gewicht d

im Gleichgewicht gehalten, so daß der Glasarbeiter beim Blasen die Duse nach Bedarf höher oder tiefer einstellen kann. Durch diese Einrichtung wird auch gezeigt, daß die




Hauptrohrleitung für die Zuführung von Druckluft an der Decke des Arbeitsraumes ober an dem Dachwerk der Glashütte angebracht werden kann.

Bei der Herstellung gewisser Glaskörper wird im Unfang des Blasens ein größerer Luftdruck erforderlich als bei

der Bollendung besfelben. Dies erreicht man zwar durch die Un= ordnung eines weiteren Luftrohres, wie auch durch mehrere fleinere Luftzuführungen, die nacheinander, je nach Erforderniß. burch mit felbstthätigem Berschluß wirkende Tritthebel geöffnet und geschloffen werden, welche aber bei der Bedienung eine Beichicklichkeit erforbern, Die mancher Glasmacher erft nach längerer Uebung erreicht. Deshalb wird in folchen Fällen ber herzuftellende Sohlglastörper und ber Apparat zum Glasblasen mit einen besonderem Regulirapparat verbunden, welcher, als Differentialregulator wirkend, den felbitthätigen Abichluß bes in Anwendung befindlichen Bentils erfett. Diefer Regulirapparat befteht aus einem Behälter. beffen Innenraum ber Glasmacher vor bem Blafen ber betreffenden Glastorper größer ober fleiner einstellt. Die Berbindung des Regulirapparates mit dem Luftcompressor ober mit bem von letterem gespeiften Accumulator und mit bem Glastorper tann burch eine Schiebervertheilung abwechselnd regulirt werben, zu welchem Zwecke ber Glasmacher mit bem Juge ben Tritthebel in Bewegung fett Der Druck in dem Regulirapparat wird somit abwechfelnd mit bem Druck im Accumulator und bemienigen in dem Sohlglastörper beim Blafen ausgeglichen.


Mit Bezugnahme auf bas bekannte Dolton'sche Gesetz für die Mischung von Gasen hat Société Appert zwei Regulirapparate (D. R. B. Nr. 49346 vom 23. No-vember 1886 ab) construirt. Der in Fig. 11—13 dargestellte Druckregulator ist zum Blasen für Glasgegenstände von mittlerer Größe und berjenige in Fig. 14 für kleinere Gegenstände bestimmt. Fig. 11 zeigt den Vertiralschnitt, Fig. 12 eine Seitenansicht und Fig. 13 die obere Ansicht. Der innere Raum des Druckregulators ist durch einen

Enlinder t gebildet, welcher burch einen verstellbaren, burch Rlemmichraube v festgehaltenen Rolben verändert werden fann. Durch das Rohr a und Sahn r wird eine Berbin= bung bes Cylinders mit ber Schiebervorrichtung a bergestellt. B ift ein Canal, welcher mit bem Canal c als



Accumulator und mit bem zu blafenden Glasgegenftand in Berbindung fteht. Durch ben Druck bes Glasmachers auf den Tritthebel o in Fig. 5 und 6 und p in Fig. 10 fann nach Bedarf ber Schieber q verschoben werden, wobei abwechselnd der Cylinder t durch das Rohr a mit dem Canal B oder e in Verbindung gesett wird. Die Feber s schiebt ben Schieber a nach bem Aufheben bes Druckes auf


bem Tritthebel in seine Ansangsstellung zurück. Bei ber in Fig. 14 bargestellten Construction wirkt ber Schieber q ielbst als Innenraum. Derselbe wird durch die mit dem Tritthebel verbundene Stange a abwechselnd mit b und c, also mit dem Accumulator für die verdichtete Luft und



bem zu blasenden Glasgegenstande in Verbindung gesetzt. Die Feder s führt bei dieser Anordnung ebenfalls den Schieber q in seine Anfangsstellung zurück, wenn der Glasmacher den Tritthebel nicht mehr mit dem Fuße drückt. Bei dieser vereinsachten Anordnung wird der innere Raum für den Schieber durch einen mit Außengewinde versehenen Pfropsen e regulirt. Der Innerraum kann auch mit einem clastischen und dehnbaren Material umschlossen werden,

bessen Volumen burch einen Hahn regulirbar ist. Dieser Raum kann auch burch einen Chlinder hergestellt werden, in welchem ein Kolben bewegt wird; oder kann von einem kolbenlosen Chlinder gebildet werden, an dessen Wündung ein behnbarer Raum ausgeblasen wird, so daß der Chlinder immer den nöthigen Raum behält. Zu diesem Zwecke können auch noch andere Anordnungen ge-

troffen werden. Anstatt des Schiebers kann auch ein Hahn Anwendung finden.



Nach dem Dolton'ichen Gesest für die Mischung von Gasen bezieht man sich auf folgende Bestimmungen: Ist v¹ das Volumen des Innenraumes, p¹ der in demselben vorhandene Lustdruck, der gleich dem Accumulatorendruck ist; ist ferner v das Volumen des zu blasenden Gegenstandes und der zu ihm führens den Röhren, p der darin vorhandene Druck, der beim Beginn des Vlasens gleich dem Atmosphärendruck ist, so

ift ber Druck P bes Bemisches:

1.
$$P = \frac{p v}{v + v^1} + \frac{p^1 v^1}{v + v^1} = \frac{p v + p^1 v^1}{v + v^1}$$
.

Hieraus ergiebt sich, daß man ohne Aenderung der Druckwerthe pp¹ den Druck P in den weitesten Grenzen ändern kann, dadurch, daß man das Bolumen v¹ ändert.

Bei einer zweiten Bedalbewegung ergiebt sich ein Druck:

2.
$$P_1 = \frac{P \, v + p^1 \, v^1}{v + v^1}$$
 und bei britter Bewegung

3.
$$P_2 = \frac{P_1 \ v + p^1 \ v^1}{v + v^1}$$
 und so fort, so daß durch die nacheinander erfolgenden Verstellungen des Schiebers mittelst Fußhebels progressiv zunehmende Drucke erzielt werden, deren Stärke durch Veränderung des Volumens des Regulator-Innenraumes insofern regulirt werden kann, als man das Verhältniß $\frac{v}{v^1}$ ändert.

Diese Druckvermehrung soll in ber vollkommensten Beise ben Bedürsnissen entsprechen, welche das Blasen von Glasgegenständen erfordert; dieses Blasen muß im um= gekehrten Berhältniß zu der geringeren Dehnbarkeit des Glases zunehmen, die sich nach der Abkühlung des Gegenstandes bei seiner Herstellung richtet.

Ist der zu blasende Gegenstand von sehr geringer Abmessung, so sind die beiden oben genannten Volumina (vv¹) sehr klein, so daß der Luftbehälter in dem Schieber selbst angeordnet werden kann.

Beim Blasen großer Hohlglaskörper ist es vortheilhaft, wenn die einzublasende Druckluft vor der Verwendung erwärmt wird. Mit der Einführung kühler Luft in die glühende Glasmasse vermindert sich die Dehnbarkeit des Glases, woburch das Ausformen des Glaskörpers erschwert wird, sobald derselbe nicht in der kürzesten Zeit fertig gestellt werden kann. Die eingeführte kühle Luft kann die Dehnbarkeit wohl vermindern, aber sobald eine große Glasmenge zum Aussormen kommt, wird die Verminderung der Dehnsbarkeit der Glasmasse nicht bemerkar. Durch die hohe Temperatur der glühenden Glasmasse wird die eingedrückte

Luftmenge jofort auf die gleiche Temperatur ber Glasmaffe erwärmt. Die eingebrückte Luftmenge gebraucht zu ihrer Erhipung auf Die gleiche Temperatur ber Glasmaffe wenig Wärme, es wird baher die Temperatur im Inneren ber glühenden Glasmaffe faft nicht verändert, weshalb auch Die Dehnbarfeit bes Glafes nicht mertbar abnehmen fann. Der Ginflug ber eingebrückten fühlen Luft auf bie Dehnbarteit bes Glafes wird fich hauptfächlich nach ber Größe ber zu formenden Glasmenge und nach ber Sohe ber Temperatur berfelben richten; berfelbe wird namentlich beim Ausformen von großen bunnwandigen Hohlglasförpern bemerkbar werden. In folchen Fällen und bei ber Bermendung von gabfluffigem Glafe wird es fich empfehlen, die Druckluft vor ber Bermendung zu erwärmen. Und ba bie Erwärmung ber Druckluft vor ber Bermenbung für alle Fälle vortheilhaft erscheint, jo wird in ben Fällen, wo bie Erwärmung ber Druckluft nicht bringend nothwendig wird, der Glasfabrifant über die Unwendung erwärmter Drudluft beftimmen. Dies wird fogar nothwendig bei ber Fabrifation von verichiedenen Größen und Formen von Sohl= alasförvern.

Wie die erwärmte Druckluft wird auch die fühle Druckluft nothwendig. Große dickwandige Hohlglastörper können mit Verwendung kühler Druckluft geformt werden. Wenn dabei der Vortheil der erwärmten Druckluft benutt werden soll, so kann der Hohlglaskörper mit erwärmter Druckluft geformt und nach diesem, um die geformten Glaskwände schneller standfähig zu machen, kühle Luft eingedrückt werden. Bei solchen Glaskörpern, dei welchen die Wände nach dem Ausformen mit erwärmter Druckluft durch Eindrücken kühler Luft standhaft gemacht werden müssen, könnte man

auch gleich mit fühler Luft formen, aber eine große Menge Blas, die fehr weich ift, läßt fich fcneller burch Druckluft nach ben Seiten verschieben, und baber wird man gumt Musformen jolcher Sohlförper Die erwärmte Druckluft mit Bortheil verwenden fonnen. Dazu wird die Ginrichtung für bie Einführung erwärmter und fühler Luft nothwendig. Dies läßt fich leicht burch Berftellung eines Bentils bewirfen. Durch ein Bentil wird alfo entweder die falte ober erwärmte Luft eingestellt und in bem Berbindungerohr nach bem Glasförper geführt. Aber mit bem Wechsel in ber Luftzuführung allein wird ber Zweck, Die geformten Glasmanbe ichnell ftanbfähig zu machen, nicht erreicht, man muß vielmehr die eingedrückte fühle Luft in bem geformten Sohlglastörper circuliren laffen. Dies ift beshalb nothwendig, weil die eingebrückte fühle Luft, ohne Circulation in bem Sohlglasförper, unter Druck gehalten wird, bie ichnell auf die im Glaskörper befindliche Temperatur erwärmt wird, alfo nur eine augenblickliche Abkühlung herbei= führen fann. Genügt die Abfühlung in bem Augenblide ber Ginführung fühler Luft nicht, fo nuß bie Form länger unter Druck gehalten werben, alfo folange, bis bie innere Bandfläche bes Sohlglasförpers genügend erftarrt ift.

Mit dem einsachen Blasrohr kann die Lufteireulation zum Kühlen der inneren Wandslächen der geformten Hohlglaskörper nicht erzielt werden. Anstatt des einfachen Blasrohres verwendet man ein Doppelrohr. Die durch ein Rohr eingedrückte Luft entweicht durch das andere, wodurch der Luftwechsel im Hohlglaskörper hergestellt wird. Das Blasrohr, an welchem der Glaskörper geformt wird, besteht aus zwei Theilen, wie Fig. 15 im Querschnitt zeigt, die miteinander verbunden ein Doppelrohr darstellen. Dieses

Doppelrohr wird in eine passende Anschlußdüse — Doppels büse — gesteckt. Hinter der Düse können beide Röhren den kreisrunden Querschnitt erhalten und auseinander gesführt werden. Wenn man die Rohre sür die Zusund Abführung der Drucklust nicht durch Fußtritthebel oder Pedale öffnen und schließen will, so muß hinter der Abschlußdüse au jedem Rohr ein Ventil angedracht werden. Bei großen Hohlglaßkörpern können die Rohre sür die Zusund Abführung von Drucklust durch Ventile bedient werden, weil bei der Herstellung solcher Glaskörper der Wechsel



der Arbeit nicht so schnell hintereinander folgt als bei der Herftellung von kleineren Hohlglaskörpern. Die aus dem Abslußrohr gepreßte Luft zieht frei ab. Damit bei der Luftcirculation der kühslende Glaskörper unter Druck verbleibt, wird das Abslußventil nur so viel als nöthig geöffnet.

Mit diesem Bentil kann also der Druck im Hohlsglaskörper regulirt werden. Die durch den starken Luftwechsel hergestellte Abkühlung dauert nur sehr kurze Zeit, weshalb die Hersestellung von Hohlglaskörpern mit erwärmter und kalter Luft vortheilhaft ist. Mit der erwärmten Druckluft wird die Glasmasse leichter in die Form des herzustellenden Hohlglaskörpers gebrückt und mit der kalten Luft schnell abgekühlt, wonach derselbe schnell aus der Form genommen werden kann.

Diese Einrichtung kann auch für die Verwendung von kalter Druckluft zum Blasen verwendet werden. Selbst beim Blasen von Hohlglaskörpern mit kalter Druckluft kann es vorkommen, daß die inneren Wandflächen mit kalter Druck-

luft gefühlt werben müssen. Zu diesem Zwecke führt man durch ein Rohr die kalte Druckluft zum Aussormen in die glühende Glasmasse und bläst den Hohlglaskörper aus, dann öffnet man das Bentil im Abzugsrohr, wodurch die Kühlung durch die erzeugte Lustcirculation erfolgt. Das Abzugsrohr kann hinter dem Bentil mit seinem Eude ins Freie geführt werden, da dasselbe für die Zuleitung von Druckluft nicht gebraucht wird. Man kann auch die abziehende, im Glaskörper erwärmte Drucklust in Röhren fortleiten und für Trockenzwecke benuhen.

Die Erwärmung von Druckluft erfolgt beim Durchaang durch Behälter ober Beigröhren. Man fann alfo ben Luftdruckfessel, in welchen die Luft mittelft Geblasemaschine gur Vertheilung in die Zweigrohrleitungen eingebrudt wird, mit directer Feuerung, Dampf ober Beigmaffer ermarmen, ju biefem Zwecke auch Beigröhren mit ber Druckluftleitung verbinden. Bewöhnlich hat man in Glashütten fo viel Barmequellen, um Beigröhren auf billige Beife mit erwarmen zu tonnen. Daber fann die Ginrichtung gur Erwarmung von Druckluft eine recht verschiebenartige fein, die somit ben localen Berhältniffen angepaßt werden muß. Dazu fann die Barme von aus Schmelzöfen abziehenden Feuergasen ausgenutt werden. Auch läßt sich die Beigrohrleitung an heißen Stellen ber Schmelgöfen erwärmen. Die Druckluftleitung fann lang mit mehreren Rrummungen ausgeführt werben. Die Krummungen burfen aber nicht gu flein gemacht werben, weil baburch bie Luftpreffung eine erhöhte Betriebsfraft erfordert. Die Drudleitung, in welcher bie erwarmte Luft beforbert wirb, muß bestens ifolirt werben, bamit feine merkbaren Barmeverlufte entstehen. Durch die Erwärmung wird die Luft ausgedehnt, und baber

entsteht in dem Theil der Druckleitung mit erwärmter Luft eine stärkere Pressung, die auch beim Gindrücken von Luft mit überwunden werden muß.

Um gleichzeitig mehrere Sohlglasforper mittelft Druckluft ausformen zu können, bestehen Apparate, bei welchen mit mechanischer Vorrichtung gleichzeitig mehrere Blasrohre. bie mit geschmolzener Glasmaffe in ben Formen eingesetzt find, mit der Druckleitung in Berbindung gefett werben fonnen. Nach Beendigung bes Formens werden diefe Blasrohrstude ju gleicher Reit von ber Berbindung mit ber Druckluftleitung frei gemacht, wonach die geformten Sohlglasförper freigelegt und von dem Blasrohr abgefprengt werben. Nach bem Urmftrong'ichen Suftem (D. R. B. Mr. 46704 vom 31. Mai 1888 ab) werden zwei ober mehrere parallele Röhren zujammengejett, welche in ent= fprechenden Lagern geführt und durch Rahnrader ober auf andere Beije fo miteinander verbunden werben, daß fie gleichzeitig mittelft einer Sandhabe um ihre Achse gedreht werben fonnen. Durch die brebenbe Bewegung werben bie Röhren ichnell vor= und rudwärts bewegt, jo bag biefelben schnell in ben Formen tragenden Rahmen eingeführt und nach Fertigstellung ber Sohlglastörper aus denfelben berausgezogen werden konnen. Rach Ginführung ber Röhren in ben Formen tragenden Rahmen werden fammtliche Röhren ju gleicher Zeit mittelft einer mechanischen Borrichtung mit der Druckluftleitung verbunden, wie auch aus ber Berbindung gebracht. Die mechanische Borrichtung bient also jum Gin= und Ausruden ber Druckluftleitung. Die beim Musformen mit dem Sohlglasförper verbundenen Rohrftude werden wie gewöhnlich abgesprengt ober burch bie Drehbewegung herausgezogen.

Beim Gebrauch dieses Apparates werden die unteren Enden der Röhren mit den geschmolzenen Glasklumpen verbunden, auf einem Marbeltisch gerollt oder durch eine Form gezogen, welche aus einer Stange mit conischen Schlipen oder Deffnungen besteht. Dadurch werden die Glasklumpen in die zum Blasen passende Gestalt ausgezogen. Nachdem die Röhren mit den Glasklumpen in die Form eingesetzt worden sind, wird die Verbindung mit der Drucklustleitung hergestellt, wonach das Aussornen durch Blasen beginnt.

Bei diesem Versahren bietet die drehende Bewegung der Röhren um ihre Achse ein besonderes Merkmal, welches ein Mittel zeigt, um die Blaseröhren aus den geformten Glaskörpern durch Drehen herausziehen zu können, wie auch in cylindrisch geformten Hohlglaskörpern Schraubensgewinde ausdrehen zu können, wie z. B. an Flaschenhälsen und anderen Gefäßöffnungen, die mit aufgeschraubtem Deckel verschlossen werden sollen.

Bur Herstellung von Schraubengewinden an der äußeren Seite der Glasförper werden zangenartige Formen mit Schraubengewinden um den Glasförper gelegt und nach dem Eindrücken der Gewindeform in die noch formbare Glasmasse abgedreht, wobei sich die Schraubenwindungen bilden.


Auf diese Weise werden auch an der inneren Seite der Glaskörper Schraubengewinde mit dem Unterschiede hergestellt, daß anstatt einer zangenartigen Form ein zweistheiliger Dorn in den Glaskörper gesteckt und mit Zwischenschiedung eines nach zwei Seiten abgeschrägten Keilbolzens in die formbare Glasmasse eingedrückt, wonach durch Drehen dieses Formstückes die Gewinde ausgesormt werden. Wan benutt die Schraubengewinde noch zur Beseitigung von

Glastörpern in Gijenringen, wie dies z. B. bei Beleuch= tungsforpern vorkommt.

Benn die Glasklumpen von geschmolzenem oder formbarem Glase nicht innerhalb der Glaskorm an den Enden der eingesetzten Blasröhren befestigt werden, so besteht die Zusammensetzung der Röhren aus mindestens drei Theilen, und zwar aus dem Blasrohrstück, aus dem Drehstück und aus dem Berbindungsstück mit der Druckluftleitung. Kann das Blasrohrstück aus dem fertig gesormten Hohlglaskörper herausgezogen werden, so kann dasselbe nach der Verbindung mit dem Drehstück durch Drehen entsernt werden.

Bei fleinen Sohlglasförpern wird man den gu formenden Glastlumpen nicht innerhalb der Form mit einem in feststehender Ruhrung befindlichen Blagrohr in Berbinbung bringen, aber bei ber Berftellung von großen Sohl= glastörpern ericheint eine folche Berbindung ftets vortheilhaft ju fein. Die Borbereitung von Glastlumpen jum Ausblafen an dem Blaserohr erfordert Zeit und Arbeit. Dieser Umftand hat dazu geführt, Berjuche mit birecter Ginführung ber formbaren Glasmaffe in die Form auszuführen. Die gum Ausformen von Sohlglasförpern vorhandenen werden entweder aus zwei oder mehreren Theilen zusammen= gesett, die aufflappbar ober jum Auseinanderschieben ein= gerichtet find. Somit tann man bas gefchmolzene Blas jum Formen einbringen. Aber nicht jede Form wird fich fur die Berbindung der Glasmaffe mit bem Blagrohr innerhalb ber Form eignen, daher wird es nothwendig, der Glasform entiprechende Vorrichtungen anzuordnen, b. h. wo fich jolche anordnen laffen. Gin Beifpiel Diefer Anordnung Fig. 16 und 17. Fig. 16 zeigt die Form oben offen, fertig jum Ginfüllen von gefchmolgener Glasmaffe. Fig. 17 zeigt

bie mit geschmolzenem Glase gefüllte Form, die geschloffen zum Ausblasen fertig gestellt ift.




Bum Füllen der Form mit der nöthigen Glasmasse wird ein Bodentheil a der Form an einer Stange b be-

feftigt, nach oben geschoben, auf welchen die eingegoffene Glasmaffe fällt. Der burch ben nach oben geichobenen Boben gebildeten Fullraum e in Fig. 16 wird, wie Fig. 17 zeigt, mit Glas gefüllt. Der in Fig. 16 bargeftellte Dectel d mit Blasrohr m wird nach bem Ginfüllen ber Glasmaffe, wie in Fig. 17 bargeftellt, auf die Form gedeckt. Beim Abschließen ber Form mit bem Deckel d wird bas Blasrohr m in bie flüffige Glasmaffe gebruckt und mit berfelben verbunden. Rach diesem wird Luft in die Glasmaffe gedrückt und ber Bodentheil a zuruckgezogen. Beim Ausformen von Sohl= glasförpern burch Blafen muß die Glasmaffe mehr qu= jammengebrängt, alfo klumpenartig in die Form eingebracht werden, damit dieselbe durch die comprimirte Luft nach allen Seiten gleichmäßig vertheilt ausgedehnt werden fann. Beim Burndziehen bes Bobentheils a fentt fich bie eingefüllte Glasmaffe und nimmt zunächst die bekannte birnenförmige Geftalt an. Bei ber weiteren Ausbehnung ber Glasmasse wird dieselbe an die Formwände gepreßt, wodurch der Glastörper feine Form erhalt. Da man das Füllloch nicht zu groß herstellen fann, jo muß ber obere Theil ber Form, sobald berfelbe nicht mit zur Form des Sohlglasförpers gehört, abgesprengt werden. Dem Füllloch fann aber auch eine Form gegeben werden, wie fie der Sohlglastörper erforbert. Bu biefem 3mede mirb ber Deckel d barnach conftruirt. Aber bei fehr weiten Sohlformen ohne oberen Abschluß muß ber obere Theil der ausgeblasenen Hohlform abgesprengt werden, ba man an folden und ahn= lichen Formen die hergeftellten Füllräume nicht nutbar machen fann. Rach diesem Princip ift die in Deutschland unter Dr. 54912 vom 23. März 1889 ab patentirte Bauer'iche Borrichtung conftruirt.

Eine Vorrichtung, bei welcher zu gleicher Zeit mehrere Formen mit ber Druckluftleitung in Verbindung und aus der Verbindung gebracht werden können, ist in Fig. 18 dargestellt. Bei dieser Vorrichtung werden die Verbindungserohre beim Heben und Senken in keine brehende Bewegung

verfett, biefelben werben nur mittelft bes Zahnrades r und Zahnstange z auf und nieder bewegt. Wird bas Blagrohr mit ber anhaftenben Glasmaffe in bie Form eingeset, fo wird beim Nieder- , & bruden bes Drudluftrohres die Unschlugduse v an bas Blagrohr geschoben und eine luftbichte Berbindung bergeftellt. Rach dem Ausformen bes Sohl= glasförpers wird bas Drudluftrohr gehoben und dabei die Anschlugduse v von bem Blagrohr abgezogen. Wird Die Form birect mit ber nöthigen Glasmaffe gefüllt, fo wird beim Niederführen bes Drudluftrohres bas Blasrohrende in bie fluffige Glasmaffe eingebruckt und nach bem Formen herausgezogen. Die Drudröhren ber Formen find oben mit




einem Hauptdruckrohr s verbunden, welches mitgehoben und gesenkt wird. Mit diesem Hauptdruckrohr kann man eine ganze Neihe Formen verbinden und daher zu gleicher Zeit viele Hohlglaskörper auf einmal herstellen. Bei solchen Betriebseinrichtungen wird das Heben und Senken, wie auch die Zu- und Abstellung der Drucklust von einer Person besorgt, während das andere Personal mit dem Füllen und Entleeren der Formen beschäftigt ist. Dabei wird ersorderlich,

baß die Borarbeiten zum Formen für alle zu formenden Hohlglaskörper zu gleicher Zeit fertiggestellt werden. Da alle Arbeiten zu gleicher Zeit fertiggestellt werden müssen, so müssen die herzustellenden Hohlglaskörper von gleicher Größe sein. Auch das Deffnen und Schließen sämmtlicher Formen kann mittelst einer mechanischen Vorrichtung zu gleicher Zeit ausgeführt werden.

Eine andere Anordnung von mehreren Formen nach bem vorher ermähnten patentirten Bauer'ichen Suftem zeigt Rig. 19. Bei biefer Ginrichtung konnen mehrere Formen in einem Rreise ober in parallelen Reihen mit einer oben liegenden Druckluftleitung in Berbindung gefett werden, wobei jede einzelne Form für fich und unabhängig von ben anderen Formen in Gebrauch genommen werden fann. Bezeichnend ift bei biefer Anordnung, daß gur Berbindung jeder Form mit der Drudluftleitung ein Anierohr erforderlich wird. Diefe Ginrichtung ift auch bagu bestimmt, Die Salfe an ben Flajchen und bie Mündungen von anderen Befägöffnungen in berjelben Form, in welcher ber Sohlglastörper geblafen wird, zu vervollständigen. Das fluffige Glas wird nach dem Umflappen ber Seitentheile in ber bezeichneten punktirten Linie in die Form auf den nach oben geschobenen Boden a gefüllt, und sobald man ben mit Glasmaffe bejetten Boden noch weiter nach oben schiebt, wird das Glas in die obere Form des Mundftuckes gepregt und somit bas Mundstück ber Gefägöffnungen ober der Hals einer Flasche geformt. Nach dem Auspressen bes oberen Formtheils wird Druckluft burch Deffnen des Bentils b in die flüffige Glasmaffe gedrückt, wonach die Glasmaffe mit dem Berabziehen des Bodens a zu einem Sobiglasforper gebildet wird. Bei fleineren Formen fann ber

Boden a mit einem Tritthebel gehoben und gesenkt werden. Der Tritthebel wird dabei mit dem unteren Ende der Stange d verbunden. Die Führung des Bodens nach oben




läßt sich aber mit dem Tritthebel nur bis auf bestimmte Größen aussühren, so daß bei hohen Hohlglasförpern eine andere Betriebseinrichtung gewählt werden nuß. Bei der in Fig. 19 dargestellten Anordnung ist deshalb ein Zahn-

ftangenbetrieb mit Rahnrad m und Bahnftange s ange bracht, um ben Boben auf eine beliebige Sohe ichieben und von diefer Sohe herabziehen zu fonnen. Diefe Bebevorrich tung tann mit einem Bugfeil verbunden, in ber Rahe ber Form, mit ber Sand bedient werben; Diefelbe fann aber auch mittelft einer Rurbel bewegt werben. Un bem Geftell w find Führungelager o befestigt, welche bie Schiebeftangen d halten. Die Druckluft tritt aus dem Sauptrohr i in bie Bweigrohre n, aus welchen biefelbe nach ber Glasform geführt und durch die Bentile b requlirt und abgeschloffen wird. Beim Ginfüllen ber fluffigen Glasmaffe fann ber Boben a auch in seiner niedrigften Lage gehalten werden, weil beim Aufwärtsbewegen besfelben bie formbare Glasmaffe in den oberen Formtheil gedrückt und dadurch die Unfangeform bes Glasförpers hergeftellt wird. Der Boben a fann mit bem Fortichreiten bes Formens abwärts gezogen ober auch durch den in der Form vorhandenen Luftbrud niedergedrückt werden. Rach Beendigung bes Formens wird die Form geöffnet und ber fertiggeftellte Glastorper herausgenommen, wonach biefelbe wieder geschloffen und von Reuem gefüllt und weiter benutt wird. Bum Aufftellen der Form werden an dem Geftell w Auflager angebracht, die nach ber Gestalt und Größe der Form bestimmt werden. Die Auflager können ein Bodium barftellen, unter welchem die Vorrichtung zum Beben und Senten des bewegbaren Bobens angeordnet merben fann.

Zum heben und Senken von Formböden, Formtheilen und ganzen Formen wird auch die in Fig. 20 dargestellte Hebelanordnung zur Anwendung gebracht. Mit dieser Ansordnung kann das Bor= und Rückwärtsbewegen ohne Alemmung ausgeführt werden, weshalb dieselbe vielfach

auch zum Deffnen von Formen benutt wird. Die Hebel fönnen somit in jeder Lage zur Anwendung gebracht werden. Der Hebelarm s mit dem Contregewicht z hat


Fig. 20.



einen feststehenden Drehpunkt c. Wird das Contregewicht nach rechts und links bewegt, so wird der an der Stange d befestigte Boden a in der Glasform k gehoben und gesenkt. Mit dieser Anordnung kann auch ein Pregdruck ausgeführt werden, welcher nöthig wird, um die eingefüllte Glasmasse

in ben oberen Formtheil zu bruden. Durch bas angebrachte Contregewicht wird die Bewegung ber angehängten Laft erleichtert. Soll ber Luftbruck beim Aufblasen bes Sohlalasförpers ben Boben niederbrucken, fo wird bie Bewichts= maffe burch bas Contregewicht ausgeglichen. Der Boben a






(Fig. 19 und 20) barf ber Drudluft feinen Wiberftand entgegenseten. Mit ber Ausführung Diefer Bewegungen können auch Formen gehoben und gefenft, wie auch geöffnet und geschloffen werben.

Das Einfüllen von flüffigem Glas in die Formen wird noch auf andere Beife ausgeführt. Bie in Fig. 21 dargestellt, wird die Form k gum Ginfüllen von geschmolzenem mit bem oberen Theil nach Glase unten gebreht und nach Aufklappen bes Bodens a die fluffige Glasmaffe, welche mit b bezeichnet ift, in die Form gegoffen. Gleich mit bem Ginfüllen fluffiger Glasmaffe in Die Form wird Druckluft burch bas Blagrohr w eingeblafen. Diefelbe wird

aber zunächst nur allmählich zugeführt, um damit bas eingegoffene Glas nicht in das Blasrohr bringen kann. Nach bem Auflappen bes Bodens a wird bas in ber Form befindliche Glas mit vollem Drucke zu einem Sohlforper geformt. Da aber in dieser Lage ber Form die Glasmaffe von der Druckluft nach oben getrieben werden muß, fo fann die fluffige Glasmaffe, je nach der Geftalt ber Form,


ber Drudfuft feitwärts ausweichen, wonach ber Luftbrud Die Blasmaffe in ber Mitte burchbringt und somit ein Musformen von Sohlförpern unmöglich wird. Es ift baber nothwendig, die Form nach bem Berichliegen bes Bobens wieber ju breben, jo bag bie Luft von oben eingebrudt wird. Das Dreben ber Form mahrend bes Aufblafens bes au formenden Sohlglasförpers fann langfam erfolgen, damit Die ungeformte Glasmaffe nicht ploglich auf ben Boben ber Form fällt. Rach bem Dreben ber Form mit bem Boben a nach unten wird die Form bes Sohlglasförpers mit vollem Druck aufgeblafen. Man tann alfo je nach ber Broge und Geftalt bes Sohlglasförpers entweder mit bem Boden nach oben ober nach bem Drehen ber Form mit bem Boben nach unten formen. Bei ber letten Art wird aber die auf dem Boden befindliche Glasmaffe nicht immer gleich vertheilt aufliegen, fo daß ichließlich zur befferen Bertheilung ber Glasmaffe burch Schwenken und Dreben ber Form nachgeholfen werden ning. Bu diefem Zwecke wird Die Form zum Drehen und Schwenken eingerichtet, wozu ein Ring s, wie in Fig. 22 dargeftellt, um die Form gelegt oder gleich mit angegoffen wird, an welchem an beiben Seiten ber Form Achsen befeftigt find, die fich in ben Lagern n breben. Die Lager n ruben auf einem Geftell m. Das Drehen und Schwenken ber Form wird mit ber Band ausgeführt, wozu das in der Form k befeftigte Blasrohr w als Sandhabe benutt werben fann, boch fann auch burch die Berlängerung einer Uchfe eine Sandfurbel ober ein Bebel zur Musführung biefer Bewegung angebracht werben. In diefer Stellung wird bas formbare Glas b burch bie von oben eingeblasene Drudluft an die inneren Formmande gedrückt und jo ber Sohlglastörper geformt. Bei ber Entnahme bes geformten Hohlglaskörpers aus ber Form wird ein Tisch vorgeschoben, auf welchen ber freigelegte Hohlsglaskörper gelegt und nach dem Kühlofen gefahren wird.

Bum Bertheilen ber Glasmaffe in ber Form beim Aussormen großer Hohlglastörper tann noch bie Centri-



fugalfraft in Anwendung gebracht werden. Die in Fig. 23 dargestellte Borrichtung zeigt die Form k zum Drehen und Schwenken und die Drehvorrichtung q zur Erzeugung von Centrifugalfraft. Am unteren Ende der Form ist ein Rahmen v mit Drehzapsen und oben ein Lagerrohr z ansgebracht. Wird die Handkurbel u im Kreise bewegt, so

wird die Form k durch die beiden Zahnräder c und w in Umtrieb gesetzt und so die Centrisugalkraft im Innern der Form erzeugt, die je nach der Umtriebsgeschwindigkeit



der Form stärker oder schwächer auf die rotirende Glassmasse wirkt. Der am Rahmen v angebrachte Drehzapfen und das Lagerrohr z sind in dem Rahmen p gelagert, der

Rahmen p ist durch Achsen in den beiden Lagern d drehbar. Die Lager d sind an dem Gestell m besestigt. Das Blasrohr r wird durch das Lagerrohr z geschoben und am Ende des Lagerrohres mit einer Packung versehen, um den Zwischenraum luftdicht abzuschließen. Das kleine Zahnrad wist an dem Lagerrohr z besestigt. Das Zahnradgetriebe c liegt in einem Rahmen s, welcher einerseits an dem Rahmen p und anderseits an dem Lagerrohr z besestigt ist. Die Verbindung des Rahmens s mit dem Lagerrohr ist ein Lager, in welchem sich das Lagerrohr drehen kann. Dadurch ist das Lagerrohr in zwei Lagern drehbar. Das eine Lager, welches zur Besestigung des Rahmens s dient, kann weggelassen und das Ende des Rahmens mit dem Rahmen p perhunden merden.

Soll bie Form k mit fluffigem Glas gefüllt werben, jo wird dieselbe mit bem Boben a nach oben gebreht, ber Boben aufgeklappt und die fluffige Glasmaffe eingegoffen. Nach diesem wird die Form geschloffen und langfam mit bem Boben nach unten gebreht, wobei bie Form zu gleicher Reit in rotirende Bewegung verfett wird. Bahrend Diefer Beit ber Bewegung wird ber Bohlglastorper geformt. Nachdem bas Blagrohr wieder oben fteht, wird ber Roll= tisch an die Form gefahren und nach Deffnen berfelben ber geformte Sohlglasförper auf ben Tijch gebracht und nach bem Rühlofen gefahren. Ift ber Sohlglastörper aus ber Form entfernt, jo wird die Form gleich wieder geschloffen und mit bem Boben nach oben gebreht, Glas eingefüllt, geschloffen und von Neuem geformt. Bei ber feitlichen Unordnung bes Zahnradgetriebes q fann die Form nicht gang auf den Ropf geftellt werben. Wenn ichon bie fluffige Blasmaffe fich in bem oberen ausgerundeten Formtheil sammelt.


fo wird es boch in vielen Fällen nothwendig fein, die Form zum Ginfüllen von Glas gang fenfrecht zu ftellen. Daber muß bas Rahnradgetriebe vorne ober hinten am Rahmen p befestigt werden, und zwar fo, bag basfelbe unten zwischen bas Beftell m geführt werben fann. Diefelbe Einrichtung fann auch verwendet werden, wenn bas flüffige Blas oben in die Form eingeführt ober an dem Blasrohr befestigt eingesett wird. Beim Ginfeten bes mit geschmolzenem Glafe besetten Blagrohres fann bie Form gur Seite gebreht, alfo in eine Stellung gebracht werden, in welcher fich bas Blasrohr am bequemften einjegen läßt. Wenn die Form von oben gefüllt oder ein Blagrohr mit Glas eingesett wird, jo wird ber untere Rahmen entbehrlich und der Drehgapfen tann birect am Boden ber Form angebracht werden. Das Lagerrohr z tann auch aus zwei Theilen zusammengesett werden, um bas Ginfeten bes Blasrohres mit baran befestigtem Glafe zu erleichtern, boch muß dabei gleichzeitig das Lager mit der einen aufflappbaren Salfte bes Blagrohres aufgeklappt und mit einem hand= lichen Dechanismus verschloffen werben fonnen.

Die Anwendung von Centrifugalkraft zum Formen von Hohlglaskörpern ist von größter Wichtigkeit, benn dadurch wird die behnbare Glasmasse schnell vertheilt, außegebehnt und in die Form des Hohlglaskörpers gebracht. Durch die Beränderung der Lage der Form wird die Glasmasse bei der rotirenden Bewegung nicht allein im Kreise, sondern auch der Länge nach außgedehnt. Man kann durch die Beränderung der Lage der Form die Längenaußebehnung und mit der Beränderung der Umtriebsgeschwinsbigkeit die Ausdehnung der Glasmasse im Kreise reguliren. Wird die rotirende Form schnell schräge gestellt, so wird

bas Glas in ber fürzeften Beit ber Lange nach ausgebehnt. Beim Formen mit Silfe von Centrifugalfraft wird bie Berftellung ber Form und bie Umtriebsgeschwindigfeit hauptfächlich nach ber Broge ber Gewichtsmaffe und nach ber Geftalt ber ju formenden Sohlglasforper beftimmt. Da bie Centrifugalfraft bie Glasmaffe fcnell an bie inneren Formwände anpreßt, so wird die babei thätige Druckluft ber Glasmaffe bie hohle Geftalt geben und burch ben erzeugten Druck die Glasmaffe nach allen Seiten mit ausdehnen helfen, wie auch die ausgedehnten und ausgeformten Maffen in ber Form halten, bis bie geformten Banbe die zum Freilegen erforderliche Starrheit erlangt haben. Die Drudluft und Centrifugalfraft arbeiten somit gusammen an der Ausformung des Glafes zu Sohlglasförpern. Auf diese Beise werden fich alle Sohlformen, wie beispielsweise Flaschen, Ballons, Rübel, Röhren und röhrenförmige Befage herftellen laffen, bei ber Berftellung von Rubeln und röhrenförmigen Befägen muffen bie am oberen Enbe angeformten Glasmaffen und bei Röhren auch ber Bodentheil abgesprengt werden.

Es giebt auch Hohlglaskörper, die bei der Herstellung ein Drehen und Schwenken der Form nicht nothwendig machen. Und so werden rotirende Tische hergestellt, auf welche die Formen gesetzt und entsprechend besestigt werden. Die Fig. 24 zeigt ein Beispiel dieser Anordnung. Auf dem rotirenden Tisch a steht die Form de einer kugelsörmigen Glaskrone für Beleuchtungszwecke. Der Tisch wird durch die Zahnräder aund din rotirende Bewegung gebracht, die durch die Antriedsscheibe ein Umtried gesetzt werden. Hiebei ist die Einrichtung getroffen, die rotirende Bewegung der Formen durch Transmissionsbetrieb herzu-

stellen. Damit der Betrieb nach Erforderniß ein= und absgestellt werden kann, sind zwei Riemscheiben angeordnet, wovon eine sest und eine lose an der Welle angebracht wird.



Soll die Form in den Ruhestand versetzt werden, so wird der Treibriemen mittelst einer Gabel von der fest angebrachten Riemicheibe auf die lose oder leerlaufende Scheibe Fig. 25.

Fig. 26.

geführt. Falls die Form in Umtrieb gesetht werden soll, wird der Treibriemen von der losen Scheibe auf die feste geführt. Die stehende Welle, an welcher der Tisch a und das Zahnrad e befestigt ist, wird oben und unten durch

Lager gehalten. Das Blasrohr s wird mit dem daran besestigten Glase von oben eingesetzt. Damit sich das Blasrohr mit der Form drehen kann, wird eine zweitheilige Muffenverdichtung zur Verbindung des Blasrohres mit der Drucklustleiztung hergestellt. In Fig. 25 ist diese Muffenverdichtung im Längsschnitt und in Fig. 26 im Querschnitt dars

gestellt. Wie in Fig. 25 ersichtlich ift, ershalten die Röhren an den Stoßenden Flauschen, die in den Einschnitt der Muffe a greisen. Zwischen Rohr und Muffe ist eine Verpackung zur Verdichtung hergestellt, welche in der Muffe befestigt ist. Bei der Umdrehung des Blaszrohres s dreht sich das Verdindungsrohr m der Druckluftleitung und die Muffe a nicht mit. Da die Blasrohre in die Muffe mit dem Wechsel der Formen oder Fertigstellung eines Hohlglaszförpers eingesetzt und herausgenommen werden

müssen, so nuß die Verbindung ohne Zeitverlust geschlossen und geöffnet werden können. Wie in Fig. 26 erkenntlich, wird die Musse mit der eingelegten Verpackung zur Verdichtung der Rohrverbindung mit den beiden Handgriffen n geöffnet und geschlossen. Ist das Blasrohr mit dem anhaftenden Glase in die Form eingesett, so nimmt die Verson, welche


bie Form bedient, das Ende des Druckluftrohres in die Hand, legt es in die geöffnete Musse, wonach die Musse so um das Ende des Blasrohres gelegt wird, daß dieselbe mit den beiden Handgriffen zusammengepreßt werden kann. Solange der Hohlglaskörper mit Drucklust gesormt wird, hält die bedienende Person die Handgriffe der Musse zussammengedrückt in den Händen. Ist der Hohlglaskörper gesormt, so werden die beiden Handgriffe auseinander geführt, wonach die Musse geöffnet und die Röhren von der Verbindung freigelegt sind. Auf diese Weise ist die Verbindung sehre schaft der Pand ist, wird dieselbe gleich an das Endstück der Drucklustleitung gehängt.

Das Owens'iche und Libben'iche Syftem (D. R. B. Dr. 90909) fennzeichnet eine rotirende Form, auch Drehform genannt, welche zugleich eine Rühlvorrichtung enthält, die nach dem Blasen und Deffnen der Form theilweise felbstthätig zur Wirfung fommt. Die Drehform, in welcher Die von einer Glasmacherpfeife oder Blasrohr aufzunehmende Glasmaffe aufzublafen ift, wird nach bem Buflappen in Drehung verfett, jobald bas Blagrohr an ber Borrich= tung aufgesett wird, wo fich zugleich die Prefluftleitung am Mundftud berfelben öffnet. Wenn der Arbeiter nach Bollendung bes auf eine beftimmte Umbrehungszahl ber Drehform bemeffenen Arbeitsganges bas Blasrohr mit bem gefertigten Sobiglasförper abnimmt, fann zugleich ber zeit= weise Ruflug von Baffer in Form einer Brause bergeftellt werden, wodurch die leergeftellte Form gefühlt und jo für die Wiederholung bes Arbeitsganges ichnell bereit= gestellt werden fann. Das Rühlen ber Form mit Baffer nach beren Leerstellung ift bei ber Berftellung großer Sohl-

alasförper, wenn nicht immer, fo boch öfter nothwendig. Da aber die Form nicht in dem Augenblicke ber Berausnahme bes Blagrohres und bes Deffnens ber Form von bem großen Soblglasförver entleert werben fann, fo burfte die mit diefer mechanischen Vorrichtung bezwectte Ginftellung bes Bufluffes von Ruhlmaffer für bie Berftellung von fleineren Sohlglastörpern zu empfehlen fein, für welche biefe jedenfalls bestimmt ift. Bum Rühlen ber Form für große Sohlglasförper ift eine Bafferbraufe zu wenig, weshalb eine Schlauchleitung zum Beneben ber glübend beißen Form mit Baffer jedenfalls bas einfachfte Mittel ift. Da in ber Regel in ben Glashutten feine Sochbrucfmafferleitungen vorhanden find, fo muß für diefen 3med das Baffer vor dem Gebrauche in einen Sochbehälter gepumpt werben. Bei maidinellen Kabritbetrieb ift es rationell. mehreren Formen zu arbeiten, weil für die jofortige Biederbenützung ber Form gur Abfühlung berfelben viel Baffer nöthig wird und bei ju ftarter Abfühlung bie Formen leiden tonnen. Wenn der Betrieb nur fur eine Form eingerichtet ift, jo tann dieselbe nothigenfalls mittelft Sebevorrichtungen gewechselt werben.

Manche Hohlglaskörper werden vortheilhafter in Formen hergestellt, welche um eine horizontale Achse rotiren. Eine iolche Anordnung ist in Fig. 27 dargestellt. Derartige Formen können für die Herstellung von Leuchtkörpern, wie auch für Standgefäße u. dgl. m. benutt werden. Wan ist in der Formgebung von Hohlglaskörpern nicht beschränkt, und daher werden auch rotirende Formen zur Erzeugung von Centrifugalkraft nothwendig, welche sich um eine horizontale Uchse drehen. Dazu kann auch die in Fig. 23 dargestellte Borrichtung zur Verwendung gebracht

werben. Da man aber zwischen den Rahmen p nur bestimmte Größen von Formen einsetzen kann, so wird man für bestimmte Formen die in Fig. 27 dargestellte Vorrichstung vorziehen. Wenngleich der Rahmen p in Fig. 23 versstellbar eingerichtet werden kann, so wird eine einsache Vorrichtung für specielle Zwecke, wie Fig. 27 zeigt, genügen,




überhaupt in ben Fällen, wo ein Drehen und Schwenken der Form nicht nothwendig wird. Dazu muß noch bemerkt werden, daß mit der in Fig. 23 dargestellten Borrichtung die Erzeugung von Centrisugalkraft in jeder Lage der Form möglich ist. In einem Fabriksbetrieb, in welchem verschiedene Hohlglaskörper sabricirt werden, wird man stets auch die Borrichtungen verwenden, die nur für besondere Zwecke bestimmt sind.

Die in Fig. 27 bargeftellte Form ift an ber hinteren Seite an die Belle a geschoben und mit bem vorderen cylindrischen Theil in ein Lager b gelegt. Das Lager b. in welchem fich die Form k breht, ift nicht geschloffen, dasfelbe bilbet nur eine Salbfreisform und umfaßt bemnach nur die halbe rotirende Form. Damit die rotirende Form mahrend ber Bewegung feine Berichiebung erhalt, fondern eine sichere Führung, ift an ber Form ein Spurring v angegoffen. In Diefer Lage wird die Form k burch bie Antriebsicheibe w in Umtrieb gefett. Auch bei biefer Borrichtung ift an der Belle a eine Riemscheibe lose und eine feft angebracht, um ben Betrieb aus- und einruden gu fonnen. Bum Ginjegen bes Blasrohres und gur Entnahme bes gefertigten Sohlglasförpers wird ber obere Theil ber Form aufgeklappt, wogu an der Rückseite ein Charnier z angebracht ift. Beim Berausnehmen bes geformten Sohlglastörpers wird bie offene Form nach unten gebreht und in biefer Stellung ber Form ber Sohlglasförper entfernt. Nach dem Berausziehen des geformten Sohlglasförpers mird die Form wieder mit dem offenen Theil nach oben gedreht und das mit Blas besette Blasrohr s eingesett, wonach die Form geschloffen und die Berbindung bes Blagrohres mit der Drudluftleitung hergestellt wird. Bur Berbindung ber Druckluftleitung mit dem Blasrohr benütt man auch die in Fig. 25 und 26 dargeftellte Muffe. Nach der hergeftellten Berbindung ber Form mit ber Luftbruckleitung wird das in der geschloffenen Form befindliche Glas n vorerft etwas aufgeblasen, bevor die Form in Umtrieb gebracht wird. Ift bas Glas n ungefähr in ber bargeftellten Form aufgeblasen, so wird die Form in Umtrieb gesett, wonach die Glasmaffe burch bie eingeführte Druckluft und burch

die wirkende Centrifugalkraft an die inneren Formwände gepreßt wird. Das aufgeblasene Glas bilbet in der rotirens den Form selbst die Schwungmasse, die durch die Dehnbarskeit schnellstens ausgesormt wird. Soll bei der dargestellten Hohlsorm der Boden ausgeschnitten werden, so wird die Schnittlinie durch Einformen einer Rippe x vorgesormt, wie dieselbe in Fig. 28 gekennzeichnet ist. An der Stelle der Rippe wird das Glas so dünn gesormt, daß es mit


Leichtigkeit zerschnitten werden kann. Das Ausschneiben von Böden kann bei solchen Glaskörpern vorkommen, die Beleuchtungszwecken dienen sollen, wie zum Beispiel große Laternen, die vollständig aus Glas hergestellt werden. Sobald zum Borformen von Schnittlinien an den inneren Formwänden vorstehende Rippen angebracht werden, muß das



Deffnen ber Form in ber Weise geschehen, daß ber Hohlsglaskörper aus ben eingeformten Rippen gezogen werben kann. Damit sich die Hohlglaskörper leicht von ben Rippen abziehen lassen, werden die Rippen mit abgeschrägten Seiten hergestellt.


Das Ausformen von Hohlglaskörpern zwischen zwei Druckluftschichten zeigt Fig. 29. Die zwischen der Form k und Glasmasse e befindliche Druckluftschicht ist hervortretend als punktirte Fläche dargestellt. Dieselbe berührt die zu sormende Glasmasse an der äußeren Umfangsssläche und dient dem herzustellenden Hohlglaskörper als Luftkissen. Die an der äußeren Seite des Glaskörpers zur Wirkung kommende Drucklust wird durch den Boden der Form einstellenden Drucklust wird durch den Boden der Form einser

geführt, zu welchem Zwecke ein Rohr mit Flansch angegossen ift, um die Berbindung mit der Druckluftleitung herstellen zu können. Die mit der Druckluftleitung verbun-



dene Düse d wird an das Nohr, welches mit der Form durch Schrauben verbunden ist, angeschoben und so die Verbindung hergestellt. Diese Drucklustleitung wird, wie diejenige zum Blasen, geöffnet, regulirt und geschlossen. Zur Regulirung des Druckes in der Form wird am besten in der Nähe der Form ein Zweigrohr an der Drucklustleitung angebracht, durch welches die Luftmenge zur Verminderung des Druckes je nach Erforderniß zur Ausströmung gebracht wird. Nachdem das Blasrohr mit der Glasmasse in die Form eingesett worden ist, wird gleichzeitig mit dem Schließen der Form von beiden Seiten die Drucklust einzgeführt, wie dies in Fig. 29 durch die eingezeichneten Pfeile ersenntlich ist.


Mit der Bermendung von zwei Druckluftschichten gum Ausformen von Sohlglastörpern bezweckt man, die mit dem Blagrohr eingesette große Glasmaffe zu halten, bamit diefe nicht frei herabfallen ober durch zu schnelles Ausbehnen burch die eigene Schwere auf ben Formboben finten fann, und bamit diefe beim Beginn bes Blafens in eine gleich begrenzte Anfangsform gebracht werden fann. Beim Beginn bes Blajens wird die Luft auf beiden Seiten bes Glasforpers mit gleich ftartem Drucke eingeführt. Damit fich bas Blas burch ben inneren Druck ausbehnen fann, wird ber äußere Luftbruck allmählich verringert, bis ber aufge= blajene Glasförper durch den inneren Druck mit dem Formboben in Berührung fommt und fich bafelbft ausbreitet. Sat fich der zu formende Sohlglastörper auf dem Formboben ausgebreitet und die Form vollständig ausgefüllt, jo wird ber fo gebildete Sohlglasförper durch einen ftarferen Luftbrud von unten nach oben geschoben, wonach berfelbe an die oberen Formwände gepreßt wird. Rachdem ber Sohlglastörper die obere Geftalt ber Form erhalten hat, wird der untere Luftdruck vermindert, wonach der innere und ftartere Druck ben Blastorper wieder auf den Formboden brückt, wonach derselbe seine volle Ausformung erhält. Nach Beendigung des Blasens wird die Druckluft in beiden Luftleitungen abgestellt, die Form geöffnet und der geformte Hohlglaskörper herausgenommen. Mit der Berwendung von zwei Druckluftschichten soll das geschmolzene Glas vortheil-



haft in sehr weichem Zustande zum Ausformen gebracht werden können. Im Fall nach dem Aufblasen der Form die gesormten Glaswände nicht standhaft sind, so kann, wie vorher erwähnt, fühle Luft eingeblasen werden. Der Boden des Hohlglaskörpers kann durch den Nachdruck mit Drucklust etwas nach innen eingebogen werden.

Nach dem Owens'schen Verfahren (D. R. P. Nr. 98548) zur Herstellung von Hohlglaskörpern wird eine an den inneren Formwänden nöthigenfalls an beliebigen Stellen veränderliche Druckluftschicht hergestellt. Die zwischen den Formwänden und Glasmasse besindliche Druckluftschicht soll






die im heißeren Bustande verwendete Glasmasse schneller standhaft machen. Die Borrichtung besteht aus einer Form mit in den Wandungen gebildeten Luftkammern, die durch hergestellte Löcher in den inneren Wänden der Kammern mit dem Hohlraum der Form in Verbindung stehen, so daß die Luft unmittelbar auf die in der Form besindliche Glass

Begel. Die Berftellung großer Glasförper.

masse wirken kann. Die dazu nöthigen Borrichtungen an den Formen zeigen die Fig. 30—32. In Fig. 30 und 31 sind Querschnitte und in Fig. 32 ein Berticalschnitt der Form dargestellt. Die Drucklust wird von zwei Seiten durch die angebrachten Rohrstuße a eingeführt, welche den Ringscanal s füllt und durch die Löcher in den inneren Seitens



wänden und im Boben in die Form gedrückt wird. Die zweitheilige aufdrehbare Form wird mittelst der Handgriffe n geöffnet und geschlossen. Die Eintheilung und die Gestalt der Löcher kann recht verschieden gewählt werden. In Fig. 30 und 32 sind Schliße und runde Löcher angeordnet. Die Luftlöcher in der inneren Seitenwand können auch an der inneren Seite der Form durch hergestellte Fugen verbunden werden, durch welche die Luft auch nach Fertigstellung des

Sohlglaskörpers noch an ber äußeren Umfangefläche umziehen und somit eine raschere Abfühlung besselben berbeiführen kann. Die Rohrstute a werden mit der Druckluftleitung in Berbindung gebracht. Beim Blafen wird die Druckluft nach Bedarf zuerft mit geringerem Drucke eingeführt, welcher nach Erforderniß erhöht wird. Die Drudluft verbleibt in bem Zwischenraum mahrend ber gangen Operation bes Blafens, mobei bie Regulirung bes auf Diefe Beife gebilbeten Luftfiffens burch ben in ber Glasmaffe je nach Erforberniß ftarter ober schwächer wirkenben Druck hergestellt wird. Die in der inneren Formwand hergestellten Löcher ober Schlite follen je nach Bedarf auch burch an ber äußeren Seite ber Form angebrachte Bentile geschloffen und geöffnet werben, fo bag man nöthigenfalls ben Luftbruck an einer Stelle bes formenben Glafes ftarter wie an ber anderen wirfen laffen fann. Damit ift alfo Die größte Berichiedenheit in ber Bertheilung und Ginführung von Drudluft gegeben. Beim Dreben bes zu formenben Glasforpers in ber Form mahrend bes Blafens foll bie Reibung zwischen Glasmaffe und Form burch die bazwischen befindliche Luftschicht vermindert, wie auch ein Berbreben ber an bem Blagrohr befestigten weichen Glasmaffe beseitigt werben.

Hierbei wird das Orehen der Glasmasse innerhalb der Form ausgeführt, um durch die erzeugte Centrisugalkrast die Masse besser in gleich starke Wände auszusormen. Die Form selbst wird nicht mitgedreht, sondern nur allein das in der Form befindliche ausgeblasene Glas. Dabei muß das Blasrohr in der Form gedreht werden. Soll das Blasrohr mit der Glasmasse gedreht werden, so wird über dem auf dem Verschlußtheil der Form besetstigten Bügel ein kleines

conisches Bahnrad an dem Blasrohr befestigt, welches von einem größeren Bahnrad in Umtrieb gefett wird. Das größere Bahnrad wird an einer Welle befestigt und mit einer Sandfurbel gedreht. Bei fehr fcmeren Glasförpern, welche an bem rotirenden Blasrohr hangend zu viel Reibung erzeugen und baber zu viel Rraft zum Umbreben erforbern. fann bas Blagrohr auch mittelft Riemen angetrieben werben. Dazu wird an die Stelle bestleinen conifchen Bahnrabes eine fleine Riemscheibe befestigt, die mit einem horizontal geführten Riemen durch eine Transmission in Umtrieb gefest wird. Auf biefe Beife wird bas zu formenbe Glas beim Blasen mit Silfe ber erzeugten Centrifugalfraft ausgeschwungen, wobei die Reibung ber Form an ber äußeren Seite bes ichwingenden Sohlforpers burch die vorhandene Druckluftichicht vermindert ober gang aufgehoben werden fann. Man wird aber ben Sohlförper nur folange fcmingen, folange berfelbe die Form nicht vollständig ausfüllt. biesem fann ber soweit geformte Sohlglasförper nöthigenfalls durch einen ftarten Innendruck an die Formmanbe gepreßt werben.

Man kann das Glas auch in der in Fig. 29 dargestellten Form zwischen zwei Druckluftschichten aussichwingen.
Solange der Hohlglaskörper die Form nicht ganz ausfüllt,
ist an der Umsangssläche ein durch den Lustdruck erzeugtes
Lustkissen vorhanden, so daß auch der in dieser Form
schwingende Hohlglaskörper nicht an den inneren Formwänden reiben kann. Durch die Negulirung des äußeren
Lustdruckes kann die Größe des Zwischenraumes, dis zu
welchem der Glaskörper in der Form geschwungen werden
soll, bestimmt werden. Man kann das Aussormen von
Hohlglaskörpern auch in den rotirenden Formen zwischen


zwei Druckluftschichten aussühren. Dazu können aber nur solche Formen Verwendung sinden, bei welchen die Drucklust nicht an den Seiten, sondern oben und unten eingeführt wird, so daß sich die Verbindungsrohre mitdrehen lassen. Die drehbare Verdindung kann durch die Anordnung einer Verdicktungsmusse, wie z. B. in Fig. 25 und 26, dargestellt ist, hergestellt werden. Bei der in Fig. 29 dargestellten Form müßte zwischen dem Bogenrohr ein gerades Rohr eingeschaltet werden, welches in einer Verdindungsmusse musse drehbar ist. Die mit einer vertical stehenden Welle anzutreibende Form erhält die Lust durch die hohl gestaltete Untriedswelle von unten eingedrückt. Das Stehlager ist mit der Drucksusselietung verdunden.

Die Drudfluft und Centrifugalfraft wird auch gur Berftellung von Sohlförpern aus Glasröhren zu verwenden gesucht. Man blaft beiße Luft in die Glasröhre und erhipt Dieselbe auf diese Weise und, wenn nöthig, auch äußerlich, bis die Blasmaffe behnbar wird. Darauf verfest man diefelbe in rotirende Bewegung, mahrend welcher die Röhre je nach der Form des herzuftellenden Sohlglasförpers ent= weber zusammengeschoben ober auseinandergezogen wird. Damit fich aber Die erweichende Glasmaffe nicht nach einer Seite ober vielmehr nach unten gieht, wird biefelbe ichon por dem Erweichen in Umtrieb gefett, wodurch die Glasmaffe im Rreise geschwungen wird, jo bag Ungleichheiten in der Maffevertheilung nicht vorkommen tonnen. Der Sohlraum der Glasröhre fann auch durch Ginblafen eines Bemisches von Luft und Brenngasen erhipt werden. Soll die Röhre im erweichten Buftande nur ausgedehnt, b. h. ausgeweitet werden, fo wird biefelbe mahrend der rotirenden Bewegung weder gezogen, noch zusammengeschoben. Die Glagröhre kann aber auch gleichzeitig mit dem Ausweiten noch in die Länge gezogen werden. Da aus Glasröhren recht verschiedene, gewöhnlich Rotationskörper, hergestellt werden können, so werden alle die verschiedenen Operationen nothewendig. Die auf diese Weise hergestellten Glaskörper können, in Halbformen getheilt, auch andere Gestalten darstellen,




wie zum Beispiel flach gewölbte Schirme, halbkugelförmige Glocken, halbenlindrifche Pfannen ober Mulben.

Wird die in Fig. 33 dargestellte chlindrische Glas= röhre an beiden Enden eingespannt, b. h. mit einer roti=




renden Welle in Berbindung gebracht, so kann gewöhnlich der eingeklemmte Rohrtheil nicht mit umgeformt werden. Aus diesem Grunde erhalten die so geformten Glaskörper stets einen röhrenförmigen Ansah, wie in Fig. 34, 35 und 36 erkenntlich ist. Die Rohrenden können aber beim Umformen erforderlichenfalls sehr kurz gehalten werden, so daß diese Enden nur wenig vorstehen, auch können dieselben durch verstellbare Lager, in welchen diese eingeklemmt

werben, soviel wie möglich während des Drehens zusammengedrückt, also verkleinert werden. Nach diesem läßt sich das kleine vorstehende Ende abschneiden. Dabei wird man sich aber stets nach dem Zweck der zu formenden Hohlglaskörper richten. Die in Fig. 35 dargestellte Form




ist die Hälfte des in Fig. 34 dargestellten Hohlglastörpers. Die Fig. 36 zeigt einen aus der Glasröhre geformten tugelförmigen Körper, welcher, in der Mitte durchschnitten,



zwei halbkugelförmige Hohlkörper zeigt. Wird berselbe Körper in ber Linie aa getheilt, so erhält man zwei Glasglocken, die, mit einem offenen Rohrstuck nach oben gerichtet, für Beleuchtungszwecke benutt werden können.

Das Umformen von Glasröhren in Hohlglasgegenstände und das Ausweiten derselben wird nur für bestimmte Zwecke ausgeführt. Eine Vorrichtung zur Auss

führung dieser Arbeiten zeigt Fig. 37. Die Glasröhre ist zusammengeschoben und zu einem Hohlglaskörper a gesormt. Die Glasröhre kann durch das verschiebdare Lager d mittelst der Handlurbel e während des Umtriebes je nach Erforberniß in die Länge gezogen oder zusammengeschoben werden. Der Umtrieb der Glasröhre erfolgt durch die Riemscheibe n.



Die Luft wird durch die Röhre u eingeblasen, und kann auf ber anderen Seite durch die hohle Welle q abziehen. An dieser Seite des Abzuges wird auch der Luftbruck regulirt. Die hohle Welle q und die Röhre u wird durch eine Scheibe mit der Luftkammer x verbunden. Der Glaskörper liegt in den Lagern h, die an der Wand der Luftkammer verstellbar eingerichtet werden können. Zum Reguliren des Luftbruckes kann das freiliegende Ende der hohlen Welle

in eine feftstehende Luftkammer einmünden, welch letztere mittelst eines Bentils geöffnet und geschlossen werden kann. Wenn die Glasröhre in den beiden Lagern h während des Umformens nicht zusammengedrückt werden soll, so kann das Rohr u und die Welle q in die Glasröhre geschoben und so die Drucklust in den Hohlglaskörper, ohne die Ansordnung von Luftkammern, gedrückt und abgezogen werden.

Bei bem Suftem von Bright und Dadie wird eine Glasröhre ober Stange in Die Lagermuffen fest eingefest und burch eine Belle in Umbrehung gebracht. Die Blasrohrflamme wird auf irgend einen Theil der Glasröhre gerichtet, welcher nach bem Erweichen entweder bunner ausgezogen, oder zusammengepreßt werden fann, je nachdem die Lagermuffen gegeneinander oder voneinander bewegt werben. Bei biefem Spftem werben zu gleicher Beit zwei Blasröhren jum Umformen hintereinander eingefett. fo daß der Luftbruck von einem Rohr jum anderen, oder auch beibe Glasröhren zugleich nach bem Erhipen in eine Rugelform aufgeblasen werben, die mit ber Bewegung ber Lagermuffe entweder länglich ausgezogen ober zu einem flachen Sohlförper gebruckt werden fann. Auf Dieje Beije tonnen auch zwei Glasröhren ober Glasftangen zujammen ver= bunden werden. Es fann bamit ein beliebiger Glasforper, jobald berfelbe von ben Muffen gehalten und mahrend bes Umtriebes von der Blasrohrflamme erhitt wird, umgeformt werben. Bum Bewegen ber Lagermuffen wird ein Bahnstangengetriebe mittelft Sandfurbel verwendet.

Die Herstellung großer Hohlglaskörper durch Blasen und Biehen.

Bur Berftellung von Cylindern für Glastafeln, Röhren und anderen Sohlalastörpern burch Blafen und Bieben wird ein Fangftud in die fluffige Glasmaffe getaucht und burch Ginblafen von Luft unter gleichzeitigem Sochziehen bes Fangftudes ber Sohlglastörper geformt; auch burch Sochziehen eines Fangftudes und durch Nachschieben eines Rolbens, wie auch burch Ginschieben eines Rolbens in Die flüssige Glasmasse wird ber Sohlglastörper ausgezogen. Im erften Fall tann die Form bes Sohlglastörpers burch bas Fangftud, wie auch burch Ginblafen von Luft beftimmt werden, im zweiten Fall burch bas Fangstud und Rolben und im dritten Fall nur burch ben Rolben beftimmt Rach bem Berfahren von Beafe, D. R. B. merben. Nr. 70761, vom 24. November 1891 ab, wird die untere Rante bes Fangftudes in die geschmolzene Glasmaffe eingetaucht, wobei sich biefe Rante mit bem geschmolzenen Glas verbindet. Rach biefem wird bas Fangftuck mit bem baran hängenden Glas in die Bohe gezogen und in ben fo gebilbeten Bohlraum Luft eingebrückt. Auf Dieje Beije wird bas im weichen Buftanbe befindliche Blas durch Druckluft aufgeblasen, bis ber Sohlförper die erforderliche Beite und Länge erreicht hat. Dabei wird ber Luftdruck fo regulirt, baß ichon im Unfange bes Blafens und Biehens ber gewünschte Durchmeffer bes Sohlförpers erhalten wirb, fo daß eine nachherige Beränderung bes Druckes und bes Durchmeffers nicht nöthig wird. Soll ber Durchmeffer

kleiner werden, so wird die Glasmasse bei vermindertem Luftbruck ausgezogen.





Fig. 38 zeigt eine Anordnung mit bem in die fluffige Glasmaffe eingetauchten Fangftud a, welches an einer Kette



ober an einem Seil b befestigt ift. Diese Rette ober bas Rugfeil b wird um eine Rolle e geführt und an paffender Stelle des Arbeitsplates um eine Trommel gewunden, modurch basselbe je nach Bedarf mittelft einer Sandturbel gehoben und gefentt werden tann. Bur Aufnahme ber fluffigen Glasmaffe bient ein Behälter d, in beffen Mitte fich eine Erhöhung mit röhrenförmigem Loch für die Buleitung von Druckluft befindet, Die fich ungefähr bis auf Die gleiche Bohe ber Umfaffungswände bes Behalters erhebt. Die Druckluftleitung wird mit bem Zweigrohr f bes Ständers verbunden, wonach die Druckluft burch ben erhöhten Ständer, wie die eingezeichneten Pfeile zeigen, in den Sohlförper geblasen wird. Der Behälter d fann mittelft Schöpftellen ober burch Umfippen von Schmelghafen mit geschmolzener Glasmaffe g gefüllt werden. Die Behälter tonnen nöthigenfalls in einer Ofenabtheilung zwischen Schmelzhäfen zur Aufftellung tommen ober mit bem Schmelgofen in Berbindung gebracht werden, jo daß das geichmolzene Glas nach Bedarf in ben Behälter fließt. Wie in Fig. 38 und 39 dargeftellt, tann ber Boben h, auf einer Blatte i liegend, von unten in eine Deffnung in ber Dfenjohle ober im Fenerungsherd, welche ben Behälter bilben joll, eingeschoben werden. Man fann aljo für die Aufftellung der Behälter je nach Erfordernig verschiedene Unordnungen treffen. Der Behalter fann auch bei ber in Fig. 38 und 39 bargeftellten Anordnung burch eine fentrechte Berschiebung bes oberen Ständertheils in bem unteren höher ober tiefer geftellt werben. Diefe Ginrichtung wird zwar nicht immer nothwendig, doch ftets bequem fein, wenn 3. B. andere Körper geformt werden follen. welche eine Boch= oder Tiefftellung des Behalters er=

forderlich machen. Zwischen den Boden h und Platte i wird eine Asbestpackung gelegt, um die Ausstrahlung der Bärme nach unten zu verhindern. Freistehende Behälter können auch nach dem Eingießen von Glasschmelze mit passendem Deckel möglichst gut abgedeckt werden, doch dürfen diese Deckel das Hochziehen des zu formenden Hohlglasskörpers nicht hindern.

Das Fangftud, welches zwedmäßig aus Blas bergeftellt wird, fann eine beliebige Beftalt erhalten. Damit bas Fangftuck angehängt werden fann, fonnen Unfate, Ringe, Anopfe, wie auch vorstehende Ranten u. bgl. mehr angebracht werden. Für die Berftellung von Sohlgefäßen wird man am beften ben vorher gefertigten Boben als Fangftud verwenden. Die als Fangftud benutten Glasboben muffen aber noch ben Anfang ber Seitenwände erhalten, damit die fluffige Glasmasse sich mit den vorher gebildeten Glasmanden verbinden und ausgezogen werden fann. Nachdem das Fangftud mit ben Saten s verbunden ift, wird basfelbe foweit gefentt, bag bie untere Rante in Die geschmolzene Glasmaffe eintaucht. Nachdem das fluffige Blas mit dem Fangftuck verschmolzen ift, wird dasfelbe, wie in Fig. 39 bargeftellt, hochgezogen, wobei bas fluffige Glas bandartig, aber in der Form des Fangftudes, mitgezogen wird. Während biefes Borganges wird von unten Druckluft eingeblafen, wodurch ber Glasforper aufgebläht und unter Luftbruck gehalten wird. Wird ein größerer Durchmeffer bes Sohlglasförpers gewünscht, als bas Fangftud barftellt, fo wird junachft, alfo vor bem Sochziehen bes Kanaftuctes bie Glasmaffe auf ben gewünschten Umfang bes Sohlförpers aufgeblasen. - Rum Zwecke ber Bergrößerung bes Durchmeffers tann bas Fangftuck nach

Erforderniß etwas hochgezogen werben. Beim Sochziehen bes Fangstückes mit Glasmaffe wird nur foviel Luft eingeblafen, als zur Füllung bes Sohlraumes nöthig ift. Gobald bas Fangftud mit ber Glasmaffe hochgezogen wird, erftarrt bie weiche Glasmaffe fofort burch bie Berührung mit ber Luft. Das Glas wird baburch hart und befitt bie Festigfeit, um die folgende Glasmaffe gur Berftellung bes Sohlförpers nachziehen zu tonnen. Wenn die Lange ober Die Sohe bes Sohlglastörpers erreicht ift, bann wird ber geformte Sohlglasförper ichnell nach oben gezogen, wodurch bie mitgezogene Glasmaffe plötlich fehr bunn wird. Da nach bem Ausformen ber richtigen Größe bes Sohlförpers fogleich die Druckluft abgestellt wird, so zieht fich bas Glas beim schnellen Hochziehen etwas zusammen, und wird gewöhnlich mit einer Schere abgeschnitten; boch fann basselbe auch, wenn es nicht von felbft abspringt, abgesprengt werben. Nach biesem wird ber auf biese Beije geformte Cylinder entfernt und in ber Langerichtung aufgesprengt, geftredt und geglättet. Die hergestellte Blatte, die auch in Tafeln von beliebiger Große gerichnitten werden fann, wird bann in ben Rühlofen gebracht.

Durch Stauchen ber nach oben gezogenen Glasmasse wird man auch recht verschiedene bauchige Formen herstellen können. Wenn z. B. das Fangstück mit Glas etwas hochsgezogen wird, so kann durch die eingedrückte Drucklust der Hohlkörper in die Weite geblasen werden. Wird dieser aussgeblasene Hohlkörper noch ein Stück weiter nach oben gezogen und unter genügend starken Luftbruck gesetzt, welcher dann plöglich ein Stück gesenkt wird, so wird die weit ausgeblasene Masse eine bauchige Form darstellen, die nach dem Erstarren die Form behält, auch wenn der Hohlkörper


höher gezogen wird. Man kann schließlich das Stauchen, Ziehen und Aufblasen des Hohlglaskörpers wiederholen und sonach eine mehrsach bauchige Form darstellen. Diese Manipulation dürfte wohl hauptsächlich bei der Herstellung großer Flaschen, Ballons und kugelförmiger Körper vorstommen.

Bon besonderem Bortheil murbe es fein, wenn auf diefe Beife eine Rugelform ober eine große Glasglode nach bem einfachen Auflegen ber Glasmaffe auf bas Loch für Die Ruleitung von Druckluft aufgeblafen werden fonnte. Wenn nur im Unfang foviel wie ein Fangftuck geblafen wurde, welches, feitlich mit ber im Behälter befindlichen Maffe verbunden, zu einem Ballon aufgeblasen werden konnte. Wie die Braris beim Sohlblafen ber Glasmaffe bei ber Berftellung von Cylindern für Fenfterglas mittelft ber Glasmacherpfeife zeigt, fentt fich bie aufgeblasene Daffe und bildet einen flach geformten Sohlforper. Da aber mittelft ber Druckluft eine größere Breffung ausgeführt werben fann, als wie ber Glasblafer bei größter Anftren= gung herzustellen vermag, fo murbe bas aufgeblajene Glas jedenfalls die Rugelform behalten und an der freien Luft jo zum Erstarren tommen. Wenn aber ein passendes Fangftuck benutt wird, welches nach bem Bochblasen mit einem Werkzeug gehalten und gezogen werden fann, jo wird auch mit dieser höchft einfachen Borrichtung die Rugelform, ohne bas Fangftuck abiprengen zu muffen, hergeftellt merben fonnen. Man wird auch bei diefer Borrichtung die Bahrnehmung machen, daß biefelbe nicht für die Berftellung aller Sohlförper geeignet ift, weshalb bieje jedenfalls nur für die Berftellung von bestimmten Formen in Bebrauch genommen wird.

Die Berftellung von Glasröhren und Glastafeln mit Unwendung eines Kanaftuckes und von unten einschiebbaren Rolbens erfolgt in der Beije, daß mit dem Sochziehen des Fangftudes ber Rolben nachgeschoben wird. Der Rolben ift hohl hergestellt, um die geformten Glasmande mit Baffer ober Luft abfühlen zu fonnen. Das Berfahren, D. R. B. Der. 69091 bient bagu, um Sohlförper, wie auch breite und Dicke Glastafeln herzustellen. Dabei wird bas aus Glas bestehende Fangftuck, wie vorher erwähnt, mit der unteren Rante in die fluffige Glasmaffe getaucht und, nachdem die Berichmelzung erfolgt ift, mit dem Fangftuck hochgezogen, wobei die gebildeten Glasmande durch den mit Waffer ober Quft gefühlten Rolben, welcher von unten eingeschoben wird, fchnell jum Erftarren gebracht werben. Wenngleich Die Dicke ber Wandung ber herzustellenden Glasförper burch Die Stärke bes Fangftudes und burch die Weichwindigkeit bes Sochziehens bestimmt werden tann, jo wird Diejelbe befonders auch von dem Fluffigfeitsgrade der Glasmaffe abhängig, weshalb die Rühlung ber Glasmaffe fehr vortheil= haft ift, die auch bazu beiträgt, eine gleichmäßige Glasftarte mit Leichtigkeit ausführen zu tonnen. Je nach ber herzustellenden Glasdicke fann die Ruhlung bes Glafes mahrend des Sochziehens noch verftartt werden, indem man auch an ber äußeren Seite bes zu formenden Glasförpers Rühlvorrichtungen anbringt.

Eine Anordnung der Borrichtung zur Ausführung solcher Glasförper zeigt Fig. 40. Das Glas kann in den beiden Wannen A und B geschmolzen oder aus anderen Schmelzöfen in dieselben eingeführt und in geeignetem Bustande erhalten werden. Es wird aber jedenfalls am vortheilhaftesten sein, das Glas in diesen Wannen zu schmelzen,

wozu man entweder die befannten Regenerativgasofen ober



andere Schmelgöfen verwenden fann. Die Bannenboben werben aus feuerfesten Steinen gebilbet und von einer

Metallunterlage gehalten, welch letztere burch Säulen unterftütt wird, um unter den Wannen oder Glasbehältern einen freien Raum herzustellen, welcher für die Bedienung des auf= und abwärts bewegbaren Kolbens, wie auch für die Verschlußvorrichtung zum Ueberleiten des geschmolzenen Glases in die Behälter zum Formen ausgenutzt wird. Die Ofengewölbe a der Wannen A und B führen abwärts dis an den Boden berselben und erhalten daselbst geeignete Deffnungen b, um das zum Formen sertig gestellte Glas in die anliegenden Behälter C leiten zu können.

Die Berschluftvorrichtung für die Ueberführung bes geschmolzenen Glafes aus ben Wannen in die Behälter befteht aus einem Schieber c, welcher aus Gifen mit einem Sohlraum conftruirt ift, um in biefen faltes Baffer gum Rühlen einführen zu können, wodurch berfelbe gegen bie gerftorende Wirfung ber Dfengluth geschütt wird. Die Schieber o werden mit einer Schraubenspindel d, welche mit handrad versehen ift, gehoben und gesenkt. Soll bie Blasmaffe in die Behälter C fliegen, fo werden die Schieber foweit gurudigezogen, bis fie mit ihren oberen Enden mit ber Dfenfohle in gleicher Cbene liegen. Rach bem Deffnen ber Löcher b fteigt bas fluffige Glas in ben Behaltern in gleiche Bobe wie in ben Bannen. Cobald bie Bannen mit bem fluffigen Glafe beim Formen aus ben Behaltern gefüllt werben, bleibt bie geschmolzene Glasmaffe in ben Behältern ftets auf gleicher Bobe, fo bag ein ununterbrochener Betrieb ergielt werben fann. Die Schieber erhalten ein Rohr e für den Buflug und ein Rohr f für ben Abflug von Baffer; ba biefelben ein wenig beweglich fein muffen, jo konnen diefelben gang ober theil= weise aus Gummischläuchen befteben.

Je nach den herzustellenden Glaskörpern können die beiden Behälter C vollständig voneinander getrennt sein oder auch zusammenhängen. Für die Herstellung von cylindrischen Körpern ist es nöthig, daß die beiden Behälter C einen gemeinschaftlichen Raum bilden, während für die gleichszeitige Herstellung von zwei breiten und dicen Glaskafeln die Behälter getrennt werden.

Der auf= und abwärts bewegliche Kolben D wird burch Baffer ober Luft abgefühlt, bamit fich berfelbe in Folge der einwirkenden Site von dem hochziehenden Glafe weder ziehen, noch verbiegen fann, wodurch auch die Rühlung bes ausgezogenen Glafes bewirft wird, ba burch die Waffer= ober Lufteireulation in bem Rolben die Barme entzogen werden fann. Da bas Formen von verichiedenen Wandftarten von dem Gluffigfeitsgrade ber Blasmaffe abhangt. jo fann man die Abfühlung ber Glasmaffe mit ber Regulirung ber Luft= ober Baffercirculation gang nach Bebarf einstellen. Damit bas Baffer ober bie Luft in bem Rolben circuliren fann, wird ein Steigrobr h in dem Rolben befestigt, beffen Mündung in dem hochften Theil bes Rolbens liegt, fo daß der fühlende Waffer= oder Luftstrom Die oberften Bande des Rolbens berührt. Das eingebrückte Baffer ober die eingebrückte Luft gieht um bas Steigrobr nieder und wird unten burch ein Regulirventil abgezogen. Das aus bem Rolben fliegende Baffer fällt in ben unten angebrachten Canal k, wo es abgeführt wird; auch bas bei der Verwendung von Luft entstehende Schwitzwaffer wird in Diefem Canal abgeführt. Das Steigrohr h fann mit dem Buflugrohr m burch ein horizontal liegendes Rohr n verbunden werden. Der Kolben D füllt den hochgiehenden Glaskörper nicht aus, fo daß zwischen Kolben

und Glasmanden noch ein Luftraum vorhanden ift. Der Zwijchenraum vergrößert fich, fobald Sohlförper von größerem Durchmeffer geformt werben. Daburch fann auch Die Luft zwischen Rolben und beffen Umwandung circuliren. Die ben Rolben umschließenden Bande bes Behalters C laffen genügenden Zwischenraum fur ben Durchzug ber Luft, und bamit ber Rolben an biefer Stelle von ben heißen Ofenwänden nicht zu fehr erhipt wird, find biefe Wände von unten nach oben abgeschrägt, wodurch ber Rolben foviel wie möglich frei gehalten wird. Der Rolben wird von der Führung o und t gehalten. Die Führung t wird mit bem Rolben gehoben und gesenkt und bewegt sich zwischen den Säulen q. Die Bewegung des Rolbens erfolgt mit einer geeigneten Borrichtung. Bu biefem Zwecke fann ein Seil verwendet werden, welches oben, an dem Wannenboden oder an einer Saule befeftigt und, nach unten führend, um die Führung t nach oben auf die andere Seite einer Saule gezogen und baselbft um eine Rolle gc= führt, auf eine Trommel gewunden wird. Mit dem Dreben ber Trommel fann ber Rolben nach Bedarf gehoben und gesenkt werden. In ber Führung t wird bas Seil ebenfo um eine Rolle geführt.


Das Glas, welches aus ber Wanne ober aus bem Schmelzofen in ben Behälter geführt wird, wird an ber Oberfläche durch die Luft abgefühlt, welches dadurch auf den richtigen Flüssigteitsgrad gebracht wird. Um eine zu schnelle Abkühlung der flüssigen Glasmasse zu vermeiden, werden verschließbare Deckel angebracht, die mit der Größe des herzustellenden Glaskörpers gewechselt werden. Auch das Kopfstück des Kolbens kann ausgewechselt werden. In Fig. 40 zeigt das Kopfstück eine flache Platte z, die auf-

gelegt, mit bem Rolben auf eine paffende Art verbunden wird. Auf biefe Blatte wird bas Kanaftuck p gelegt. Das Rangftud erhalt bie Querichnittsform bes herzuftellenden Hohlalasförvers. Der Rand bes Fangftudes wird nach bem Senten bes Rolbens etwa 25-50 mm tief in Die geschmolzene Glasmaffe getaucht, wobei die auf bem Rolben befestigte Blatte z auf ben oberen Ranten ber Behalter c aufliegt. Bon biefer Stellung aus wird bas Kanaftuck hochgezogen und ber Rolben gleichzeitig nachgeschoben. Dit bem Sochziehen von Sohlförpern vergrößert fich der Sohlraum mifchen Rolben und Glasmand. Die in ben Sohlraum eintretende atmosphärische Luft circulirt sofort beim Ermarmen, wodurch bie inneren Glasflachen bes ausgezogenen Sohlförvers ichnell gefühlt werden; Die circulirende Luft wird noch burch ben mit Waffer gefüllten Rolben gefühlt.


Der Aufzug bes Glasförpers ift an einem Bagen befestigt, welcher auf einer Boch= ober Schwebebahn läuft, mit welchem ber geformte und hochgezogene Glasforper an der Rette ober an bem Seil hangend nach bem Rühlofen gefahren wird. Bevor man ben geformten Glasforper nach bem Rühlofen befördert, wird die anhängende übrige Glasmaffe abgeschnitten. Bor bem Rühlofen fann bas mit bem geformten Glastörper verbundene Fangftud abgefprengt werben.

Bur Berftellung von Glastafeln erhalt bas Fangftud bie Form nach Fig. 41. Die Anordnung bes Fangftuckes mit Rolben ift in Fig. 42 bargestellt. Damit ber Rolben D bas Fangftud gleichmäßig unterftutt, fo erhalt berfelbe ein paffendes Ropfftuck s aufgesett. Wird ber Rolben mit bem Fangftud nach oben geschoben, jo werben zu gleicher Beit zwei getrennte Glastafeln gebilbet; es wird also auf jeder

Seite des Fangstückes eine Glastafel geformt. In Fig. 41 und 42 ift das Fangstück in einer Bogenform dargestellt; dasselbe kann aber auch eine andere Form erhalten, wie z. B. die Form einer Platte mit rechtwinkelig angebogenen Nanbstreifen. Das Kopfstück s erhält an den Stirnseiten



Bapfen, um dasfelbe mit der Zugvorrichtung durch Hafen verbinden zu können. Das Ropfstück kann durch Keil= ober Klemmvorrichtungen mit dem Kolben verbunden werben,



damit sich basselbe nach bem Hochziehen ober Hochschieben von bem Kolben trennen läßt, um die geformten Glastafeln, an der Zugvorrichtung hängend, mittelst Wagen au einer Schienen= oder Seilbahn nach dem Rühlofen fahren zu können. Man kann auch Kolben verwenden, die zum

Befördern der geformten Glastafeln nach dem Kilhlofen nach dem Hochziehen ausgehoben werden. Bei der Wiedersverwendung des Kolbens wird derselbe durch die Zugsvorrichtung von oben in die bestimmte Oeffnung zurücksgebracht.

Die Form des Fangftudes zum Ausziehen von Glastafeln tann, wie ichon vorher erwähnt, aus einer Bogenform ober aus einer Blatte mit angebogenen Randftreifen bestehen. Dieje Formen fonnen wohl vollftandig aus Glas hergestellt werden, aber bei fehr großen Fangftucken es vortheilhaft, nur die Ranten ober Randstreifen aus Glas und den anderen Theil, die Bogen= und Platten= form, aus Gifen herzuftellen. Bei ber Blattenform werben die Glasftreifen an den rechtwinkelig angebogenen Randern befestigt; man tann biefelben burch Bohren von Löchern an vorstehende Stifte hangen ober auch zwischen zwei Gifenichienen festflemmen. Auf Diefelbe Art fonnen Die Glasftreifen an freisförmig gebogenen eifernen Blatten befeftigt werden, doch ift bei biefen eine Umbiegung von Streifen, wie auch ein Anbringen von Winkeleisen nicht nöthig, ba die Glasftreifen einfach an die vorhandenen geraden Ränder angehängt ober mit Berwendung einer Dectschiene eingeklemmt werden. Rachdem die Glastafeln ausgezogen worden find, werden dieselben einfach von dem Gifentheil genommen; der als Fangftud gebrauchte Glasftreifen fann bann zu jeder Beit abgesprengt werden. Sobald aber Die Berichmelzung der fluffigen Blasmaffe mit dem Fangftudftreifen feine Berbindungsftelle ertennen läßt, fann ber als Fangftuck verwendete Streifen gleich mit als Glastafel benutt werden. In diesen Fällen wird das Fangstück nicht abgesprengt. Die Fangftucke aus Glas werben aus Glastafeln


in ber Beife hergeftellt, daß die Glastafeln auf einen mit einer dem Umrig des Fangftuckes entsprechenden Bertiefung versebenen Block gebracht werben, worauf die Blatten fo weit erhitt werden, daß sie fich genau ber inneren Fläche ber Vertiefung anpassen. Beim Gebrauch von eisernen Fangftuden, b. h. beim Gintauchen eines eifernen Stabes in die geschmolzene Glasmaffe, follen beim Bochziehen bes Glafes feine fo guten Ergebnisse erzielt werben, als mit einem Fangftud aus Glas, weil die Ausdehnung von Glas und Gifen verschieden ift und daher das Glas beim Erfalten an Gifen febr leicht zerspringt. Wie bie Pragis lehrt, wird beim Gintauchen von Glas in eine fluffige Glasmaffe bas erhärtete Glas schnell mit ber weichen Blasmaffe verschmolzen, fo daß beim Berausziehen bes Glasftudes eine Glasichicht von gleichmäßiger Dice mitgezogen wirb.

Die Abschließung des Glaszufinsses in die Arbeitsbehälter durch einen von unten auf= und abwärts bewegsbaren Schieber wird bei einer etwas conischen Anordnung der Schieber und bei genügender Kühlung derselben mit Wasser als dauerhaft angesehen werden können, man hat aber in der Praxis die Ersahrung gemacht, daß es besser ist, wenn der Zusluß der flüssigen Glasmasse nicht durch Schieber hergestellt und abgestellt wird. Bei diesem Verschieber hergestellt und abgestellt wird. Bei diesem Verschieber sit die Kühlung der Glasmasse auf den für die Verwendung bestimmten Flüssigkeitsgrad eine Hauptsache. Die Kühlung ist stets so zu reguliren, daß die Dicke des Glaskörpers bestimmt und nach Belieben verändert werden kann. Zu diesem Zwecke wird in manchen Fällen die Metallunterlage des Arbeitsbehälters hohl ausgeführt und mit nach auswärts gerichteten Rändern versehen, welche so

weit vorstehen, daß sie mit bem Glastörper in Berührung tommen, sobalb das Glas aus bem Arbeitsbehalter hochgezogen wird.


Sohlglastörper fonnen auf biefe Beife auch allein mit bem Ginichieben eines Rolbens von unten in Die fluffige Glasmaffe hergeftellt werben. Rach bem Berfahren D. R. B. Dr. 68590 wird ein Rolben von unten fentrecht burch bie im Arbeitsbehälter befindliche fluffige Glasmaffe eingeschoben, jo daß der Rolben an feiner Umfangsfläche beim Sochgiehen von einer Glasschicht übergogen wird, die fich mit bem weiteren Sochichieben bes Rolbens vergrößert und fo bie Form bes herzustellenden Glasförpers bilbet. Bei Diesem Berfahren tann ein und berfelbe Begenstand mit verschieben großem Durchmeffer hergeftellt werben, wenn ein zweitheiliger Rolben verwendet wird. Der Rolben besteht aus einem äußeren und aus einem inneren Theil. Der innere Theil bildet einen fleineren Rolben, welcher in bem äußeren verschiebbar ift, so bag nach bem Borichieben bes fleineren Rolbens von geringerem Durchmeffer eine Formveranberung herbeigeführt wird. Beibe Rolben tonnen unabhängig voneinander verschoben werden. In Fig. 43 ift eine Borrichtung mit einem Rolben und in Fig. 44 eine folche mit zwei Rolben bargeftellt. Wie in Fig. 43 zu erfehen ift, fann ber Rolben w mit Baffer ober Luft gefühlt werben, wozu ein Auflugrohr's angebracht ift, welches bis in ben oberen Theil reicht, um bas fühlfte Baffer ober bie falte Luft an Die hochfte Stelle des Rolbens leiten zu fonnen. Gin fleines Rohr n bient für den Abflug bes Baffers und gur Regulierung ber Rühlung. Läßt man foviel Baffer unten herauslaufen, als eingepumpt wird, fo erzielt man bie îtärkste Rühlung. Man kann die Rühlung noch burch die

Geschwindigkeit der Wasserförderung beschleunigen. Der Kolben w wird mit dem Zuslußrohr s auf= und abwärts bewegt. Die Bewegung des Kolbens kann mittelst Zahnstangentrieb, wie auch mit einer Hebelvorrichtung von beskannter Art ausgeführt werden. Man kann zwar den



Kolben w auch massiv herstellen, aber ein hohler Kolben mit Wasser ober Lufteireulation zwecks Kühlung wird stets ben Borzug verdienen. Der Kolben wird durch den Boben a des Arbeitsbehälters b geführt, und damit derzielbe durch die Erwärmung nicht klemmt oder unbewegbar wird, muß berselbe eine genügend weite Führung erzhalten. Es wird auch bei dieser Anordnung am besten

sein, wenn der Boden des Arbeitsbehälters die Form, wie in Fig. 40 und 42 dargestellt, erhält. Die abgeschrägte eiserne Wand reicht dann bis zu der Höhe, bis zu welcher das flüssige Glas eingefüllt wird. Sonst wird der Kolben in einer Packung geführt, durch welche das Eindringen von



flüssigem Glase zwischen Boben und Kolben verhindert wird, und welche eine Ausdehnung des Kolbens durch die Erwärmung beim Formen ermöglicht.

Die Stellung des Kolbens vor der Verwendung zum Formen von Hohlglaskörpern ist derart, daß die obere Fläche bes Kolbens mit der Bodenfläche in gleicher Höhe

liegt. Hat der Rolben oben eine abgerundete Fläche, wie 3. B. der Rolben in Fig. 43 zeigt, fo mird berfelbe nur ioweit niedergezogen, bis die fluffige Glasmaffe in einer jolchen Dicke aufliegt, welche gur Berftellung ber Bobenftarte bes Sohlalasforpers genügt. Ift bie Abrundung bes Bodens oben fo groß, daß dieselbe nach bem Buruckziehen bes Kolbens nicht in bem Behälter mit einem geraden Boden untergebracht werden fann, jo muß ber Arbeit&= behälter rings um den Rolben eine ber Abrundung des Rolbens entsprechende Vertiefung erhalten. Dies ift beshalb nothwendig, weil fonft die glübend beife Glasmaffe die eingelegte Badung ichnell unbrauchbar machen fann. Bon Diefer Stellung aus wird ber Rolben in die Bohe geichoben, wobei sich bas Glas an die Umfangsfläche bes Rolbens anlegt und somit ber Sohlglasförper e gebildet wird. Nachdem die Bohe ber Form durch Bochschieben bes Rolbens bergeftellt ift, wird ber Rolben gurudegezogen und der geformte Sohlglastörper von dem Arbeitsbehälter ent= fernt. Beim Ubheben wird ber Sohlglasförper burch Unterichieben von Gijenftaben gefaßt, wonach berfelbe in ben Rühlofen befordert wird. Es werden am beften zwei Stabe untergeschoben, die bann auf jeber Seite mit zwei an einem Sandgriff brehbar befestigten Saten gehoben werben, fo daß der gefertigte Bohlglasförper auf diefe Urt fortgetragen werden fann. Das anhängende übrige Glas wird nach bem Abheben mit ber Schere abgeschnitten.

Der Arbeitsbehälter b, welcher zur Aufnahme ber flüssigen Glasmasse dient, muß nach der Form und Größe des herzustellenden Glaskörpers hergestellt werden; derselbe wird aber zweckmäßig nur so groß hergestellt, daß derselbe nur soviel flüssiges Glas aufnimmt, als ungefähr zu einem

Hohlglaskörper gebraucht wird. Man füllt ben Arbeitsbehälter entweder mit Schöpffellen oder durch fippbare Häfen. Die im Arbeitsbehälter befindliche flüfsige Glasmasse wird auch mittelst Deckel vor zu zeitiger Abkühlung geschüt. Da die Größe des Hohlkörpers von der Größe des Kolbens abhängt, so wird es auch nothwendig, für jede andere Kolbengröße einen passenden Arbeitsbehälter zu nehmen. Man kann aber auch den Boden des Arbeitsbehälters auswechselbar herstellen und jedesmal die für den Kolben passende Lochgröße wählen.

Die in Fig. 44 bargeftellte Unordnung zeigt zwei Rolben. Der außere Rolben ift mit a und ber innere mit b bezeichnet. Wird ber innere Rolben b nur soweit vorgeschoben, daß derfelbe mit der oberen Rante bes äußeren Rolbens abschneibet, fo konnen beibe Rolben zugleich als ein Rolben benutt werben. Die bargestellten Rolben zeigen Die Form einer Birne, wie fie fur Die Berftellung elektrischer Bogenlampen benutt werden. Dazu erhalt ber innere Rolben ben Durchmeffer für ben Sals ber Birne. Mit dem inneren Rolben wird also der Bals der Birne geformt. Nachdem ber innere Rolben mit bem äußeren oben gleich liegt, wird ber zweitheilige Rolben von unten, wie bei ber vorhergehenden Anordnung gefennzeichnet, burch bie geschmolzene Glasmaffe im Arbeitsbehalter b in Die Bohe geschoben, wobei eine Glasschicht ben Rolben oben und an den Seitenflächen überzieht, die beim Bochichieben in gleichmäßiger Dice mitgezogen wird. Gewöhnlich wird die oben befindliche Glasschicht etwas ftarter als die an ben Seitenwänden. Sat ber Rolben die beftimmte Bobe erreicht, fo wird ber äußere Rolben a gehalten und nur ber innere Rolben noch höher geschoben, wodurch ber Sals

einer Birne geformt wird. Man tann auch fo formen, bak zunächst nur ber innere Rolben fo weit als erforderlich hochgeschoben wird, und bann zu gleicher Zeit beibe Rolben so weit hochschiebt, bis die bestimmte Sohe des Glaskörpers C erreicht ift. Damit ber geformte Glasforper beim Burudgieben bes Rolbens nicht mit nieder bewegt wird, werden auf dem Dectel des Arbeitsbehälters verschiebbare Schneideplatten angeordnet, die nach dem Ausformen des Sohl= förvers gegen ben äußeren Rolben geschoben werden, moburch berfelbe von ber unteren Glasmaffe abgeschnitten wird. Nach biesem werben beibe Rolben zu gleicher Zeit in Die tieffte Stellung gurudgebracht und ber fertig geformte Sohlglasförper, welcher auf ben Schneibeplatten fitt, abgehoben und nach bem Rühlofen beförbert. Der an einem Soblglasförper angeformte Sals wird auf eine befannte Art beschnitten.

Der Arbeitsbehälter wird wie bei der vorhergehenden Anordnung hergestellt. Es kann aber auch die Einrichtung getroffen werden, daß der Boden aus zwei Theilen herzgestellt und durch Gegengewichte an den Kolben gedrückt wird. Die angebrachten Gegengewichte pressen auch die Bodentheile zusammen. Auf diese Weise kann der Boden schnell ausgewechselt werden. Zum Heben und Senken der beiden durch den Boden geführten Kolben wird eine bekannte Sinrichtung hergestellt. Es dürste sich aber eine solche Sinrichtung empfehlen, mittelst welcher beide Kolben für sich und zugleich gehoben und gesenkt werden können.

Sollen bie auf biese Weise geformten Hohlförper Röhren barstellen, so muß ber Bodentheil, welcher beim Formen auf bem Kolben gebildet wird, abgesprengt werden.

Be nach der Form des Rolbens fonnen verichiedene Sohlförper hergestellt werden. Dit einer conifden Form bes Rolbens tann beispielsmeife ein Rübel geformt werben : es tonnen somit auch Sohlforper von chlindrischen und rechtectigen Querschnittsformen zur Ausführung gebracht werden, soweit sich überhaupt bas Princip zum Ausformen von Glasförpern eignet. Rach Diefem Berfahren follen auch Rlaschen von verschiedener Große geformt werden fonnen. Benn Klaschen mit eingebrücktem Boben hergestellt werben follen, jo werden die Rolben oben, joviel als der Flaschenboden eingebrückt werden foll, ausgerundet, um die Ginftülpung bes Bodens ausführen zu fonnen. Cobald ber zweitheilige Rolben im Behälter mit ber Glasmaffe in ber nöthigen Stärte bedectt ift, wird berfelbe fo hoch, wie ber untere weite Theil der Flasche werden foll, in die Sohe ge= ichoben, wobei berfelbe bas nothige Glas mitzieht und ben unteren Flaschenförper formt. In der gehobenen Stellung wird ber Boben mit einem beionderen Formftuck eingebrückt.


Nach diesem wird der äußere Kolben aus dem schon erstarrten Glastörper bis in den Behälter zurückgezogen, wonach der innere Kolben den vorher gesormten unteren Flaschentheil stützt und allein zur Bildung des Flaschenhalses mit der anhastenden Glasmasse weiter in die Höhe geschoben wird. Beim weiteren Hochschieden des inneren Kolbens von geringerem Durchmesser nimmt der Durchmesser des vorher gesormten Flaschentheils soweit ab, bis sich die Glasschicht an den inneren Kolben anlegt. Ist der innere Kolben allein auf die Höhe des Flaschenhalses vorgeschoben, so wird derselbe sofort aus der fertig gesormten Flasche gezogen. Die sertig gesormte Flasche wird dann ab-

gehoben und die daran hängende übrige Glasmasse abgeschnitten. Hierauf wird die hergestellte Flasche in den Kühlofen gebracht.

Die Herstellung großer Glaskörper durch Blasen und Biegen.

Durch Blafen und Biegen werben Glastafeln gerundet und zu Sohlförpern geformt. Die rund ober edig gebogenen Glastafeln fonnen jum Beifpiel Rinnen, Firftbechplatten, Fangftude jum Formen von Blas, Gefims- und andere Platten barftellen, mahrend bie aus Glastafeln geformten Sohlglasförper verschieden gebogen werden fonnen. Dan fucht aber auch burch verschiedene Biegungen bie Glastafeln in abmechselnde Formen zu bringen, wie zum Beispiel große Wandscheiben mit ftrahlenartig gewellten Flächen. Wie die Glaschlinder zu geraden Tafeln geftrecht werden, fo laffen fich die Glastafeln auf umgekehrtem Wege in eine halbtreisform biegen. Bu biefem 3wede legt man eine Blastafel auf einen eisernen Rahmen ober auf eine Form aus Gifen ober Thon und bringt dieselbe in den Dfen, wo fich die Tafel bei entsprechender Erhitung nach Maggabe ber Form biegt. Legt man bie Glastafel auf eine Salbfugelform, fo nimmt die Glastafel nach bem Erhiten Diefelbe Form ar, wonach man ein halblugelförmiges Befag erhalt. Demnach fann die Glastafel entweder um die außere Geite ober nach ber inneren Seite ber Form gebogen werben. Auf biefe Beife laffen fich alfo verschieden geformte Glasgegenftande Besel. Die Berftellung großer Blagforper.


herstellen, doch lassen sich auf die bekannteste Art die Glassicheiben nur bis zu einer bestimmten Höhe biegen. Nach dem Heckert'schen Versahren mit Vorrichtung sollen sich Kuppelgläser jeder Form, als rund, oval, vieleckig, halberund u. s. w. von jeder noch so hohen Wölbung mit Sichersheit vollkommen glatt und faltenfrei herstellen lassen. In Fig. 45 ist ein Verticalschnitt und in Fig. 46 eine Ansicht von solchen gewölbten Hohlförpern dargestellt. Die Vorrichtung zur Herstellung solcher Hohlförper besteht aus einem auf einem Gestell liegenden unteren Rahmen von Eisen, dessen innere Weite und Form der äußeren Umfangessläche



bes herzustellenden Hohlkörpers entspricht. Auf den unteren Rahmen wird ein eiserner Rahmen genau passend aufgelegt, welcher durch Aloben gesührt wird. Die Rahmen werden mit durch Aloben gesteckten Keilen zusammengehalten. Die Rahmen werden genügend stark hergestellt, damit sich dieselben durch die Erhitzung nicht verziehen und damit die zwischenliegende Glastasel auch durch das Gewicht des oberen Rahmens mit festgehalten wird. Das Gestell, auf welchem beide Rahmen mit dazwischen liegender Glastasel beseitigt sind, ist so construirt, daß die Feuerslamme und Hitze im Dsen durchziehen kann.

Bum Formen wird eine vollfommen reine und ebene Glastafel so zugeschnitten, bag bieselbe ringsum auf bem

Rahmen etwa 20 mm genau concentrisch aufliegt. Nach diesem wird der obere Rahmen, welcher die aufgelegte Glasetafel sesthält, aufgelegt und befestigt, dann wird die Borrichtung nebst Gestell in den Ofen gebracht und die Glasetasel langsam zum Erweichen gebracht. Die Glastafel wird solange erhipt, die sich dieselbe auf die bestimmte Tiefe eingesenkt hat, dis zu welcher die Wölbung ausgeführt




werden soll. Nach diesem wird die Vorrichtung aus dem Ofen genommen und der geformte Hohlförper freigelegt.

Das Ausbehnen der eingespannten Glastafel kann noch durch Druckluft beschleunigt werden. Diese hat den Bortheil, daß die weich werdende Glastafel nicht allein durch das frei hängende Gewicht derselben gebogen wird, sondern hauptsächlich durch die wirkende Kraft der Druckluft außzgedehnt wird. Dabei wird die Erhipung eine kürzere. Das Biegen mittelst Druckluft kann schon erfolgen, sobald die

Glastafel anfängt, weich zu werben. In Fig. 47 ift eine Borrichtung mit Berwendung von Drudluft bargeftellt. Der Dedel a wird auf bie auf ben Rahmen b gelegte Glastafel c gefest und entsprechend befeftigt, mogu man vortheilhaft burch Reile anziehende Rlammern verwendet. Der Rahmen b ift mit einem Geftell d verbunden. Der Dedel erhalt ein Rohr s, welches mit ber Drudluftleitung in Berbindung gebracht wird. Wird die Glastafel e unterhalb durch eine Feuerung und oberhalb durch heiße Drudluft erhitt und erweicht, fo wird biefelbe burch bie eigene Schwere und burch ben Luftbruck, wie bie punktirte Linie zeigt, nach unten gebogen. Wenn man bas Umformen von Glastafeln nicht in einem Ofen ausführen fann, fo wird bas Geftell meggelaffen und ein entsprechend großer Ofen gemauert, auf welchen die Rahmen mit der Glastafel gelegt werden. Diese Borrichtung bilbet somit die Abbectung bes Auf Diese Urt fann Die Borrichtung mittelft einer Dfens. Sebevorrichtung aufgesett und abgehoben werden. Zwischen Deckel und Glastafel wird zur Berftellung einer luftbichten Berbindung eine Asbeftplatte gelegt.

Nach dem Verfahren von Curtis und Mackentosh, D. R. B. Nr. 51887, mit Vorrichtungen zum Formen von Hohlglaskörpern aus Glastafeln, wird die erforderliche Glasmenge in geschmolzenem Zustande auf einen flachen Eisentisch gebracht, auf welchem diese in eine rohe Glastafel von gleichmäßiger Dicke ausgewalzt wird. Diese Glastafel, welche als Rohstück der Größe des zu formenden Hohlstörpers entsprechen muß, wird in noch plastischem Zustande in eine Eisenform gelegt, in welcher der Glaskörper seine Form erhält. Nach dem Erhärten wird der geformte Glaskörper aus der Form genommen und in den Kühlofen gestörper aus der Form genommen und in den Kühlofen ges

bracht. Durch das vorherige Auswalzen des Glases in eine gleichmäßig dide Tasel wird ein gleichmäßiges Kühlen und Schwinden des Glases erzielt, so daß der gefertigte Glaskörper eine große Festigkeit erlangt. Besser und rascher als nach dieser Methode werden die Hohlkörper mit Anwendung



eines hohlen Kernes geformt. Die vorgeformte Glastafel wird mit dem von oben eingeführten Kern in die Form gedrückt. Dieses Bersahren mit Vorrichtungen ist namentlich zur Herstellung von Badegefäßen, Gefäße für elektrische Batterien u. s. w. bestimmt. In Fig. 48 ist eine Vorrichtung zur Herstellung von Badegefäßen dargestellt.

Bum Auswalzen bes Glases werben die Tischplatten a auf einem Gestell mit Schienen b gegeneinander ge-

ichoben, fo daß fie in ber Mitte über ber Form aufammenftogen. Um bie Glastafel auch genügend lang berftellen gu fonnen, find noch an den Seiten Tifchplatten c angeordnet. Nachdem die Glastafel auf bem aus Blatten gufammen gesetten Tisch ausgewalzt ift, wird bie Form, auf einem Wagen liegend, unter ben Tisch geschoben, die Tischplatten a unter ber ausgewalzten Glastafel feitwärts gezogen, wonad biefelbe in die untergeschobene Form einer Bademanne fällt und fich an die innere Bandfläche ber Form anlegt, bie zu gleicher Beit mit bem Rern d an bie Formwand gebruckt wird. Dann wird ber Rern d hochgezogen und bie geformte Bademanne nach bem Rühlofen gefahren. Auf bie gleiche Art werden auch andere Sohlglasförper hergestellt. Um die gefertigte Bademanne aus ber Form nehmen gu tonnen, wird die Form mit dem Boden nach oben gedreht und entweder die Form hochgezogen, oder die Bademanne gesenkt. Bum Umkippen werben Blatten aufgelegt und mit bem Rand ber Form verbunden; bie Berbindung wird nach bem Umtippen gelöft und ber Glasförper, auf ben Blatten liegend, in den Rühlofen geschoben. Dabei ift rafches Arbeiten eine Sauptbedingung.


Der hohle Kern füllt die Form vollständig bis auf die Glasstärke des zu formenden Hohlkörpers aus, wodurch der Hohlkörper genau die Umrisse erhält, welche die hohle Form darbietet. Sobald man die im plastischen Zustande befindliche Glastasel in die Form fallen läßt, wird stets der Kern gesenkt werden, so daß der Kern die Glastasel mehr mit in die Form zieht und dann zusammendrückt. Damit die vorgewalzte Glastasel von allen Seiten leicht von den Tischplatten abgleiten kann, wird dieselbe durch flache Spaten etwas gehoben und mit diesen in die Form

geschoben. Auf diese Weise bringt man die ausgewalzte Glastafel schnell in die Form, wodurch dieselbe in genügendem plastischen Zustande leicht zu einem Hohlkörper gesormt werden kann. Der Kern, welcher an einer Kette oder an einem Seil hängt, hat durch seine Größe ein bedeutendes Gewicht und drückt die Glastafel beim Herablassen mit vollem Gewichte gegen die Formwände. Dicke Glastaseln kühlen nicht so leicht ab als dünne, weshalb dickere Glastaseln länger sormbar bleiben. Daher sind zu diesem Zwecke dickere Glastaseln besser geeignet als dünne. Zur Herstellung von großen Hohlkörpern werden der Größe der Hohlkörper entsprechende Glasstären nothwendig, so daß zum Beispiel bei Badewannen die Glasstärfen nicht zu dünn genommen werden können. Die übrige Glasmasse wird nach dem Ausssormen abgeschnitten.

Die herstellung großer hohlglaskörper durch Blafen und Preffen.

Durch Blasen und Pressen werden Hohlglaskörper hergestellt, welche beispielsweise aus einem chlindrischen und
kugelförmigen Theil bestehen, wovon ein Theil mit gerippten
oder gerieften Flächen oder mit sonstigen Verzierungen versehen werden soll, wie dies namentlich bei einem Hohlglaskörper nach Fig. 49 der Fall ist. Ilm einen solchen Hohlglaskörper herstellen zu können, wird zunächst der mit
Rippen oder Riesen versehene Theil gepreßt, dann der
andere Theil, welcher anders gesormt sein kann, geblasen.

Bu biesem Zwede werden zwei Formen benutt, und zwar eine zum Pressen und eine zum Blasen des Hohlkörpers. Das flüssige Glas wird in die Pressorm gegossen und nach diesem durch Einführung eines Prestolbens in die erforderliche Form gedrückt. Beim Eindrücken des Prestolbens wird die in die Form gegossen Glasmasse zwischen Pressent




folben und der inneren Formwand in die Höhe gepreßt, wodurch der zu pressende Theil des Hohlkörpers seine Form erhält, während der audere Theil in der nächsten Form seine Ausbildung bekommt. In Fig. 50 ist der Preßfolben mit a, der ausgepreßte Glaskörper mit e und die Form mit b bezeichnet. Das geschmolzene Glaskann beim Pressen auf diese Weise nur dis zu einer bestimmten Höhe

getrieben merben. Bei ber Ausbildung von ftarfen Glass manben fann bas geschmolzene Glas mit bem Breftolben höher getrieben werden als bei bunnen Glasmanden. Nachbem die geschmolzene Blasmaffe in die Form gegoffen worben ift, wird ber Breftolben ichnell eingeführt und möglichft schnell wieder herausgezogen. Wenn ber Bregtolben mit Baffer gefühlt wird, wird die gwifchen Brege tolben und Formwand hochgetriebene Glasmaffe fcneller fteif, und baber fann man beim Ausformen bon ftarten Banben ichneller arbeiten. Die Prefform befteht aus zwei Theilen, bie nach bem Breffen fofort auseinandergeflappt ober auch auseinandergeschoben wird, um ben geformten Sohlförper herausnehmen zu fonnen. Da der gepregte Glastorper vor bem Blafen angewarmt wirb, fo muß berfelbe, wenn er groß und ichwer ift, mittelft einer Borrich. tung jum Dreben und Schieben in ben Unwarmeofen geichoben und herausgezogen und in die Blasform gebracht werben. Rachbem ber burch Breffen vorgeformte Glastorper in die Blasform gestectt worden ift, wird Druckluft auf Die befannte Urt eingebrückt und mit biefer ber Sohlglas+ forver vollendet, wonach berfelbe aus ber Form genommen und in ben Rühlofen gebracht wird.

Da man in neuester Zeit besonders große Glasglocken für Beleuchtungszwecke jeder Art herzustellen sucht, so sollen nach dem Versahren von Ballon und Seaver (D. R. B. Rr. 97424 vom 11. November 1896 ab) Hohlglaskörper mit eigenartig gestalteter Riffelung zum Umschließen von Lichtquellen jeder Art hergestellt werden. Diese Glasglocken sollen nicht allein die Zerstreuung der Lichtstrahlen bewirken, sondern auch den Lichteffect erhöhen und die Dimension der Flamme virtuell vergrößern. Dies wird auch dadurch ers

zielt, daß die zur Anwendung fommenden Glasgloden inwendig mit bas Licht zurüchftrahlenden und brechenden prismatischen Flächen von besonderer Gestalt (periffopisch-concav und plan-concav) hergestellt merben, welche so volltommen glatt und polirt find, daß badurch die Lichtflamme vergrößert erscheint. Die nach biefem Princip hergeftellten Glasgloden werben in einer Borform ausgepreßt und in einer zweiten Form fertiggestellt. Die technische Wirtung bei biefem Berfahren zur Berftellung von Glasglocken mit innerer Riffelung besteht barin, daß sich folche sphärische ober sphäroidale Rugeln aus einem Stud Glas mit tabellofen und ichon polirten Brismen an ber inneren Seite herftellen laffen, wobei bie außere Flache ber Glasgloden nicht nur gang glatt, sondern auch vollständig durchsichtig bleibt. Ebenso find bie Brismenflächen burchfichtig. Die Prismen tonnen fehr bicht aneinander gebracht werden, ohne daß biefelben undeutliche ober ungleichmäßige Umriffe erhalten und ohne bag bie Knoten ihre icharfe Ausprägung verlieren. Effect foll gefchliffenem Glafe gleich fein. Um einen ftarten Glang ber Glasgloden zu erzeugen, wird bas Glas von ben Ranten ber Brismen hinweg ober entlang berfelben geblafen. Die Ranten werden in ber Vorform burch Abichrecken bes Glafes gebilbet und behalten somit ihre icharfe Ausprägung bei. Die fertig geformten Glasgloden werden überdies von jeder unvermeidlichen Raubheit, wie Grate an den Ranten ber Brismen u. f. w., befreit. Deshalb bieten bie Glasglocken ben Lichtftrahlen ben bentbar fleinften Wiberftanb.

Bei der Herstellung des Hohlglaskörpers — Glasglocke mit innerer Riffelung — wie in Fig. 51 dargestellt, wird ein mit Riffeln versehener Kern in die aus zwei Theilen zusammengesetze Brefform von oben eingeschoben. Der Kern wird nach unten etwas conisch abgerundet. Damit der Kern nicht tiefer in die Form einsinken kann, als zur Herstellung der nöthigen Glasstärke am Boden der Form erforderlich wird, wird am oberen Rande des Preßkerns ein Stellring befestigt, welcher beim Niedergang des Preßkernes sich



auf den Rand der Form sett. Auf diese Weise kann die Glasstärke beim Pressen bestimmt werden. Die Bewegung des Preskernes kann mittelst einer Hebelvorrichtung, wie auch auf andere Weise ausgeführt werden. Die zu erzeusgenden Riffeln an der inneren Seite des Glaskernes können sehr eng aneinander gebracht werden, die entweder aus geraden oder abgerundeten Flächen bestehen können.

Rachdem die Form zum Gebrauche fertiggestellt ift, wird eine genügende Menge Glas in dieselbe gegossen, wo-

nach der Preßkern in die Form gedrückt wird und so die geschmolzene Glasmasse formt. Der Preßkern wird solange in der Form gelassen, bis die ganze Glasmasse soweit abgekühlt ist, daß dieselbe die ihr gegebene Form behält. Während der Zeit der Berührung des Preßkernes mit der gesormten Glasmasse werden die Kanten der Prismen abgeschreckt, weil der Kern eine niedere Temperatur besitzt und außerdem mit Wasser gefühlt werden kann. Der aus der Vorform genommene Glaskörper wird nun mit dem Drucksluftrohr verbunden und durch Drehen der Flansche h gebildet. Dann wird der halbsertige Glaskörper in die zum Fertigsormen bestimmte Form, wie in Fig. 52 dargestellt, eingesetzt und während des Blasens so oft als nöthig erzwärmt.

Die Blasform wird ebenso wie die Vorsorm aus zwei Theilen zusammengesett. Dieselbe ist mit dem Ring c zum Formen der Flansche h versehen. Das Erwärmen des Glasförpers ersolgt nur von der äußeren Seite, so daß während der Dauer des Formens die Prismenkanten bei der Erwärmung nicht von der directen Site berührt werden und daher stets eine niedere Temperatur besitzen. In Folge des Blasens und der damit verbundenen Ausdehnung des Glasförpers wird die Dicke des Glases zwischen den Prismen geringer.

Auf dem Ring c liegt die Platte b, die mit der Druckluftleitung d verbunden ift und welche den Hohlraum des Hohlglaskörpers beim Blasen abschließt. Der unten in der Form liegende Theil des Hohlglaskörpers kann versichnitten werden, so daß dieser Hohlkörper, wenn nöthig, oben und unten eine Deffnung hat. Die Verschnittstelle wird glatt geschliffen.

Man benutt auch Formen jum Preffen, bei welchen ber Obertheil mit bem gepreßten Glasforper herausgezogen und auf die Form jum Blafen gebracht werden fann. Da man bie ichweren Gifenformtheile mit angehängtem Blasförper gewöhnlich nicht mit ber Sand abheben und forttragen fann, fo perwendet man am beften Aufzüge, mittelft welchen die Formtheile mit angehängtem Glasforper nicht nur gehoben, fondern auch über bie Blasform geschoben und in Diefelbe gefentt werben tann. Der Obertheil ber Form ift in ber Regel fo fcmer, daß berfelbe nur mit irgend einem Gingriff mit ber unteren Form in Berbindung gebracht werben barf, ba biefer burch bas Bewicht fo fest aufliegt, daß eine Berrudung besfelben beim Breffen nicht vorkommen tann. Derartige Formen find bequem, weil bamit bie vorgeformten Glasförper nach bem Ausheben aus bem Untertheil der Form, wenn nöthig, leicht angewärmt werden fonnen. Das Unwarmen erfolgt vortheilhaft in Unwärmeöfen mit auf ber Dfenbede verschliegbaren Deffnungen. Der Glasforper wird, an bem Obertheil ber Bregform hangend, von oben in ben Unmarmeofen geftedt. Damit man mit dem fahrbaren Aufzug die gehobene Form auf bem fürzeften Weg von ber Brefform in ben Unwarmeofen und bon biefem in bie Blasform bringen fann, wird ber Anwärmeofen zwischen ber Prefform und Blasform aufgestellt, ober die Breg- und Blasform wird an ben Seiten eines festgemauerten Unwarmeofens gur Aufstellung gebracht. Die Deffnung auf bem Unwarmeofen wird mit einer verschiebbaren Platte abgebectt, die beim Deffnen und Schließen verschoben wird. Beim Unwarmen läßt man ben Dbertheil der Prefform auf bem Dfen auffigen, wodurch bie Deffnung mahrend biefer Beit verschloffen wird. Wenn

das Aufblasen des Glaskörpers nach einmaliger Anwärmung nicht vollendet werden kann, so kann man das Anwärmen auf dem kürzesten Wege wiederholen.

Die vorgepreßten Sohlförper können in einer Form burch Gindruden von Luft, wie auch zwischen zwei Drudluftschichten, wie in Fig. 29 bargeftellt, geblasen werben. Wird ber Sohlglastörper zwischen zwei Druckluftschichten geformt, fo wird ber vorgeformte Sohlglasförver in eine entsprechend weite Unterform gebracht, um die außere Umfanasfläche bes Glasförpers mit ber Drudluft in Berührung bringen zu tonnen. Damit ber Obertheil ber Brefform auf bie größere Blasform gefett werben fann, muß berfelbe am unteren Rande eine Ausweitung erhalten, die auf bem Rande ber Prefform liegt und die beim Preffen nicht gebraucht wird. Man muß also einen Formtheil berftellen, welcher auf beide Formen paßt. Bei ber Berftellung von manchen Glaskörpern ift es vortheilhafter, wenn Die Brefform und die Blasform eigene Obertheile erhalten. In biefem Falle wird ber in ber Brefform vorgeformte Sohlglastörper nach bem Deffnen ber Form mit einem zweitheiligen Ring, welcher an ber Aufzugstette ober an bem Seil hängt, gefaßt, bann gehoben und nach bem Unwarmen in die Blasform eingesett. Sierauf wird die Blasform fofort geschlossen und von beiden Seiten Druckluft eingeführt. Der an ber äußeren Seite bes Glastörpers wirkenbe Luftbruck wird nach und nach vermindert, fo daß ber innere Druck bas Glas foweit ausbehnen fann, bis fich biefes an die inneren Formwände anlegt, alfo die Umriffe ber Form annimmt. Der zweitheilige Ring wird an zwei Staben befestigt, die scherenartig miteinander verbunden find, fo bag der Ring wie eine Bange gebraucht wird. Die oberen Enden


ber Stäbe find mit ber Rette verbunden, die sich beim Anheben bes Ringes zusammenziehen und so den eingeklemmten Glaskörper halten. Der Durchmesser bes Ringes muß ber äußeren Form ber Hohlglaskörpers angepaßt werden.

Die Herstellung großer Hohlglaskörper durch Entleerung der Form von Luft.

Mit biefem Berfahren werden die Sohlglasförper, ohne geblasen und gepreßt zu werden, burch Absaugen ber in bem Sohlraum unterhalb der Glasmaffe ber Form befindlichen Luft geformt. Wenn 3. B. eine jum Formen geeig= nete Glastafel in einer Form zwijchen zwei Ringen eingefvannt wird und einen luftbichten Abichluß ber Form giebt, aus welcher die Luft unten am Boben mittelft einer Bumpe abgesaugt wird, so legt fich die noch im weichen Ruftande befindliche Glasmaffe in bem luftleeren Raum, von ber äußeren Atmosphäre gedruckt, an die inneren Formwände und nimmt die Umriffe ber Form an. Nach einem Berfahren von Aiblen erfolgt die Formgebung ber berzuftellenden Glasförper in einer getheilten, aufflappbaren Form, Die in einem verschließbaren Sohltörper untergebracht wird, aus welchem die Luft abgefaugt werden fann, jo daß die atmoipharische Luft ein Undrucken ber plaftischen Glasmaffe an die Formwände veranlaßt, zu welchem Zwede ber Glasmaffe vorher burch einen Stempel ein Gindruck gegeben wird.

Beim Ausformen von größeren Glasmassen wirft ber Druck ber atmosphärischen Luft zu gering, weshalb bie Glas-

masse besser mit Druckluft von oben in die Form gedrückt wird. Dieses Berfahren bient auch bazu, besonders halbfertige Glaskörper in ihre endgistige Form zu bringen.



Wenngleich burch Entfernung der Luft aus der Form eine größere Glasmasse schneller in der Form sinken wird als eine kleinere, so wird dieselbe noch schneller durch die Verswendung von Druckluft niedergepreßt. Ein Beispiel dieser Ausführungsform zeigt Fig. 53. Sett man einen halb-

fertigen Glasforper a in die Form b, welche mit einem Dedel e verschloffen wird, fo wird beim Auspumpen ber Quft burd bas unten angebrachte Rohr s ber vorgeformte Glasförper a nach unten ausgedehnt; ber Boben wird in ber punktirten Linie fenfrecht niedergeben, wobei fich bie ausgebehnten Seitenwände an die inneren Formwände anlegen, also die Umriffe ber Form annehmen. Wird oben burch bas auf bem Deckel o befestigte Rohr v Druckluft eingepreßt, so wird ber Glasförper schneller nach unten ausgebehnt und an die Formwände gedrückt. Der vorgeformte Glasförver a, welcher hauptfächlich an ben Seiten ausgebehnt wird, erhalt an ber Seite bidere Glasmaffen als am Boben. Man wird bei ber Borform jedenfalls die Dicte bes Glafes jo bemeffen, daß ber in ber Rachform gebilbete Glasförper die gewünschte Glasmandftarten erhalt. Der Auflagerfrang bes Glasförpers wird auf beiben Seiten mit Usbeft verdichtet. Auf biefe Weife wird man verschiedene Formen von Glasförpern herftellen fonnen. Es werden verichieden geformte Boden zwischen den punktirten Linien herabfinten und baburch auch die Seitenwände, welche ben Boben entsprechen, ausgeformt werben. Edige, wellige und fonftwie gebogene Seitenwände werden fich aber an ben Anfangeformen beim Berabdrucken bis auf Den Boben Nachform feitwarts ausbehnen und bamit bie Borform perlieren: Dieselben fonnen erft beim Anpressen an Die inneren Formwände ihre anfängliche Geftalt wieder erhalten. Mus diefem Grunde durfte ex fich empfehlen, den vorgeformten Glasforpern nur glatte und gerade Seitenwände in ber nothigen Starte zu geben, welche in ber Rachform in ihre endgiltige Form gepreßt werden. Gin scharfes Husformen von Glasförpern mit ectiq, wellig ober fonftwie ge= bogenen Seitenwänden wird allein mit dem Absaugen der Luft aus der Form seine bestimmten Grenzen in der Größe der Form haben; über diese Grenze hinaus wird man stets noch Druckluft zum Aussormen von Glastörpern verwenden.

Die Herstellung großer Glaskörper durch Gießen.

Da das Glas bei voller Rothgluth bis Weißgluth eine bunnfluffige, fprupabnliche Confifteng erhalt, fo fann basfelbe in Formen gegoffen und zu Begenftanden geformt werden. Wenngleich bas Giegen von Glas mit bem Biegen von Gifen zu vergleichen ift, fo besteht doch beim Musformen zwischen Blas und Gifen ein großer Unterschied. welcher beim Gießen des Glafes in Formen beobachtet werden muß. Die Abfühlung und die Schwindung bes Glafes er= fordern beim Formen bes Blafes zu Begenftanden gang befondere Aufmerkfamfeit, mas beim Formen von Gifen nicht nothwendig ift. Auch das Anhaften des Glafes an die Formwände ift zu berüchfichtigen. Damit beim Giegen und Formen bes Glafes bas Unhaften bes Glafes an die Formwände und die ungleiche Schwindung des Glafes und Formmaterials nicht ftorend wirfen tann, muß das Füllen ber Form und nach biefem bas Berausnehmen bes gegoffenen Glastorpers aus ber Form ichnell erfolgen. Goll ber gegoffene Blasförper in der Form gefühlt werden, jo muß die Form, um ben Schwindungsbrud bes Glajes unschädlich zu machen, elaftisch ober nachgiebig hergeftellt werben. Da aber beim

Kühlen von Glaskörpern in der Zeit von etwa 48 Stunden das Formmaterial sehr angegriffen wird, so wird man den gegossenen Glaskörper nach vollständigem Erstarren der Glasmaffe aus der Form herausnehmen und in einen Kühlosen setzen. Da sehr dicke Glaswände nicht gleich schnell durch und durch erstarren, so wird es nothwendig, die gegossenen Glaskörper mit starken Wänden eine genügend lange Zeit zum Erstarren in der Form zu lassen.

Bei ben Formen, in welchen bie gegoffenen Glasförper bis zu ihrer vollständigen Erstarrung eine längere Beit verbleiben, darf nicht nur der Kern elastisch hergestellt werben fondern auch die inneren Wandflächen der Form. Die Schwindung bes Glafes ift geringer als die bes Gifens, und da fich die Gifenformen beim Eingießen von fluffigem Blas durch die Ginwirfung ber Barme an allen Seiten, die mit dem fluffigen Glas in Berührung tommen, gleichviel ausdehnen, fo schwinden dieselben auch mit der Abnahme ber Temperatur gufammen. Und ba bas Blas welches beim Abfühlen weniger wie Gifen schwindet, die ausgedehnte Form ausfüllt, fo wird, wenn die äußeren Formwände nicht elaftisch ober verftellbar eingerichtet find, ber Schwindungs= brud bes Gifens auf ben geformten Blastorper wirten und diesen zusammendrücken. Aus diesem Grunde wird ber geformte Blastorper jofort nach bem Fertigstellen aus ber Form genommen. Nachdem jedoch bei fehr dicken Glaswänden junächst nur die mit der Form in Berührung befindlichen Blasmaffen erftarren und dieselben nach der Mitte ber Glaswand nach und nach erharten, jo muß also die Beit des Erhärtens abgewartet werden, weil fonft ber hergeftellte Glastörper beim Berausnehmen aus ber Form ungenügend widerstandsfähig ift. Solange die in ber Mitte ber Glas-

12 . 17 ch

7*

dicke befindliche Glasmasse nicht vollkommen erstarrt ist, kann wohl die äußere Formwand beim Schwinden bei manchen Formen der herzustellenden Glaskörper, wie zum Beispiel bei dicken Glasplatten, den geformten Glaskörper zusammendrücken, aber bei solchen Formen, wo die äußere Glaswand durch den Druck auf Zerknicken beansprucht wird, zerbricht die äußere Glasschicht, die dann beim Herausenehmen des hergestellten Glasscörpers aus der Form Nisse ziegt. Da sich das Eisen mehr ausdehnt und schneller schwindet als Glas, so muß dieser Umstand entweder durch die Schnelligkeit des Arbeitens oder durch Berstellung der Form, wie auch durch nachziedige Formslächen aufgehoben werden. Der Unterschied in der Schnelligkeit des Schwindens erklärt sich daraus, weil Eisen ein guter und Glas ein schlechter Wärmeleiter ist.


Das verschiedenartige Berhalten von Glas und Gifen beim Erhiten und beim Formen von Glasgegenständen hat ichon oft Beranlaffung gegeben, über bie Unwendung eines paffenderen Formmateriales nachzudenten, boch wird Gifen immer vorgezogen, weil man bamit noch am ichnellften fertig wird. Als Formmaterial ift thonhaltiger Sand in Borfchlag und auch zur Berwendung gebracht worden. Diefes Material wiedersteht ber Site fehr gut und läßt fich auch möglichst fest und glatt zu einer Form gestampft verwenden, wenn die mit bem Glaje in Berührung fommenden Flächen gum Beispiel mit Graphitpulver bestäubt, ober mit Bengin 2c. augerußt werben, damit fich bas eingegoffene, fluffige Blas nicht mit dem Formmaterial verbinden fann. Bei der Berwendung von diefem Material wird die Schwindung von Blas und Form eine faft gang gleichmäßige. Das Formmaterial wird vollständig ausgetrocknet, oft auch gebrannt.

Die aus diesem Material hergestellten Formen können nur einmal gebraucht werben. Diese Formen sind auch nur zum Gießen verwendbar, weil dieselben keinen Pregdruck aus-halten und beim Fortbewegen oder bei der Benutzung sehr leicht durch Stöße unbrauchbar werden.

Die elaftischen Formmande werden aus Strohwickelungen. Drahtwindungen, Blechrollen u. f. w. hergestellt, Die mit einer Mischung von Thon, Stroh, Coafspulver u. bgl. m. abaealichen werben; bagu fonnen auch andere geeignetere Materialien Bermendung finden. Bei ber Berftellung von elaftischen Rernen ift besonders barauf zu iehen, daß die Spannung nicht zu ftart wird, weil bann bas burch ben Schwindungsbruck angepreßte Blas bie Spannung nicht überwinden fann und daher gerbricht; die Spannung barf auch beshalb nicht zu groß werben, weil man fonft ben Rern nach bem Fertigftellen bes Glasförpers nur mit Unftrengung aus der Form gieben fann, wodurch leicht Beichadigungen an dem gefertigten Glasforper berbeigeführt werden. Bum Biegen von Glas fann man auch Formen aus getrochnetem Holze verwenden. Damit Diefelben aber nicht mit heller Flamme verbrennen, muß bas Bollgießen ber Form möglichft auf einmal erfolgen, ober man muß ben Luftzutritt vermeiden; dies ift aber nur in manchen Fällen angängig. Da hölzerne Formen fehr schnell unbrauchbar und somit in der Berftellung theuer werden, so werden diejelben nur ausnahmsweije und für besondere Zwede verwendet. Es ift die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, durch Mischungen von verschiedenen Materialien haltbarere Formen jum Gießen von Glas herzuftellen. Braftifche Berfuche bieten in diefer Sinficht die beste Ueberzeugung von der Brauchbarteit folder Formen. Much zum Austleiden von Formen

sind Mischungen von Thon, Stroh, Sägespänen, Coaks= pulver u. s. w. zur Anwendung gebracht worden, also fast in der Beise, wie bei der Herstellung von elastischen Form= wänden.

Berftellbar sind die Formen schon durch Unheben des Kernes. Wenn die Form mit Glas gefüllt und die Erstarrung eingetreten ist, kann der Kern angehoben werden. Bei sehr starken Glasmanden, bei welchen die Glasmasse zwischen den



äußeren Wandflächen langfam erhärtet, fann bie Schwindung durch allmähliches Unheben Rernes unichablich gemacht werben. Die Um= fassungswände burfen nicht mit Schrauben verftellbar eingerichtet werden, weil fich Schrauben nach bem Erwärmen ber Form feftflemmen, die fich bann nicht guruckbreben laffen. Um besten werden die Umfassungswände bei ver= stellbaren Formen mit Rlammern und Reilen gu= jammengehalten. Rach dem Füllen der Form mit Blas werden die zwischen zwei Rlammern eingetriebenen Reile etwas gelocert, wodurch äußeren Wandflächen der Form jeder ben Schwindungsbrud genommen werden fann. Die

Unordnung von Klammern und Keil ist in Fig. 54 dargestellt. Das Loch in den Formrahmen m und n wird so lang hergestellt, daß nach dem Einlegen einer Klammer a die andere Klammer b mit dem unteren Schenkel durchgesteckt werden kann und ein genügend großer Zwischenraum für den Keil c bleibt. Nachsem beide Klammern eingelegt sind, wird der Keil je nach Erforderniß von oben oder von der Seite eingeschoben und mit einem Hammerschlag entsprechend fest angezogen. Beim Berlegen der Form werden die Keile zurückgeschlagen und


bie Klammern entsernt. Wenn bei der Zusammenstellung der Form Ziehreifen verwendet oder breite Verbindungstheile ansgebracht werden können, so kann die Verstellung der Form auch mit Schrauben ausgeführt werden.

Große Formen werden gewöhnlich in Unwarmeöfen auf bie jum Biegen von Blas erforderliche Temperatur vorgewärmt. Dan benutt Defen, bei welchen die Formen von der Seite ein= geschoben werden fonnen, und folche, bei welchen die Formen von oben eingesetzt werden. Das Ginschieben ber Formen an ber Seite bes Dfens wird auf Rollen ausgeführt. Man fahrt bie Formen auf einem Bagen vor die Dfenthure und legt, wie dies beim Fortrollen von schweren Körpern gewöhnlich geschieht, auf die Rante des Dfens und Wagens mehrere Stabe oder eine Blatte, worauf die Form, auf Rollen liegend, in ben Dfen geschoben wird. Das Ginschieben von Formen von der Seite des Dfens läßt fich in ungeheizten Defen einigermaßen noch ohne Binderniß ausführen, aber fobald ber Ofen erhitt ift, wird bas Ginschieben von Formen mit= unter fehr unbequem, jumal wenn die Formen fehr groß und fcmer find. Man fann bei folden Defen ben Raum nicht gehörig ausnüten. Ift ber Dfen für die einzusegenden Formen etwas zu flein bemeffen, jo wird das Ginftellen von Formen fehr erschwert. Da man in folchen Defen die großen und ichweren Formen nicht ober nur mit ber größten Schwierigfeit fortruden fann, jo find die Defen, bei welchen die Formen von oben eingesett werden fonnen, jum Unwarmen von großen und schweren Formen, wenn nicht ichon bringend nothwendig, ben anderen Defen vorzugiehen. Die Defen, in welche die Formen von oben eingesetzt werden, find gewöhnlich tiefliegende Canalofen, Die mit Blatten abgebectt werben. Man fahrt bie Form auf einem Bagen auf ben

Dfen und hebt dieselbe vermittelst einer Hebevorrichtung von bem Wagen. Nachdem man den Wagen zurückgezogen und die Deckplatte bes Dfens abgezogen hat, wird die Form in den Ofen versenkt und nach diesem die Deckplatte wieder aufgebracht. Sobald die Form genügend erwärmt ist, wird



dieselbe vermittelst ber Hebevorrichtung aus bem Dfen ge= hoben und auf ben Wagen gestellt, auf welchem dieselbe zur Gießtelle gefahren wird.



Die Ausführung von Glasgegenständen allein burch Gießen, also ohne babei einen Preß= oder Walzendruck anzuwenden, ist eine sehr beschränkte. Beim Gießen wird die Form vollständig mit slüssigem Glas ausgefüllt und somit der Glasförper gebildet. Die Glasplatten, welche zum Pslastern benutzt werden und die in einer liegenden Form


gegoffen werden, fonnen auf einer Seite rauh und ungleich ausfallen. Man legt bie Form auf den Gießtisch ober auf die Buttenfohle und fullt die zerlegbare Form mit flüffigem Glas aus. In Fig. 55 ift eine mit Glas gefüllte Form burchschnitten bargestellt. Die Platten, welche auf beiben Seiten glatt und gleich fein follen, werden in fteben= ben Formen gegoffen. Fig. 56 zeigt ben Berticalichnitt einer folden Form. Die Form a wird bis an den oberen Rand b mit Glas gefüllt. Der aufgesette Füllrahmen c wird nach bem Fullen abgenommen und fann auf bie nächste Form, die gefüllt werden foll, gesett werden. Wie Fig. 57 zeigt, werden die Sohlglasforper auf diefelbe Weise geformt. Nachdem man ben Füllrahmen c auf bie Form a geset hat, wird bas fluffige Glas in die Form gegoffen. Der Füllrahmen ift oben erweitert, bamit beim Fullen ber Form mit Glas fein fluffiges Glas da= neben gegoffen werden fann. Bum Berausziehen bes Rernes s wird ein Querbalten n angebracht. Der Kern und Gullrahmen wird am bequemften mit einer Bebevorrichtung aufgesett und abgehoben.

Mit bem Gießen allein lassen sich bunnwandige Glasförper nicht herstellen. Da das leichtstüssige Glas beim Eingießen zwischen enggestellte Formwände sogleich dickstüssig wird, so füllt dasselbe die Form nicht aus. Aus diesem Grunde ist die Glasdicke bei Hohlkörpern nach der Hohe ber Form und nach der Größe der Bodensläche zu bestimmen. Selbst bei dicken Glaswänden darf der Boden des herzustellenden Hohlglaskörpers nicht zu groß genommen werden, weil sonst das Glas den am Boden der Form bessindlichen Hohlraum nicht vollständig ausssüllt. Anders vershält es sich beim Gießen und Pressen und beim Gießen

und Walzen von Glas, weil burch Unwendung von Druck bas Glas gestreckt und somit in bunne Wande ausgeformt werden kann.

Die herstellung großer Glaskörper durch Gießen und Pressen.

Mit Silfe eines Drudes fann die Glasmaffe in die Form eingepreßt werden. Die Form zur Berftellung eines Sohlglasförpers wird leichter mit ber fluffigen Glasmaffe ausgefüllt, wenn diefelbe fo aufgestellt wird, daß der herzu= ftellende Sohlglastörper mit dem Boden nach oben liegt. Wie befannt, werden viele Sohlförper aus praktischen Brunden mit einer von unten nach oben allmählich ab= nehmenden Wandstärke geformt. Wenngleich folche Formen von genügend großer Wandstarte auch beim Giegen, mit dem Boben nach unten in der Form ftehend, ausgefüllt werden, fo ift boch das Giegen mit Umdrehen ber Form, also mit dem Boden nach oben, viel leichter ausführbar; der Boben wird in diesem Falle entweder mit einer Druckplatte oder mit einer Balge in die Endform gebracht. Gine Form, bei welcher der zu formende Sohlglastörper mit dem Boben nach oben liegt, zeigt Fig. 58. Die Form wird auf eine Grundplatte gestellt und die flujfige Glasmaffe um ben Rern a gegoffen, wonach die Druckplatte c aufgedrückt wird. Dieje Vorrichtung ift bem Bit'ichen Spftem (D. R. B. Dr. 100334) ju Grunde gelegt. Nachdem bas Erwärmen von großen Formen in Unwärmeöfen oft recht umftändlich ift, fo besteht bei dem Bit'ichen Batent auch eine Ginrichtung, um die auf einen festen oder auf einen fahrbaren Unterdau gesetzte Form mit einer directen Fenerung oder sonstigen Heizvorrichtung erwärmen zu können. Dadurch wird jede Nebenarbeit, welche sonst das Anwärmen von Formen verursacht, vermieden. Die Formen werden entweder gleich auf der Gießstelle vorgewärmt, oder vorgewärmt auf



die Gießstelle gesahren. Bei Formen mit großem Umfange macht man den Kern hohl und schneidet soviel Masse aus der in Fig. 58 dargestellten Grundplatte s heraus, daß die Höhlung des Kernes a ganz frei wird. Die Grundplatte kann aus einem Stück oder aus zwei Theilen hergestellt werden. Sobald der Kern nach unten zurückgezogen oder nach oben geschoben werden soll, erhält die


Grundplatte für den Durchgang des Kernes ein entsprechend großes Loch. Die mit Glasmasse voll gegossene Form kann anstatt mit einer Druckplatte mit einer Walze abgeglichen werden. Bei der Verwendung einer Walze wird die äußere Formwand nur so hoch hergestellt, daß dieselbe mit der äußeren Bodensläche des herzustellenden Glaskörpers absichneidet.

Eine auf einen seststehenden Unterbau gestellte Form mit directer Feuerung zum Anwärmen zeigt Fig. 59. Eine Zunge v theilt den Kern a in zwei Feuerzüge, in welchen die Feuergase in der mit Pfeilen bezeichneten Richtung von der Feuerung x durch den Kern nach dem Abzugscanal w ziehen, wobei sie den Kern durchwärmen; durch die Wärmesleitung und Wärmestrahlung wird auch die äußere Form berwärmt. Die Kohlen werden durch die Feuerthüre k auf den Rost n gebracht, unter welchem sich der Aschaum d befindet.

Soll die äußere Form mit den Feuergasen in Berührung gebracht werden, so wird die Form etwas angehoben, damit unten ein genügend weiter Schliß entsteht,
durch welchen die Feuergase ziehen. Man kann die Form
auch mit einem Mantel umhüllen und die Führung der
Feuergase nach der Gestalt und Größe der Form einrichten.
Nach dem Abheben der Druckplatte e wird die nach Fig. 59
aufgestellte Form mit flüssigem Glas ansgefüllt und die
Druckplatte wieder aufgebracht, mittelst welcher der gegossene
Glaskörper seine Endsorm bekommt. Nach diesem wird die
Form mit dem gegossenenen Glaskörper von dem Kern gehoben und ein sahrbarer Tisch unter die gehobene Form
geschoben, welche dann geöffnet und der gesormte Glaskörper
freigelegt wird.


Bum heben ber außeren Form mit bem Glasförper werben Bugftabe mit hafen unter bie Form und unter

ben Glastörper geschoben, bie mit bem Retten- ober Geilgug verbunden find. Dieje Borrichtung hat aber ben Rachtheil, daß nad bem Unheben der Form der Glasförver erft bann aus ber Form genommen werben fann, wenn bie auf ben untergeichobenen Dijch gesette Form von neuem A gefaßt und weiter in die Bobe gezogen wird. Bei aufflapp= baren oder gerlegbaren Formen bie Bugftabe bas fönnen Deffnen ber Form hindern. Mit der Anwendung einer zweiten Auflagerplatte, die mit ber Form verbunden und hochgezogen wird, fann bie Form nach dem Abkuppeln der Platte weiter hochgezogen werden, wobei die Form ben Glasförver, auf ber Blatte . liegend, auf dem untergescho= benen Tifch gurückläßt. Diese Anordnung ift in Fig. 60 bar-




gestellt, wobei der äußere Formtheil b mit dem Glaskörper von dem Kern abgehoben ist. Die mithochgezogene Platte s wird nach dem Aufsetzen der Form auf den untergeschobenen Tisch durch Zuruckschlagen ber Verbindungskeile abgekuppelt. Die Plattes ist mit Winkelplatten h mit der äußeren Form verbunden. Der äußere Formtheil b wird mit der Hebesvorrichtung an den Ohren q gesaßt und gehoben. Bei langen Formen werden die Feuergase, wie Fig. 61 zeigt, in der Längsrichtung durch den hohlen Kern geführt.

Mit ber in Fig. 60 bargestellten Form können hohe Hohlglaskörper in jeder Gestalt, wie zum Beispiel mit freis-



förmigen und edigen Querschnitten, auch mit glatten, gemusterten, gerieften und gerippten Flächen hergestellt werben,
während nach der Art von Formen, wie in Fig. 61 dargestellt, Rinnen, Krippen, Tröge, Badegesäße, Särge u. s. w.,
hergestellt werden fönnen. Man beabsichtigt mit dieser Vorrichtung die größten Gegenstände und auch Glassärge bis
zu den größten Abmessungen herzustellen. Werden einzelne Hohlglaskörper zusammengesetzt, so können auch große Denkmäler, wie zum Beispiel Obelisken, vollständig aus Glas
ausgeführt werden. Die Postamente werden entweder mit

Hohlglassteinen ober mit Platten verblendet. Hohlglassteine und Glasplatten in jeder Form werden nach dem Picksichen Patent auf einem geeigneten Herd gegossen und gespreßt. Wie Fig. 62 zeigt, kann die mit Glas gefüllte Form mit einer Walze z abgeglichen werden. Die Form wird von der Fenerung x vorgewärmt, wobei die Fenergase in der mit Pseilen bezeichneten Richtung unter der Form a nach hinten in den Ausgangscanal wziehen. Nach dem Abwalzen



wird der Rahmen c abgehoben und die geformte Glasplatte abgenommen; man kann auch zu gleicher Zeit mehrere Glasplatten oder Glassteine gießen und pressen. Wenn die Form mit einer Walze abgeglichen wird, so erhält die Grundplatte a die Eintheilung der Größen durch eingesetzte Rippen oder Zwischenwände, während bei der Verwendung einer Druckplatte die Rippen oder Zwischenwände für die Theilung der Glasplatten oder Glassteine an der Druckplatte angebracht werden. Sollen gerippte Glasplatten oder gelochte Glassteine hergestellt werden, so werden die Eins


brude entweder auf ber Grundplatte a beim Gießen ober beim Aufbruden mit ber Druckplatte bergeftellt.

Wie schon erwähnt, fann die Form auch mit fonftigen Beigvorrichtungen, wie jum Beifpiel mit Dampf, Beigmaffer ober Beifluft, erwärmt werden. Diese Ginrichtung wird nöthigenfalls auch jum Rühlen ber Form gebraucht, ju welchem Zwecke ber Sohlraum mit faltem Baffer ober mit Luft gefüllt wird. Das Waffer ober bie Luft wird an ber Stelle ber Feuerung eingebrudt und auf ber anderen Seite jum Abfluß gebracht. Bei ber Bermendung von Baffer fann die Form mit einem hochstehenden Drudbehälter verbunden werden. Wird die Form in schneller Folge gum Biefen von Glastörpern benutt, jo wird die Form nur für ben erften Bug vorgewarmt, ba biefelbe mit bem öfteren Einguß von heißem Glas fo hoch erhitt wird, daß diefelbe gefühlt werben muß. Bei ber Borrichtung mit birecter Feuerung fann nach luftbichter Berichließung ber Afchethure und nach Befestigung eines Rohres an ber Feuerthure Luft jum Rühlen eingeblasen werden. Wenn am Abfluß ein Regulirschieber angebracht wird, jo wird bas Rühlen ber Form unter Luftdruck ausgeführt. Mit ber Anordnung von mehreren parallel liegenden Röhren ober eines Raftens unterhalb der Form fann jowohl eine directe Feuerung jum Erwärmen der Form, wie auch Drudwaffer jum Rühlen benutt werden. Wird ber außere Formtheil nicht genügend von der freien Luft abgefühlt, jo wird berfelbe mit einem Wafferstrahl benett und gefühlt. Ginfacher wird das Rühlen der äußeren Form durch Gintauchen derfelben in einen fahrbaren Bafferbehälter. Bevor die hochgezogene äußere Form ausgesett wird, wird dieselbe in einen untergeschobenen Wasserbehälter getaucht, wozu man die Form

mittelst ber Hebevorrichtung in den Wasserbehälter sentt und herauszieht.


Die Feuerung kann auch auf einen Wagen gemauert werden, wie Fig. 63 und 64 zeigt, oder in dem hohlen Kern a angebracht werden. Die Feuergase ziehen in derselben Weise wie bei den vorhergehenden Darftellungen von





bem Fenerungsrost n durch ben hohlen Kern a nach dem Abzugscanal oder Abzugsrohr w. In Fig. 63 ziehen die Fenergase in einem verschiebbaren Rohr in der punktirten Richtung in den Abzugscanal, während in Fig. 64 die Fenergase in einem horizontal angeschlossenen Rohr nach hinten abgeführt werden. Der hohle Kern wird unten so viel als nothwendig geschlossen, man kann daher leicht ein Rohr anschließen, durch welches zum Zwecke des Ersen


wärmens Dampf und zum Rühlen Druckwasser eingeführt und in einem anderen angeschlossenn Rohr abgeführt werben



kann. Das Zuführungsrohr wird mit einem Abzweigrohr versehen, so daß man durch Deffnen eines Bentils nach Bedarf Dampf oder Druckwasser zuführen kann.

Die in Fig. 63 und 64 bargeftellte Borrichtung bient noch bagu, um ben Rern a nach bem Gingiegen bes Glafes bon unten gegen bie eingegoffene Glasmaffe bruden gu tonnen, um baburch alle ju erzeugenden Bergierungen vollftändig auszuformen. Rach Rig. 63 wird ber hohle Rern a mit zwei Bahnftangen s und nach Fig. 64 mit einer Bahnftange s bewegt. Die Rahnftangen werben von einer ober von zwei Wellen h mit Bahnrabern z gehalten und burch eine Bewegung bes Bebels v gehoben ober gefentt. Bei ber Anordnung von zwei Bellen wird bie Bahnftange auf zwei Seiten von einem Bahnrad gefaßt und somit zwischen zwei Rahnradern auf- und abwarts bewegt. Der Undruck bes Rernes gegen die eingegoffene Blasmaffe fann auch mittelft jeder anderen geeigneten Borrichtung ausgeführt werden. Dit bem Unbruden bes Rernes fann man bas eingegoffene Glas in dunnwandige Rorper formen. Beim Bufammenpreffen der beiden Formtheile wird die überschüffige Blasmaffe durch die an der Dructplatte e beftehenden Fugen jum Entweichen gebracht. Die Drudplatte c fann auch jum Breffen als Deckel in ber Beife angeordnet werden, baf berfelbe beim Riederlaffen mit einem Druchebel r, welcher durch einen an dem Deckel befestigten Ring m geschoben wird, niedergezogen werden fann. In Fig. 64 ift ber Deckel jum Auf- und Buflappen brehbar an ber äußeren Form befestigt. Dieje Borrichtung hat auch ben Bortheil, bag ber Rern fofort nach bem Musformen bes Glastörpers zurückgezogen werden fann, wodurch jeder Schwindungs: brud aufgehoben wirb.

Um den geformten Glaskörper nicht vom Wagen heben zu dürfen, wird der Kern nach unten herausgezogen und der äußere Formtheil abgehoben, wonach der freigelegte Glakförper auf bem Wagen, auf welchem berselbe geformt worden ist, in den Kühlofen gefahren werden kann. Bei der in Fig. 65 dargestellten Anordnung wird der Kern mit hydraulisch bewegtem Druckstempel angehoben, angebrückt




und gesenkt. Beim Eingießen bes flüssigen Glases kann man ben Kern etwas tiefer stellen, um bas Glas besser in großer Menge einfüllen und vertheilen zu können. Nach dem Einfüllen bes Glases wird ber Deckel c aufgebracht und bes sestigt und ber Kolben a durch den Druckstempel p nach oben gedrückt, wodurch der Glaskörper gesormt wird. Nach

bem Ausformen des Glasförpers wird ber Drudftempel p mit bem Rern a bis in den Umfreis ber punftirten Linie gesenkt und der obere Formtheil b mit einer Hebevorrichtung abgehoben, wonach ber Glasförper frei auf bem Bagen liegt und fo in ben Rühlofen gefahren werden fann. Sobald auch ber Glasforper von bem Bagen entfernt ift, wird ber Bagen wieber an bie Biefftelle gurudgefahren, die gehobene Form auf ben Wagen geftellt und ber Rern a gehoben, wonach das Giegen und Preffen bes nächften Glasförpers erfolgt; in dieser Beise wird ber Betrieb fort= gefett. Bum Beben erhalt der obere Formtheil Ringe angegoffen. Der Druckstempel wird, wie bekannt, in einem Druckenlinder d auf= und abwärts bewegt. Der Dampf jum Erwärmen ber Form, wie auch bas Druckwaffer gum Rublen wird in ber mit Bfeil bezeichneten Richtung burch bie Form geführt, wozu an beiden Seiten ber Form Röhren angeordnet werden. Das Senten bes Rernes wird burch ben Abfluß des Waffers aus dem Druckenlinder durch Deffnen eines Bentils bewirft, mahrend bas Beben bes Rernes burch Ginpumpen von Baffer in den Druckenlinder ausgeführt wird. Damit ber Dampf zum Beizen und bas Baffer jum Ruhlen ber Form die Band bes Rernes möglichst gut berührt, wird noch ein Sohlförper x in ben Rern gefett. Mit ber gefennzeichneten Form fann ein halbkugelformiger Glastorper ober ein langer Bacttrog u. dgl. m. mit halbfreisförmigem Querschnitt hergeftellt werden. Es fonnen auch andere Geftalten von Formen und auch andere geeignete Borrichtungen jum Beben und Genfen des Kernes zur Anwendung gebracht werden. Nach ber Geftalt ber Form muß auch bie Grube gum Berfenten bes Rernes eingerichtet werben. Wenn nach den örtlichen Berhältnissen eine Bersenkungsgrube nicht angebracht werden kann, so muß das Geleis entsprechend hoch, und zwar so hoch über die Hüttensohle gelegt werden, daß der Wagen ohne Anstoß über den gesenkten Kern geschoben werden kann.

Nach diefer Art können auch Glasröhren gegoffen und gepreßt werden, alfo auch röhrenartige Sohlglasförper, Die man fich verschieden gestaltet benten tann. Wenn 3. B. die in Fig. 65 bargeftellte Form etwas höher bergeftellt wird, fo wird ein Gefag mit freisformigem Boben und hohen Banden erzeugt, wobei ber Rolben in ber bezeichneten Größe nur etwas mehr nach oben geschoben werben barf. Dennoch fonnen auch verschieden andere Querichnittsformen mit hoben Banben geformt werben. Bei ber weiter in Fig. 66 bargeftellten patentirten Borrichtung wird ber Rern gezogen, ber aber auch geschoben werben fann. Befindet fich ber Rern a in feiner tiefften Stellung, wie Fig. 66 zeigt, fo wird die fluffige Glasmaffe oben in die Form b gegoffen und nach diesem die Druckplatte c an der Zugftange z niedergeschoben. Nach diesem wird ber Rern hochgezogen, wobei die auf der eingegoffenen Blasmaffe liegende Druckplatte c bie Blasmaffe an die Seitenwände ber Form brudt, die durch ben Rern zu einer Röhre ausgezogen wird. Da fich die Druckplatte e beim Sochziehen des Rernes mit ber Abnahme ber Glasmaffe auf ben Rern jeuft, jo liegt biefelbe beim Austritt aus ber Form auf bem Kern, wie in Fig. 67 zu erseben ift. Rach bem Bochgiehen bes Rernes mit ber Dructplatte e wird bie geformte Glasröhre s aus ber Form genommen und in ben Ruhlofen gelegt. Um unteren Rande ber Form wird ein Ginschnitt hergestellt, um ber eingefüllten Glasmaffe beim Sochziehen bes Rernes einen Unhalt zu geben. Diefer Ginschnitt tann

gleichzeitig jum Unformen eines Flansches benutt werben. Soll die Glasröhre an diefer Stelle weber einen Flansch,




noch einen Reifen oder Kranz angeformt erhalten, so muß dieser Theil abgesprengt werden.

Wenn die Form mit directer Feuerung erwärmt wird, fo wird mit bem Sochziehen bes Rernes a ein Schieber t von der Seite eingeschoben, um das Sochziehen der Feuergafe zu vermeiben. Wird ber Rern mit Dampf erwärmt und mit Drudwaffer gefühlt, fo wird bas Bu- und Abflußrohr an ber unteren Seite bes Rernes befestigt. Die Dructplatte ift genügend ftart und ichmer und tann beim Bochziehen noch mit mechanischen Mitteln angedrückt werden. Ift die an die Bugftange z lofe angeschobene Druchplatte febr ichmer, fo tann biefelbe an Geil- ober Rettenzugen hangend in die Form gesenkt werden. Nach dem Sochziehen wird ber Rern und die Drudplatte angehängt, und fobald bie Form wieder zusammengestellt worden ift, wird ber Rern in feine tieffte Stellung gurudgeführt, bann Blas eingefüllt, Die Dructplatte gesenkt und jum Musformen ber nächften Glasröhre wieder gehoben. Bevor ber Rern feine tieffte Stellung erreicht, wird ber Schieber t herausgezogen. Die Glasröhren fonnen mit ftarten und dunnen Banben ausgeführt werden. Damit das überflüffige Glas nicht über die Form hinausgeschoben wird, wird die Form etwas höher als erforderlich hergeftellt; die Röhre wird bann gerade und gleich geschnitten.

Nach dem Appert'schen Versahren (D. R. P. Nr. 53121), mit welchem ebenso alle Gegenstände aus Glas, wie die verschiedenen Arten Röhren, Cylinder u. s. w. hergestellt werden können, wird eine an beiden Seiten offene oder geschlossene Form verwendet, in welche der Formkern nach dem Eingießen des slüssigen Glases von unten nach oben eingeschoben wird. Fig. 68 zeigt eine solche Form mit einem eingeschobenen, nach oben conisch verlausenden Kern. Um die fertiggestellte Glasröhre s leicht aus der Form a heraus-

nehmen zu können, wird die Form aus mehreren, durch Charniere verbundenen und der Länge nach auseinandernehmbaren Theilen zusammengesetzt. Die einzelnen Theile
werden durch Schrauben oder bewegliche Ringe fest zusammengehalten und die Wände der Form mit einer kaften-



artigen Umhüllung b umgeben, mittelft welcher man nach Belieben dieselben erhitzen oder abkühlen kann. Die Länge ber Form richtet sich nach der Länge der zu gießenden Glasröhre. Unten beim Ginschub des Kernes k wird die Preßform durch einen Ansat c verschlossen; ein solcher Ansat kann auch am oberen Rande angebracht werden, wenn


die Röhre eine vollständig abgeglichene Geftalt erhalten foll. Diefe Unfage bienen zugleich als Führung fur ben Rern. Bei fehr langen Formen werben in Abständen ringförmige Ruthen in die Wandungen eingeschnitten, welche bagu beftimmt find, das Glas mahrend bes Formens zurudzuhalten, damit dasselbe nicht von bem Rern mit fortgezogen werben fann. Die in die Form eingeschnittenen Ruthen tonnen aber auch eine andere und beliebige Form haben. Die mit Glas ausgefüllten Ruthen bilden an der äußeren Fläche der Glasröhren Erhöhungen, die als Zierat angesehen werden fonnen. Die Form wird fentrecht in ber Nahe bes Giegofens in foldger Tiefe unter bem Fußboden aufgestellt, daß bas flüssige Blas mit Leichtigkeit von oben eingegoffen werben fann. Die Form wird an einem Geftell befestigt, um ein bequemes Deffnen und Schliegen berfelben zu erreichen. Der Rern ift um die oben hervorragende Spite langer als die Form. Die spipe Form des Kernes erleichtert ben Durchgang burch bas fluffige Blas und treibt basfelbe leichter seitwärts an die Formwände. In Fig. 68 hat ber untere Theil bes Rernes benfelben Durchmeffer wie oben, mährend ber untere Kerntheil in Fig. 69 fcmächer wie ber obere ift und eine Schubstange bilbet, bie unterhalb ber Form in Lager geführt wird. Der untere Rerntheil ober bie Schubftange wird mit einer Betriebsmaschine verbunden.

Nachdem die Form geschlossen und der Kern mit der Spiße an dem unteren Ende der Form seine tiefste Stellung erhalten hat, wird das flüssige Glas in genügender Menge von oben eingegossen, wonach der Kern in der Form in die Höhe geschoben wird, welcher die Glasmasse vor sich hinschiebt und gegen die Wandung der Form preßt. Die gesertigte Glasröhre wird dann mittelst einer vorher er-

wärmten Bange aus ber geöffneten Form genommen und in ben Rühlofen ober in ein Bartebad gebracht, je nachbem gefühlte ober gehärtete Röhren bergeftellt werben follen. Werben bie Röhren nicht besonbers lang, fo fann ber Rern nach Fig. 68 etwas schwachconisch gestaltet werden. Bei langen Röhren wird ber Rern, um Sprünge ober Bruche in bem unteren, zuerft ausgeformten und abgefühlten Robrtheil zu vermeiben, aus zwei Theilen hergeftellt, welche je aus einem Ende herausgezogen werben fonnen. Der in Ria. 69 bargeftellte Rern k zeigt in biefem Falle bie Salfte Des Rernes. Diefer Rerntheil tann, wenn berfelbe oben angetommen und bas fluffige Glas beseitigt worden ift, mit einer Greifflaue ichnell von oben entfernt werden, mahrend ber untere Theil von unten aus der Form gezogen wird. Das Formverfahren für die Berftellung von an beiden Enden offenen Röhren fann auch für an einem Ende geichloffene Begenftande von beliebiger Lange und Beite Un= wendung finden.

Die Anordnung eines solchen Versahrens ist in Fig. 70 dargestellt. Nachdem das Glas in die Form a eingegossen worden ist, wird dieselbe durch einen Deckel h in der Gestalt des Bodens des herzustellenden Glaskörpers sest versichlossen. Das eingegossene Glas wird dann beim Hochsichieben des Kernes k gegen den Deckel gepreßt. In dem Deckel sind Luftlöcher o für den Austritt der Luft angebracht, in welchen auch die überschüssige Glasmasse in eine bestimmte Form gepreßt werden kann, die dann an der äußeren Bodenssäche als Ansähe hervortreten. Das Auseinsandernehmen der Form geschieht nach Abnahme des Deckels und nach dem Zurückziehen des Kernes, also ganz in derselben Weise, wie bei den vorher beschriebenen Vorrichtungen.


Wenn die eingegossene Glasmasse nicht genug drückt, um das Ausfüllen und Formen des Gegenstandes sicher zu stellen, so kann, nachdem das Glas in die Form gegossen ist, auf die Oberfläche des Glases eine Metallscheibe mit



genügendem Spielraum aufgelegt werben. Diese Metallsicheibe wird beim Hochschieben bes Kolbens mit der Glassmasse in die Höhe gedrückt und schließlich mit dem flüssigen Glase, welches sich bei einer an einem Ende geschlossenen Form an den Deckel legt bei offener Form ausgestoßen. Im ersteren Falle muß diese Platte oder Scheibe in einen

Spihbogen auslaufen, im letzteren eine parallelepipebische Form haben und an der unteren Seite die Matrize des Bodens für den zu formenden Glaskörper darstellen. Diese Platte kann außerdem, wenn es nothwendig ist, mit Luftlöchern versehen werden, welche denen des Deckels entsprechen; dieselbe kann auch den Deckel, gegen welchen der Boden des zu formenden Gegenstandes gedrückt wird, vollständig ersehen. In diesem Falle halt man, da die Form

oben offen ist, die aufsteigende Platte mittelst Riegel, die in der Länge des zu formenden Glastörpers in entsprechender Höhe ans gebracht sind, an. Der Kern muß also das flüssige Glas sest gegen den Boden der Platte drücken und sormen. Die schwere Metallplatte kann auch durch eine andere, leichtere ersetzt werden, deren Bewegung man mittelst einer Spiralseder s, wie Kig. 71 zeigt, reguliren kann.




Bei bieser Darstellung ist die Metallscheibe mit c und die eingegossene Glasmasse mit g bezeichnet. Der in dieser Form gebildete Glaskörper erhält die Gestalt von dem in Fig. 72 dargestellten Verticalschnitt.

Bei ber Herstellung von Glaskörpern mit biden Bandungen von beispielsweise 20—30 mm kann die Form mit einer genau abgedrehten und an der Oberfläche polirten Balze abgeglichen werden; man kann also den Boden eines Gefäßes mit der Balze ausformen. Es verbleibt beim Pressen und Balzen in der Regel ein bünner Grat an der Kante der Endform, welcher nach Fertigstellung der


Form abgeschnitten wird, welcher aber auch durch Abschrägen ber Formtanten nach der außeren Seite vollständig beseitigt werden tann; in biefem Falle brudt bie rollende Balge mit ihrer Oberfläche auf die schneideartigen Ranten ber Form, wodurch bas überschüffige Blas, welches oben über die Form geschoben wird, abgeschnitten wird. Die Oberfläche der Balze tann gerade genommen, oder nach innen ober außen leicht gefrümmt und mit vertieften ober erhabenen Muftern verfehen werben. Nachbem ber Rolben an ben oberen Rand ber Form bis auf die Starte des Bodens eines Gefäßes angefommen ift, wird bie an ber Seite ber Form lagernde Balge über bie Form gerollt und bamit ber Glaskörper fertiggestellt. Das Appert'iche Berfahren, nach welchem die Fabrifation von großen Glasröhren und Glasgefäßen betrieben wird, ift bereits ichon in allen Theilen ausprobirt.

Auch die in Fig. 73 und 74 dargestellte Lindnersiche Glastresse dient zur Herstellung hoher Glastästen. Fig. 73 zeigt die Form auseinandergezogen und Fig. 74 in der Stellung, in welcher der Glastörper fertiggepreßt worden ist. Bei dieser Presse ist ein hohler Kern a mit einem aus- und abwärts bewegdaren Stempel dangeordnet, über welchen eine Form e gestülpt wird, in welcher beim Ubwärtsbewegen derselben der Glastörper geformt wird. Beim Formen eines Glastörpers wird das in den hohlen Kern a gegossene Glas d mit dem Stempel d nach oben und über den Rand des Kernes geschoben, dringt durch das eigene Gewicht zwischen der äußeren Form und dem Kerne herab und wird schließlich durch den Andruck des Kolbens an die überstülpte, nach unten sich bewegende Form gepreßt. Der Kolben d wird an einer Stange e und

bie Form an einer Stange f geführt. Das heben und Senken ber Form c, wie auch die Bewegung bes Stempels b



kann auf verschiedene Art ausgeführt werden. Die Führungsstangen e und f werden mittelst an dem Gestell g angebrachten Lagern gehalten. Sobald das Glas in den hohsen Kern gegoffen worden ift, wird die Form c bis an den oberen Rand des Kernes niedergelaffen und mit bem Hochschieben



bes Kernes die Form weiter bis in die tiefste Stellung gesenkt; bei der Herstellung von dicken Gefäßwänden kann die Form c gleich nach dem Füllen des Kernes mit geschmolzenem Glase in die tiefste Stellung gesenkt werden.


Die Herstellung großer Glastafeln durch Gießen und Walzen.

Bei bem Berfahren gur Berftellung von Glastafeln burch Giegen und Walzen wird gewöhnlich bas geschmolzene Glas auf einen Gieß= ober Walgtisch gegoffen und mit einer barauf hinrollenden Balge in eine bunne Glastafel geformt. Rach einem Berfahren bes Ameritaners Beafe werben Glastafeln ober Scheiben baburch hergeftellt, bak ein Taucherfolben in einem mit geschmolzenem Glafe ge= füllten Befag in aufrechter Stellung fich auf= und nieberbewegt. Beim Sochziehen nimmt ber Rolben eine Schicht von fluffigem Glafe mit, die in ber hochften Stellung bes Rolbens von diefem abgelöft und alsbann ausgeglüht wird. Diejes Berfahren ift burch eine Berbefferung (D. R. B. Dr. 68317) leiftungefähiger gemacht worden, fo bag ber Taucherkolben auch beim Senken desfelben Glasschichten mit fortnimmt. Die von bem Taucherfolben mit fortge= zogenen Glasschichten werden, ehe fie feste Formen annehmen, zwischen Walzen geführt, zwischen welchen diefelben in beftimmt ftarte Glastafeln gewalzt werben. Mit ben Balgen tann auch das heiße Blas abgeschreckt und in die herzuftellenden Glastafeln Riffeln ober andere Figuren eingebrudt werben. Fig. 75 und 76 zeigen im Berticalichnitt Die Borrichtung gur Ausführung biefes Berfahrens.

Der in dem mit geschmolzenem Glase gefüllten Behälter c senkrecht auf= und abwärts bewegliche Kolben z ist an beiben Seiten mit Führungsleisten a versehen, welche in Führungsnuthen gleiten, welch lettere an dem Gestell,

Begel. Die Berftellung großer Glasforper.


auf welchem der Behälter c liegt, angebracht sind. Das Heben und Senken des Kolbens kann auf verschiedene Art durch geeignete Borrichtungen ausgeführt werden. Bei der Anwendung von Wasserdruck zum Heben des Kolbens wird von einem Hochbehälter ein Wasserrohr abwärts geführt, welches unten mit dem hohsen Kolben verbunden wird.



Der Wasserbruck muß allerdings nach der Größe des Kolbens und der zu formenden Glastafeln bestimmt werden. Die Berbindung des Kolbens mit dem Wasserduckrohr wird durch geeignete Stopfbüchsen verdichtet. Die Zu= und Absführung des Wassers und die Geschwindigkeit der Bewegung des Kolbens wird durch ein Ventil regulirt. Die Bewegung des Kolbens mittelst Wasserduckes hat den Vortheil, daß der Kolben beständig gekühlt wird, wozu bei anderen Vors

richtungen noch die Einrichtung für die Zu= und Abführung von Kühlwaffer nothwendig wird. Das geschmolzene Glas wird aus den Tiegeln f in den Behälter e gegossen. Die





Tiegel sind in dem Schmelzraum g neben dem Behälter aufgestellt; das geschmolzene Glas fann aber auch aus anderen Schmelzgefäßen oder Schmelzöfen in den Behälter gebracht werden. Im letteren Falle wird ber Behälter frei

aufgestellt. Der Schmelzraum wird an den Seiten des Behälters mit einer Deffnung hergestellt, welche nur während des Leerens der Tiegel geöffnet wird, sonst durch seuerseste Steine h geschlossen bleibt.

Der Boden bes Behälters wird durch Rlappen i gebildet, welche durch Begengewichte n an ben Rolben gedrückt werben. Die Schalen ber Rlappen befteben aus Gifen und werden mit feuerfestem Material ausgefüllt. Diefelben bruden mit einer icharfen Rante gegen ben Rolben. Das in ben Behälter gegoffene Blas wird auf eine beftimmte Temperatur abgefühlt, damit dasselbe die erforderliche Dicfflufsigkeit erhalt. Dieser Fluffigkeitszustand richtet fich nach ber gewünschten Glasftarte. Daber wird der Rolben burch Baffer und von der umgebenden Luft entsprechend gefühlt. Die unterhalb der Rlappen befindlichen Balgen k find vendelartig mittelft Gelentstäben am Bapfen aufgehangt, beren Mittellinie porzugsweise in ber Mittelebene bes Rolbens liegt oder boch fo nabe berfelben, daß die Balgen fich drückend an ben Rolben anlegen. Die Balgen tonnen je nach Erforderniß auch verstellbar angeordnet werden, so daß man ben Walzendruck auf die ausgezogene Glasicheibe verringern ober verftarten fann. Um die Berichiebung ber Balgen in der Längsrichtung zu verhindern, werden diejelben an beiden Enden mit Flanschen I verseben, welche an den Ranten des Rolbens gleiten. Die Flanichen haben auch noch ben Zweck, die Glastafeln feitlich zu führen. Um bie ausgewalzten Glastafeln von dem Rolben abzugieben, werden an beiden Seiten bes Weftelles Bolgftabe angebracht, bie amischen Rolben und Glastafeln zu liegen tommen.

Bei diesem Verfahren wird zunächst der Kolben, dessen obere Kante schwach muldenartig ausgehöhlt ift, so tief ge-

fentt, daß er vollständig in bem geschmolzenen Glafe ver= ichwindet. Alsbann wird ber Rolben wieder gehoben, mobei fich auf ber mulbenförmigen Rante besfelben Blas anfest, welches mitgeführt wird. Daber bilbet fich an beiden Seiten bes Rolbens mahrend bes Sochsteigens eine Glasschicht. beren Dide von bem Buftanbe bes Glafes und von ber Rühlung bes Rolbens abhängt. Bat ber Rolben die Bobe erreicht, welche ber Lange ber gu formenden Glastafel ent= fpricht, fo fann berfelbe jum Abichneiben ber anhangenben Glasmaffe angehalten ober auf eine bestimmte Lange mit großer Geschwindigfeit in die Bobe geschoben werden, bamit bas unten noch anhängende fluffige Glas von ber geformten Tafel abreift. Nachbem bie geformten Glastafeln von dem hochgeschobenen Rolben abgenommen worden find, wird ber Rolben abwarts bewegt. Bahrend des Berabgiehens bes Rolbens werden die Rlappen i etwas von dem Rolben abgezogen, mas mit einer beliebigen und geeigneten Borrichtung hergestellt wird, mit welcher die Glasbice gur Bilbung ber nach unten auszuformenben Glastafeln beftimmt und regulirt werben fann. Beim Niebergang bes Rolbens wird die Glastafel burch die Balgen k auf die bestimmte Dicke ausgewalzt, mittelft welcher Die Oberfläche ber Glastafeln rauh, gerippt oder fonftwie verziert hergeftellt wirb.

Man kann auch oberhalb des Behälters Walzen anordnen und mit diesen die geformten Glastafeln auswalzen, wie auch Berzierungen an den Glastafeln anbringen. Die fertig geformten Glastafeln müffen möglichst schnell von dem Kolben abgenommen werden, um eine gleichmäßige Kühlung derselben zu erzielen. Zu diesem Zwecke werden die eingeschobenen Holzstäde verwendet.

Die Glasbehälter o können auch mit einstellbaren Deckeln m versehen werden, um die Wärme in der gesichmolzenen Masse zurück zu halten, so daß auch auf diese Weise die eingegossene Glasmasse auf den erforderlichen Flüssigkeitszustand gebracht werden kann. Auf diesen Deckeln können Schneibebleche o angeordnet werden, mittelst welcher die Glastaseln von dem mitgezogenen Glase abgetrennt werden. Die Behälter werden nicht zu groß genommen, da es jedenfalls rationeller ist, nach jedem Abzuge oder wenigstens nach einigen Abzügen von neuem gesschmolzene Glasmasse einzufüllen.


Nach diesem Verfahren wird die Herstellung von Glastaseln beschleunigt. Bei jeder Auswärtsbewegung des Kolbens werden zwei Scheiben und bei der darauffolgenden Abwärtsbewegung ebenso zwei Scheiben hergestellt. Die unten ausgesormten Scheiben werden durch Andrücken der Klappen von der nachziehenden Glasmasse abgeschnitten. Von den Seitenkanten des Kolbens wird das anhastende flüssige Glas während dessen Bewegung durch angebrachte Schaberbleche abgestreift.

Anftatt Wasserbruck zum Bewegen bes Kolbens zu benuten, kann auch Dampf auf dieselbe Beise verwendet
werden. Mit der Benutung von Druckwasser wird eine
gleichzeitige Kühlung und mit der Berwendung von Dampf
eine gleichzeitige Erwärmung des Kolbens herbeigeführt.
In manchen Fällen wird man zugleich Dampf und Wasser
mit Vortheil gebrauchen. Da der Kolben beim beständigen
Durchstreisen durch die glühende Glasmasse sehr schnell erhitzt, so wird beim ununterbrochenen Betrieb die Kühlung
mittelst Wasser nothwendig, die sich als wirksam gegen das
Unhasten von flüssigem Glase erwiesen hat. Wenn nicht

Dampf zum Erwärmen bes Kolbens vorhanden ift, so muß der Betrieb des Kolbens so bemessen werden, daß derselbe nicht zu sehr abkühlt. Zur Zuleitung des Dampses kann dieselbe Rohrleitung benutt werden, die für den Wasserbruck gebraucht wird. Der Zu= und Abssuß von Wasser und Dampf kann auf die gewöhnliche Weise durch Ansichlüsse hergestellt werden. Fig. 76 zeigt die Obersläche einer geformten und gewalzten Glastafel w. Die Größe des Kolbens wird nach der Größe der herzustellenden Glastaseln bestimmt.


Das Auswalzen eines endlofen Glasbandes wird nach dem Bickard'schen Berfahren (D. R. B. Nr. 42036 vom 10. Januar 1887 ab), wie in Fig. 77 und 78 veran= schaulicht, mit der Anordnung der Walzen in einem Biertel= freisbogen und daran anhängenden Walzenfläche ausgeführt. Das für einen continuirlichen Beirieb bestimmte Shitem gur Berftellung von Glastafeln befteht in feinen Grundzugen in der Berbindung einer aus einem Fordertifch hergestellten Ausglüh= und Rühlftrecker mit einem Balgapparat, welcher bas aus einem Glasbehälter beftandig abfließende Glas aufnimmt und basselbe in Form eines endlosen Streifens von beliebiger Dicke und Breite auf die Rühlstrecke befördert, in welcher sich das Glas durch feine eigene Site bis zur vollständigen Erfaltung ausglüht, fo baß ber Glasftreifen am Ende ber Rühlftrede in Tafeln von beliebiger Große zerichnitten werden fann. Bei diesem Spftem verandert fich die fonft übliche Arbeitsweise ba= burch, daß das zu einem endlosen Streifen ausgewalzte Blas nicht wie gewöhnlich nach bem Formen erft erkaltet und nachher in einen Rühlofen gebracht wird, sondern nach dem Auswalzen in der mitgeführten Temperatur ausglüht und allmählich erkaltet. Die in Fig. 77 und 78 bargestellte Anordnung der Borrichtung im Längsschnitt kann zusammengeschoben gedacht werden, da man die Anzahl der Walzen
je nach dem Gebrauch für die Herstellung von starken oder
dünnen Glastafeln verändern kann.

Der mit der aus Walzen gebildeten Rühlstrecke a zu verbindende Walzapparat b, welcher in dem dargeftellten



Ausführungsbeispiel durch die aus einem Wannenosen o fließende Glasmasse beschickt wird, soll dem praktischen Zweck in zusriedenstellender Weise entsprechen. Ueber dem Walzapparat ist ein trichtersörmiger Behälter zum Füllen mit Glas angebracht. Der Walzapparat mit Behälter ist, um die Wärme zum Formen des Glases besser zu halten, mit einem isolirenden Mantel umgeben. Der untere Theil des Mantels bildet das Gestell, in welchen die Walzen n und Führungsrollen m gelagert werden. In dem Aussschrungs-

beispiel nach Fig. 77 ist oberhalb von sechs Paaren Führungsrollen ein Walzenpaar angeordnet. Die Walzen n sind von größerem Durchmesser als die Führungsrollen m, die parallel in horizontaler Lage angeordnet werden. Die Führungsrollen sind von gleich großem Durchmesser. Wie in Fig. 77 zu ersehen ist, sind die Führungsrollen in einem Viertelkreisbogen angeordnet. Zwischen den Walzen wird das Glas zu einem bandartigen Streisen s ausgewalzt, welcher zwischen den Führungsrollen fortbewegt wird.



Die an Stahlwellen befestigten Walzen sind hohl, um dieselben je nach Ersordernis mit Wasser oder Luft fühlen zu können. Die Berbindung der Walze mit dem Wasserbruckrohr wird durch eine Stopfbüchse hergestellt. Die Walzen sind verstellbar eingerichtet, damit die Glasskärke mit Leichtigkeit regulirt werden kann. Auf diese Weise werden auch die Führungsrollen gebraucht und mit Wassergefühlt.

Der Trichter hat einen trapezförmigen Querschnitt, welcher in der Länge der Walzen angebracht wird und auf den Rippen des Mantels sitzt, um diesen nach der Absuntung erneuern zu können, ohne daß dadurch die anderen Theile eine Beränderung erhalten. Die Oberflächen der Walzen und der Führungsrollen werden sein glatt herges

stellt, damit ber Glasstreifen an beiden Seiten eine gut polirte Rlache erhalt.

Wird der in Fig. 77 und 78 dargestellte Apparat fortwährend mit slüssigem Glase beschickt und mit der ersforderlichen Geschwindigkeit in Umtried gesetzt, so wird das Glasband in der Dicke des Abstandes der Walzen hergestellt, welches mit dem Befördern von einer Führungsrolle zur anderen immer consistenter wird und schließlich über die Kühlwalzen auf einen großen Tisch e geschoben wird.

Die hinter bem in einen Viertelfreisbogen angebrachte Kühlftrecke ift mit einer überwölbten isolirenden Wandung in passender Höhe und Breite umgeben, damit das Glas die Wärme lange genug zum Ausglühen beibehält; wodurch auch die Länge der Kühlstrecke bestimmt wird. In der Um-wandung der Kühlstrecke werden in Abständen mit Schieber verschließbare Schaulöcher angebracht, um den Vorgang der Kühlung des Glases beobachten zu können.

Die Rühlstrecke besteht aus einem aus einer Reihe parallel nebeneinander gelegter und polirter Rollen hergestellten Tisch. Die Rollen werden entweder in der Umwandung oder in einem besonderen Gestell gelagert. Die Rollen sind am Ansfange möglichst eng zusammengelegt; dieselben erhalten aber in dem Verhältniß zum Erfalten des Glases größere Abstände. Der aus Rollen gebildete Tisch liegt nach dem Ende zu in einer Reigung, durch welche das Vorschieben des Glasstreisens erleichtert werden soll.


Beim Durchgang des Glases durch den im Viertelstreisbogen angelegten Walzapparat wird dasselbe noch nicht steif und so kann dasselbe auch auf dem folgenden Rollstisch nicht geradlinig bewegt werden, so daß dasselbe die Krümmungen der Rollen annehmen kann. Zum Gerades

richten des vorgeschobenen, noch weichen Glasstreisens werden oberhalb des Glasstreisens Richtwalzen t von größerem Durchmesser als die unteren Tischrollen angebracht, die durch einen Antried in Umtrieb gesett werden; man kann nach Bedarf mehrere Richtwalzen anwenden, nur muß dabei die letzte Richtwalze an der Stelle liegen, wo das Glasnoch diegbar ist. Hinter den Richtwalzen wird der Glasstreisen über eine oder mehrere Zugwalzen wird der Glasstreisen über eine oder mehrere Zugwalzen h geführt, die ebenso einen größeren Durchmesser als die Tischrollen haben und in der gleichen Höhe der Tischrolle liegen. Die Zugwalzen erhalten eine Umhüllung von Kautschuft oder von anderem ähnlichen Material, welches dem Glase einen gewissen Zug durch den Andruck giebt, um dadurch den Glassstreisen durch die ganze Borrichtung zu ziehen. Die Zugwalzen können mit Riemen r in Umtrieb gesett werden.

Wenn die Oberstächen des Glasstreisens durch etwaige Rauheit der Walzen und Rollen nicht gut genug geglättet und polirt erscheinen, so können noch Politurwalzen in der verschiedensten Anordnung oberhalb und unterhalb des Glasstreisens zur Anwendung gebracht werden. Die Polir-vorrichtung braucht nicht in dem Raume der Ausglühoder Kühlstrecke angebracht werden, dieselbe kann auch hinter derselben und noch vor dem Schneidetisch, welcher sahrbar eingerichtet sein kann, angeordnet werden. Es können überhaupt alle Theile der Vorrichtung je nach Erforderniß praktische Abänderungen erhalten, ohne daß dadurch die Grundzüge des Versahrens verändert werden.

Das Umkippen von mit flüssigem Glase gefüllten Schmelztiegeln in Schmelzösen zum Zwecke ber Herstellung von Glastafeln wird beim Pease'sichen Versahren in Schmelzsösen mit Zwischenboden, auf welchem die Tiegel in Reihen


angeordnet sind, ausgeführt. Eine Deffnung in bem Zwischenboben gestattet bas Durchgießen des Glases auf einen unten befindlichen fahrbaren Gußtisch. Diese Deffnung kann mit Platten abgedocht werden, die in diesem Falle, ohne den Betrieb zu stören, nur während des Gießens offen steht. Das Kippen der einzelnen Tiegel im Schmelzsofen kann durch geeignete Borrichtungen von außen aus-



geführt werben, während zum Füllen der Tiegel mit Schmelzmasse Thüren in der Umfassungsmauer des Ofens angebracht werden. Bon dieser Anordnung zeigt Fig. 79 den Längsschnitt, Fig. 80 den Querschnitt, Fig. 81 einen Schmelztiegel und Fig. 82 die Darstellung des Berschlusses der Oeffnung im Ofenboden. Im Innern des Ofens stehen die Schmelztiegel a von angemessener Größe in zwei Reihen längs den Seitenmauern des Osens, und zwar derart, daß die im Boden befindliche Oessenung b zwischen beiden Tiegelreihen


liegt. Oberhalb der Tiegel sind die Seitenwände des Ofens mit Deffnungen c versehen, durch welche das Schmelzgut zum Füllen der Tiegel eingebracht wird, und durch welche die Tiegel gekippt werden können. Diese Deffnungen werden beim Nichtgebrauch durch geeignete Klappen oder sonst übsliche Verschlüsse verschlossen. Die im Boden besindliche Deffnung b ist in der Mitte und in der Längsrichtung

Fig. 80.



bes Djens angebracht. Die Ausgusse ber Tiegel stehen dieser Deffnung zugekehrt, so baß nur ein einsaches Kippen in der aus Fig. 80 ersichtlichen Beise genügt, um den Inhalt durch die Deffnung b auf den Gußtisch gießen zu können. Diese Deffnung kann mit Chamotteplatten abgebeckt oder mit Thüren oder Klappen, wie in Fig. 82 dargestellt, geschlossen werden. Die Abdeckplatten werden von der äußeren Seite des Dsens mittelst Stangen verschoben. Der Zwischensboden ist aus Chamotte hergestellt. Die Bodenkanten sind

auf beiden Seiten etwas abgeschrägt, um baneben gegossens Glas nach der Deffnung zu leiten, sowie für den Ausguß den Tiegeln eine größere Neigung geben zu können. Wie in Fig. 82 ersichtlich, kann der Boden auf eine eiserne Unterlagsplatte gelegt und die Deffnung im Boden mit durch Gegengewichte d andrückbaren Klappen e verschlossen werden. Die Gegengewichte d sind so schwer herzustellen, daß die Klappen auch dann noch geschlossen gehalten werden, wenn zum Beispiel beim Bruch eines Schwelztiegels die



flüssige Glasmasse die Klappen belastet. Zum Deffnen des Bodens werden die Gegengewichte mit dem Seil f zurückgezogen und solange sestgehalten, bis der Verschluß wieder hergestellt werden soll. Die Klappen sind aus Eisen hergestellt und, damit die Dsengluth nicht auf das Eisen wirkt, mit Chamottesteinen besetzt. Anstatt zwei Klappen kann auch nur eine Klappe angeordnet werden. Man wird aber stets zwei Klappen vorziehen, da man bei dieser Anordnung den Gußtisch näher an den Zwischenboden bringen kann. Für einen ununterbrochenen Betrieb wird es rathsam, für jedes Tiegelpaar eine Klappe herzustellen, so daß nur der Theil des Bodens geöffnet wird, wo die Tiegel entleert werden

follen; dadurch wird die Abkühlung des Ofenraumes während des Gießens weniger bemerkbar.

Die Dfenfohle ruht auf Unterzügen, Die nöthigenfalls burch Saulen unterftutt werden fonnen. In ben unter ber Dfenfohle hergeftellten Zwischenraum wird ein fahrbarer Gustifc auf Schienen eingeschoben. Dberhalb bes Tifches ift bie Balge i angeordnet, mit welcher bas Glas bis gur bestimmten Dide ausgewalzt werben tann. Die an bem Guftifch angebrachten Seitenranber und Führungsschienen, auf welchen die Balge bewegt wird, werden in ber fonft üblichen Beife ausgeführt. An ben Stirnfeiten bes Tifches find Erhöhungen angebracht, durch welche die Walze nach Beendigung des Balgens hochgeführt werden fann, um Die fertig gewalzte Glastafel unter ber hochgestellten Balge herausziehen zu konnen, die bann auf einer geeigneten Borrichtung in ben Rühlofen befordert wird; die gefertigte Glastafel fann aber auch auf bem fahrbaren Guftifch nach bem Rühlofen gefahren werben.

An beiden Enden des Gußtisches sind Wellen I quer über dem Tisch angebracht, die Kettenräder m tragen, und die mit der Handkurbel n in Umdrehung gesetzt werden, wodurch die Kette o bewegt und somit die Walze i hinund hergezogen werden kann. An den Lagern der Walze sind Schutwangen p befestigt, die mit ihrer unteren Kante auf dem Gußtisch entlang führen und das flüssige Glashindern, vor der Walze über die Seitenränder des Tisches zu fließen.

Mit dieser Anordnung kann also die Walze vorund rückwärts gezogen werden, ohne daß es nöthig wird, ben Gußtisch aus dem Ofenraum zu ziehen oder außer dem Kettenantrieb noch andere Hilfsmittel anzuwenden. Man kann anstatt zwei Tiegelreihen auch nur eine anordnen. Zwei Tiegelreihen sind jedenfalls aus praktischen Gründen vortheilhafter als eine. Die Anordnung der Tiegel wird nach der Größe des Betriebes und nach diesem die Feuerung bestimmt. Die Tiegel können die sonst übliche Form erhalten, jedoch eignet sich die in Fig. 81 dargestellte Form für diesen Zweck besonders gut. Durch die Abrundung des Bodens und den oberen Ausschnitt für den Ausguß kann der Tiegel mit Leichtigkeit gekippt und entsleert werden. Die gerade Fläche des Bodens ist nur so groß, daß der Tiegel noch sicher stehen kann. Wenn man dieser Tiegelsorm den Vorzug geben könnte, so ist man doch nicht beschränkt, andere Formen anzuwenden. Bei der Wahl der Tiegelsorm kommt es hauptsächlich darauf an, daß sich die Tiegel seicht sippen sassen.

Mit Diefem Berfahren ift ber Bortheil verbunden, daß mährend des Giegens ein Temperaturwechsel nicht in bem Mage ftattfinden tann, als wie bei bem Biegen außerhalb des Dfens. Die Tiegel bleiben also mahrend bes Biegens im Dfen, aus welchem bas Glas unmittelbar auf ben Gießtisch fließt, und ba es nur burch eine Deffnung fließt, beren Umfafjungsmande auf bie Ofentemperatur erhitt find, fo fann bas ausgegoffene Glas bis auf ben Bieftisch eine Temperaturabnahme nicht erleiben, in Folge beffen der Buß gleichmäßig und mit größerer Sicherheit ausgeführt werden fann, als es beim Transportiren ber Schmelztiegel aus dem Dfen der Fall ift. Da die Schmelztiegel nicht mehr aus bem Ofen genommen werden, jo wird die Dauerhaftigfeit berfelben fehr erhöht. Man fann gur Erzeugung von farbigem Glas einzelne Tiegel mit farbigem Schmelzgut füllen. Dadurch wird es ermöglicht, auch mit biefem Berfahren Glastafeln von mehreren Farben ober Farbensmischungen herzustellen. Die Schmelztiegel können nöthigensfalls auch verbeckt zur Anwendung gebracht werden. Zum Hins und Herbewegen der Walze bringt man an beiden Seiten der Walze Schutzwangen pan, die auch durch Quersstäbe verbunden und auf dem Tisch lose vor der Walze hergeschoben werden.

Man tann wohl beim Balgen von Glastafeln auf einer Seite möglichst glatte Flachen berftellen, Die beim nachherigen Schleifen und Boliren nicht besonders ftart angegriffen ju merben brauchen, aber ba fehr häufig auf bem Gußtifch ichnell raube Flachen entstehen, Die beim einseitigen Walzen des Glases zu Tafeln nicht geglättet, sondern abgedrudt werden, wodurch beim nachherigen Schleifen und Poliren von ber geformten Glastafel mehr Maffe abgearbeitet werden muß, als bei Glastafeln mit möglichft glatten Oberflächen, fo wird 3. B. nach einem Berfahren von Bonta das Blas auf dem Guftisch auf beiden Seiten gewalzt, um damit raube und ungleiche Flächen auf ben geformten Glastafeln zu beseitigen, fo bag alfo bas Poliren von Fenfter= und Spiegelscheiben wesentlich ein= facher wird. Das Boliren von Glastafeln wird burch bas glatte Auswalzen ber Glastafeln auf beiben Seiten beshalb einfacher, weil die Tafeln in einer viel fürzeren Zeit blant hergeftellt werben fonnen.

Beim Pickard'schen Verfahren wird die geformte Glastasel zwischen den Walzen fortbewegt, während bei dem Bonta'schen Versahren die Glastasel auf einem Gußtisch ausgewalzt wird, die nach dem Auswalzen auf der einen Seite gewendet und dann auf der anderen Seite gewalzt wird. Um die auf dem Gußtisch ausgewalzte Glastasel wenden zu können, wird eine zweite Walzplatte aufgelegt, so daß die Glastafel zwischen zwei Tischplatten liegend umsgedreht wird. Dann wird die oben liegende Platte abgenommen und die andere Seite der Glastafel gewalzt. Allerdings muß das Wenden des Walztisches mit der Glastafel sehr schnell ausgeführt werden, da sonst die ausgewalzte Glastafel zu sehr abkühlt, wonach ein weiteres Walzen unmöglich und zwecklos wird. Damit man die Glastafel schnell wenden kann, wird die Walze von einem Ende des Tisches zum anderen bewegt und nach dem Wenden zurückgeführt.


Mit ber Miller'ichen Maschine gum Walzen von Glas foll das Gießen des Glases und das Wenden des Tisches in ber fürzesten Beit ausgeführt werden; Die Glasplatten jollen auf einem Wege burch die Majchine auf beiben Seiten gewalzt werden. Dabei foll hauptfächlich noch ber Bortheil hervortreten, daß beibe Seiten ber Glasplatte beim Balgen nacheinander verschiedenen Druckstärken unterworfen werden fonnen, wobei das Ummenden ber herzustellenden Blatte burch einfache und sicher functionirende mechanische Vorrichtungen ausgeführt wirb. Die Glasplatte wird mährend bes Umwendens durch felbstthätige Borrichtungen gehalten und nach dem Umwenden freigegeben. Die gefertigte Glasplatte fann auf einer beliebigen Seite aus ber Maschine gezogen und von biefer in ben Rühlofen befordert werden. Bei diefer Mafchine wird ein Cylinder angeordnet, welcher die beiden Gieftische aufnimmt von benen einer über und gegenüber bem anderen liegt, bie auf beweglichen Stuten ruben. Im Cylinder tommen bie Gießtische höchstens 50 mm auseinander. Sobald ber Gießtisch mit der Gießplatte in ben Cylinder geschoben

worden ist, wird der Cylinder im Halbfreis gedreht, wobei die verschiedenen Mechanismen in Thätigkeit treten und mittelst eines Hebels der obere Gießtisch sich auf die auf dem unteren Gießtisch liegende Glasplatte senkt, wonach also die Glasplatte zwischen beiden Gießtischen eingeklemmt wird und nach der Umdrehung die untere Seite derselben oben liegt, die sodann unter die Walzen geführt wird. Zum Erwärmen der Walzen und Gießtische wird eine Reihe Gasbrenner angeordnet.

Bevor mit dem Walzen begonnen wird, wird ein Gießtisch in den Chlinder geschoben und nach diesem der Chlinder gedreht, während der zweite Gußtisch auf eine Plattsorm gesetht und das geschmolzene Glas aufgegossen ershält. Nach diesem wird das Näderwerf in Umtried gesetht und der Gießtisch mit der Glasmasse unter der Walze deswegt und so die Glasmasse in die Tafelsorm gepreßt. Bei der weiteren Bewegung des Näderwerfes gelangt der Gießtisch unter eine Walze mit stärkerem Drucke, um denselben dadurch in den Chlinder zu befördern, also soweit, daß er unter den vorher eingeschobenen Gußtisch zu liegen kommt. Sodald die halbe Umdrehung des Chlinders sast beendet ist, bewegen sich die Gießtische voneinander und geben dadurch die Glasplatte frei.


Wie aus vorstehenden Darstellungen ersichtlich, ist das Walzen von Taselglas auf beiden Seiten vortheilhaft. Bei der Verwendung eines Gießtisches wird zum Walzen von Glastaseln auf beiden Seiten und zur Herstellung von Glastaseln mit Zierat das Wenden des Gieße oder Walztisches nothwendig. Eine andere Vorrichtung zum Wenden des Gießtisches und zum Walzen von Glastaseln ist in Fig. 83, 84 und 85 dargestellt. Sobald das geschmolzene Glas auf

ben in Fig. 83 bargestellten Gießtisch a gegossen worden ist, wird dasselbe mit ber Walze b zu einer Tafel c gestormt. Nach dem Auswalzen der Glastafel wird die Walze auf Führungsschienen seitwärts geschoben und der Gießtisch umgewendet, wobei berselbe innerhalb der punktirten Kreisslinie bewegt wird und die Lage, wie in Fig. 84 bargestellt,




erhält. Bevor man ben Gießtisch umwendet, wird eine Walzplatte d auf die vorgewalzte Glastafel c geschoben und mit Klammern e o. dgl. m. an dem Gießtisch seste gehalten. Nach dem Umwenden des Gießtisches wird ein Wagen f untergeschoben und die Stührollen g mit dem Hebel h an die Walzplatte d gedrückt, wonach die Klammern abgenommen und wie Fig. 85 zeigt, die Walzplatte d auf

ben Stührollen g auf den Wagen f gesenkt wird. Dann wird der Wagen unter die seitwärts liegenden Führungssschienen einer zweiten Walze gezogen und dann auf der anderen Seite abgewalzt. Die sertig gestellte Tasel wird dann mit diesem Wagen in den Kühlofen gebracht. Während des Walzens wird der in Fig. 83 dargestellte Gießtisch an beiden Enden mit eingeschobenen Stühen zwischen Gießtisch und Gestell k sestlgehalten oder auf andere Weise sestle



Der Gießtisch wird an einer Achse m mit zwei Drehzapfen n befestigt, die in dem Gestell k gelagert ist. Die Lager sind so weit auseinander gestellt, daß der Gießtisch der Länge nach dazwischen gedreht werden kann. Beim Senken der Walzplatte d auf den Wagen f werden die Enden der Hebel h auswärts bewegt, wobei sich die Rollen g drehen und dadurch die Walzplatte, ohne eine seitliche Verschiedung zu erhalten, auf den Wagen legen. Die Hebel h können so lang sein, daß das Senken der Walzplatte mit der darauf liegenden Glastafel mit Leichtigkeit ausgesführt werden kann. Wie in Fig. 85 zu ersehen ist, sind an

jeder Seite zwei Stützrollen g angeordnet; man kann aber auch je nach Bedarf mehrere Stützrollen verwenden und diese an jeder Seite mit einem Hebel h bewegen, wozu die Stützrollen und Hebel in dem Drehpunkte an einer Welle befestigt werden. Das Herablassen der Walzplatte mit Glastasel auf den Wagen läßt sich auch mit nur einem Hebel ausstühren. Der Gießtisch kann in jeder gewünschten Länge und Breite hergestellt werden.



Wird nur ein Wagen zum Abnehmen der Walsplatte mit Glastafel verwendet, so muß man mit dem Auswalzen einer neuen Glastafel auf dem Gießtisch solange warten, bis die fertige Glastafel von der Walzplatte abgenommen worden ist; und wenn die Glastafel mit diesem Wagen nach dem Kühlosen gefahren wird, solange, bis der Wagen wieder an seine Stelle zurückgefahren worden ist, weil die Walzplatte von dem Wagen auf die gewalzte Glastafel zum Umwenden des Gießtisches geschoben werden muß. Die Walzplatte wird durch die Hebel mit Stütrollen gehoben

und auf den Stützrollen hinüber auf den Gießtisch gerollt. Bei großen Platten werden noch an den Stirnseiten des Gießtisches Rollen aufgelegt, damit die vordere Kante der Platte beim Fortrollen nicht auf dem Gießtisch schleisen kann. Diese Rollen sind an einer Stange besestisch, die ein Mann auflegt und führt. Damit die Rollen die Platte richtig und ohne Stoß auf den Gießtisch auflegen, so werden an den Stirnseiten des Gießtisches Lausschienen mit einer Neigung nach der Kante angebracht, auf welchen die Rollen gleiten und die Platte nach und nach tieser tragen, bis dieselbe ausliegt, ohne daß die Rollen eingeklemmt werden.


Die Platte d ift auf beiben Seiten glatt, bamit biefelbe auf beiden Seiten gebraucht werden tann. Wenn bie Blatte nur auf einer Seite glatt ift, fo muß biefelbe jedesmal vor bem Auflegen auf den Gießtisch gewendet werden, was nach dem Abnehmen ber fertigen Glastafel vorgenommen wird. Bu biefem Zwecke hangt man biefelbe einseitig an eine Bebevorrichtung, hebt biese in die verticale Lage, wonach biefe nach bem Borfchieben bes Bagens wieber auf ben Wagen gelegt wirb. Auf Diefe Beife läßt fich bas Umwenden der Platte schnell und leicht ausführen. Wenn die Glastafel auf einer Seite mit Zierath hergestellt wird, fo wird ber Zierath auf bem Gießtisch eingewalzt; bie Blatte d tann baber auf beiben Seiten glatt fein, was alfo ein Umwenden vor dem Auflegen auf ben Bießtifch nicht nöthig macht. Wird bie Glastafel mit Zierath verseben, so unterbleibt bas nachherige Walzen auf ber Balgplatte d. Man befördert fonach die gefertigte Blastafel nach bem Wenden bes Gießtisches und Abnehmen ber felben auf dem Wagen nach dem Rühlofen.

Soll die Glastafel auf beiben Seiten mit Rierath, wie jum Beispiel mit Riffeln, versehen werben, so wird bie in Fig. 83 bargeftellte Balge b mit Riffeln verfeben. Man fann die Riffeln auf der Glastafel quer oder ber Länge nach anbringen. Werben bie Riffeln ber Lange nach in bie Glastafel gewalzt, fo erhalt die Balge eine mit Ringen besette Umfangefläche und, zur Berftellung ber Riffeln quer über bie Glastafel, die Gindrucke ber Lange nach eingeformt. Auf diese Weise können auch verschiedene andere Mufter eingewalzt werben. Damit beim Auswalzen von querliegenden Riffeln die Gindrucke ber Balge, mit benen ber Bieftafel übereinstimmen, muß bie Balge vor bem Gieftisch berart aufgestellt werden, daß biefelbe beim Bufammentreffen mit bem Giegtisch bas Mufter in ber geordneten Beife ausprägt. Gine einmalige richtige Ginftellung ber Balge genügt für die folgende Berftellung von gemufterten Glastafeln.

Die Walze kann in zwei Führungsftangen gelagert werden, die das Umwenden des Gießtisches nicht hindern; man kann die Walze hin- und herbewegen und an einer bestimmten Seite aufangen, die Glastafeln zu walzen.

Die gemusterten Glastafeln lassen sich nicht von dem Gießtisch abschieben und daher mussen dieselben durch einen umwendbaren Gießtisch abgelegt werden. Wenn man nicht für jedes andere Muster einen besonderen Gießtisch herstellen will, so kann die Einrichtung getroffen werden, daß die betreffende gemusterte Platte in den Gießtisch eingesetzt werden kann. Wie in Fig. 86 zu ersehen ist, kann die gemusterte Platte aus mehreren Theilen zusammengesetzt werden; diese Platte besteht aus acht Theilen. Sine derart gemusterte Glastasel wird also auf dem Gießtisch gewalzt und nach


bem Wenden des Tisches abgenommen. Auch die in Fig. 87 bargestellte Form für eine gemusterte Glastafel kann aus mehreren Theilen zusammengesetzt werden. Diese Glastasel hat einen gerauhten Rand und eine Prismenfläche mit in-



einander verschlungenen Ringen, dessen Flächen glatt sind. Man kann auch Blumen und Blätter, wie auch andere Figuren auf der Glastafel zur Darstellung bringen. Die Blumen werden am besten durch gerauhte Flächen hergestellt. Auf diese Weise kann jedenfalls eine große Menge interessanter Muster geschaffen werden.

Die in Fig. 83, 84 und 85 bargestellte Vorrichtung jum Gießen und Walzen von Glastafeln kann für Dampf ober Heißwasserheizung, wie auch jum Rühlen mit Wasser eingerichtet werben. Zu biesem Zwecke werben die Walzen, Gießtische und Walzplatten mit einem Hohlraum hergestellt,

Fig. 87.



durch welchen entweder Dampf oder Wasser geführt wird. Der Dampf oder das Wasser wird bei den Walzen und beim Gießtisch durch einen Drehzapsen zugeführt und durch den anderen abgeführt. Der Gießtisch und die Walzplatten werben mit doppelten Wänden hergestellt und mit Usbest verdichtet. Durch Bentile in den Röhren wird die Zu= und Abseitung regulirt, wodurch also auch die Temperatur ver-

ändert werden kann. Die Verbindung der Drehzapfen und Platten mit dem Zu- und Abflußrohr wird, wie gewöhnlich, durch Stopsbüchsen hergestellt.

Beim Wenden bes Gießtisches wird je nach der Größe bes Tisches an beiden Seiten ein Seil oder eine Kette einsgehakt, die über Rollen führen und mit einer Windetrommel verbunden sind. Sobald das Auswalzen der Glastafel besendet ist, wird der Gießtisch nach einer Seite, an einer Kette hängend, gesenkt und auf der anderen Seite hochsgezogen.

Nach dem Abnehmen der ausgewalzten Glastafel wird der Tisch auf dieselbe Weise in seine Anfangsstellung zurückgeführt

Mit biefer Borrichtung tann auch die ausgewalzte Glastafel noch zwischen zwei Blatten ausgepreßt werben. Man fann bie Glastafel nach bem erften Auswalzen auf bem Gießtisch nach Auflegen einer Platte auf ben Bießtisch ober auch nach bem zweiten Balgen zwischen zwei Blatten mit einem ftarferen Drucke preffen. Rach bem Miller'ichen Berfahren wird die Glasmaffe auf einem Tifch von einer in einem Schlitten gelagerten Balge, welche über die Blasmaffe geführt wird, gleichmäßig auf bem Tifch vertheilt, wonach eine Platte von oben mit größerem Drucke niebergepreßt wird, um die Glasmaffe zu bichten. 3med diefes Berfahrens nebst Borrichtung ift die Berftellung von Glastafeln von großer Glätte, Dichtigfeit und Durchfichtig= feit. Der Upparat gur Ausführung Diefes Berfahrens befteht aus einer fahrbaren Vorrichtung, welche sowohl eine Blättmalze, als auch eine beb= und jentbare Drudmalze befitt.

Man hat auch die Oberflächen an Walzen und Platten, namentlich bei ber Berftellung von Sartglas, mit Bapier befleibet, um die Spiegelglätte ber in erwarmtem Buftanbe erhartenden Glastafeln nicht zu beeinträchtigen; man hat biefe Flächen auch mit Asbestpapier belegt, um barauf bie fertig gewalzten, noch plaftischen Glastafeln nachzupreffen ober nachzumalgen. Rach bem patentirten Sievert'ichen Berfahren mit Ginrichtung gur Berftellung von Glastafeln werben weiche und elaftische Rlachen von mafferburchläffigen Stoffen zum Breffen und Balgen hergeftellt. Es tann 3. B. Solz, Asbeft, Papier o. bal. m. jum Befleiben ber Balgen und Platten Berwendung finden. Diefe Stoffe find in ber Beschaffenheit zu verwenden, bag burch Die Berührung berfelben mit bem heißen Blas eine Bafferverdampfung ermöglicht wird, um ein Bertohlen biefer Stoffe ju verhindern und um den Glastafeln möglichft blanke Klächen zu geben. Dadurch foll aber ber Zweck, möglichft bunne Glastafeln herftellen zu tonnen, erreicht werben. Die Platten und Walzen werden entweder vollständig aus biefen Stoffen, ober aus Metall mit folden Stoffen belegt hergeftellt. Die Blatten und Balgen werden hohl hergeftellt, um bas Baffer von innen nach ber Oberfläche bruden gu tonnen. Wenn bas fluffige Glas zwifchen biefen angefeuch= teten Flächen ausgepreßt ober ausgewalzt wirb, fo entsteht natürlich eine ftarte Dampfentwickelung zwischen Glas- und Bregfläche, wodurch bas Glas nicht anhaften und ber Stoff ber Bregfläche nicht verbrennen fann. Der entstehende Bafferbampf bilbet fonach unter Spannung eine glatte Drudfläche, burch welche bas Blas ein polirtes Aussehen erhalt. Die Faferstoffflachen konnen auch allein gum Glatten von Glastafeln benutt werben; man fann alfo bie Glas= tafeln, wie sonst üblich, zuerst zwischen Metallflächen auß= walzen oder pressen und dann zwischen den Faserstoffflächen glätten und blank machen.

Die Berftellung großer Glaskörper mit Drahteinlage.

Durch Ginformen von Draht, Drahtgeflechten, Metall= ftaben, Streifen, perforirte Bleche u. f. w. wird ben Glastafeln und fonftigen Glasförpern für verschiedene Bermenbungszwede eine größere Festigkeit gegeben. Das fogenannte Drahtglas verwendet man vorzugsweise zur Berftellung von Dberlicht. Rabrits= und Bertftattfeuftern und Fugboden= constructionen. Da sich Glas mit Metall verbindet und somit ein fehr festes Material entsteht, fo find gur Berftellung von Glastorpern mit Metalleinlage mehrere Berfahren und Vorrichtungen befannt geworden. Rach dem Tenner= ichen Berfahren, D. R. B. Nr. 46278, wird gur Berftellung von Platten zunächst soviel Glas in Die Form gegoffen, als zu ber halben Plattenftarte nothig ift. Rach bem Musmalgen ober Preffen ber Glasplatte wird bas Drahtgeflecht ober Metall aufgelegt und mit Glas übergoffen, wonach beide Glasschichten durch Preffen ober Balgen die Metall= einlage einschließen und eine feste Berbindung erhalten; Die Blatten werben nach dem Balgen ober Breffen getempert. Der Draht wird in ausgeglühtem Buftande gur Bermenbung gebracht. Die Metalleinlage fann verschieden geformt

und, wie die Plattenquerschnitte Fig. 88 und 89 zeigen, einfach ober boppelt hergestellt werden.

Eine andere Arbeitsweise zeigt das Sievert'sche Berfahren, D. R. P. Nr. 60560. Um möglichst dünne Glastafeln und andere Glasgegenstände herzustellen, wird eine Form in der Größe der herzustellenden Glastafel verwendet,

Fig. 88.

welche einen gemusterten Boben erhält. Die als Muster hergestellten Bertiefungen können Streifen, Wellungen, Facetten, Augen in den verschiedensten Arten, wie auch alle

Fig. 89.



anderen Formen darstellen. Die oberen Kanten oder Ränder dieser Musterbildung dienen als Auflage für die vom Glas einzuschließende Wetalleinlage. Sobald die Wetalleinlage


Fig. 90.



auf den gemusterten Formboden gelegt ist, wird die stüssige Glasmasse in die Form gegossen, wobei die im Boden bestindlichen Muster oder Vertiesungen ausgefüllt und die Metalleinlage um soviel gehoden wird, daß diese innerhald der Glasmasse zu liegen kommt; nach dem Füllen der Form mit flüssigem Glase wird die Glasmasse mit Metalleinlage gewalzt oder gepreßt und dann abgekühlt. In Fig. 90 ist

ber Querschnitt ber mit Glasmaffe und Metalleinlage ge= füllten Form erkenntlich; Die Metalleinlage ift burch eine punktirte Linie bargeftellt. Die im Boben angebrachten Mufter ober Bertiefungen entsprechen ber herzustellenden Glasftärte.

Die beiden vorstehenden patentirten Verfahren werden von der Actiengesellschaft für Glasinduftrie, vormals Friedr.




Siemens in Dresben gur Berftellung von Drahtglas benutt.

Bei dem Overn= und Bettitichen patentirten Ber= fahren wird das geschmolzene Glas, wie Fig. 91 zeigt, beim Vorwärtsziehen bes Drahtgeflechtes burch die Maschen bes letteren gedrückt und von beiden Seiten burch rotirende Prefimalzen zu einer bestimmt ftarten Glastafel zusammen= geprefit. Bur Ausführung biefes Berfahrens bient bie in

Fig. 91 im Berticalichnitt bargestellte Borrichtung. Das fluffige Bas wird auf ben Tisch a, welcher am beften eine geneigte Lage erhalt, aufgebracht. Beim Bormartsbewegen Des Drahtgeflechtes wird bas Glas zwischen ben verftell= baren Balgen b und e von dem Tifch a auf die unten schräg liegende Blatte d gezogen, von welcher die gefertigte Drabt= glastafel e abgenommen wird. Um bas Drahtgeflecht in der Mitte zwischen beiden Balgen zu führen, find an bem Tisch a mehrere Führungsarme h befestigt, die bis an die Walzen reichen. Durch die Anordnung bes Tisches in ichrager Stellung wird in Verbindung mit ben Balgen ein trichterformiger Raum jum Ginfullen bes fluffigen Bafes gebildet. Da das Drahtgeflecht vor den Balgen in der flüffigen Glasmaffe liegt, fo wird basfelbe vor bem Gebrauche auf die Temperatur des Glases erhipt; ein bejonderes Erglühen des Drahtgeflechtes vor bem Gebrauche ift baber nicht nothwendig. Das Auswalzen von Drahtglas auf biefe Beife tann auch mit einer anderen Borrichtung gur Ausführung gebracht werben.

Beim Auswalzen von Drahtglastafeln wird nach dem Appert'schen patentirten Versahren mit Vorrichtung eine zweisache Glaslage gebildet, die mit Zwischenfügung des Drahtgeslechtes mittelst Walzen zu einer Glastasel geformt wird. Wie in Fig. 92 veranschaulicht, legt sich das Drahtzgeslecht selbstthätig auf die Obersläche der zuerst ausgewalzten Glaslage. Die Dicke der Glaslage wird durch Verstellen der Walzen bestimmt. Das ausgelegte Drahtgeslecht verbindet sich sogleich mit dem Glase unter der ersten Walze und wird gleich hinter der ersten Walze mit der oberen Glasschicht bedeckt, so daß beide Glasschichten unter der zweiten Walze miteinander verschmolzen werden. Mit der

zweiten Walze wird ber Glastafel mit Drahteinlage bie bestimmte Stärke gegeben.



Das Drahtgeslecht, welches die Länge und Breite der herzustellenden Glastafel erhält oder etwas fürzer oder schmäler wird, wird auf der oben angebrachten Walze a Bebel. Die Serstellung großer Glastörper.

befestigt. Bei ber bargeftellten Borrichtung find bie Balgen feft und ber Balgtifch fahrbar angeordnet. Bevor man mit bem Auswalzen einer Glastafel beginnt, wird bas Ende bes Drahtgeflechtes an bem Saten b bes fahrbaren Balgtijches e befestigt. Das geschmolzene Glas d wird auf bem Walztisch e vor die Walzen e und f gebracht. Das Drahtgeflecht wird burch Berftellen ber Balgen genau in Die Mitte ber Glasbicte eingestellt. Un bem Ende bes Balgtisches wird bas an ben Saken b befestigte Drahtgeflecht burch eine Schiene r unterftütt und um die Balge e geführt. Die Entfernung ber Walzen e und f wird fo groß hergeftellt, daß das geschmolzene Glas mit einem Schöpflöffel oder Gießtiegel auf den Balgtisch e gegoffen werden fann. Die Entfernung ber Walgen fann auch burch Berftellen verandert werden; man tann bie Lagerbocke auf ber feitlich befestigten Geftellwand k in der Langsrichtung verichiebbar einrichten. Der Walgtisch e wird auf Schienen h bewegt. Das Berftellen ber Walzen e und f wird burch die an den Lagerboden angebrachten Schrauben m ausgeführt.

Die Walzen e und f werden durch Bahnradgetriebe in Umtrieb gefett. Die Bahnraber werden an beiben Lagerachsen ber Balgen befestigt, die in die auf bem Balgtifch befestigten Bahnschienen eingreifen. Wird ber Balgtisch fortgeschoben, fo werden die Balgen burch die auf bem Balgtijch befestigten Bahnschienen in Umtrieb gesetzt und mit einer folchen Geschwindigkeit gedreht, wie diese zum Auswalzen von Drahtglastafeln nöthig wird. Mit berfelben Beschwindigfeit wird auch bas Drahtgeflecht abgewickelt. Damit bas Drahtgeflecht möglichft gut ausgebreitet und gespannt abgezogen wird, ift eine gerauhte Walze n mit einer Bremse o


angebracht, die das Drahtgeslecht faßt und hält. Die Obersstäche der Walze n ist wie bei einer Kartenwalze beschaffen und in der Gestalt eines Fasses abgedreht; jedenfalls kann das Drahtgeslecht auch noch mit einer anderen Walzensorm gespreizt und vorbereitet werden. Nachdem das geschmolzene Glas auf den Walztisch vor die Walzen gegossen worden ist, wird der Walztisch fortgeschoben, wodurch die Drahtglastasel in der gewünschten Größe sertiggestellt wird.

Bei dieser Vorrichtung kann auch der Walztisch festgestellt und die in einem Gestell gelagerten Balzen auf
dem Walztisch bewegt werden. Damit das flüssige Glas
nicht an den Seiten des Walztisches austreten kann, wird
an beiden Seiten des Walztisches eine Leiste aufgelegt, welche
die Balzen entweder mit der Balzsläche oder mit den
Flanschen berühren; die Wandleisten können bei der Versänderung der Plattenstärke ausgewechselt werden.

Rach bem Muswalzen einer Drahtglastafel wird bas Drahtgeftell entweder mit einer Scheere abgeschnitten, ober es werben bie für eine Drahtglastafel bestimmten Längen bes Drahtgeflechtes mit verbrennbaren Stoffen gufammen= gebunden, welche mit ber Berührung bes gluhenden Glafes verbrennen, wodurch die Drahtgeflechttafeln voneinander getrennt werden. Im letteren Falle fonnen, wenn ber Balgtisch genügend lang ift, mehrere Tafeln hintereinander ausgewalzt werben. Bu bemerten ift noch, bag bie Gießtafel wie auch die Balge f geriffelt ober mit anderen Bergierungen bergeftellt werden tann, wenn bie Dberflächen der Drahtglastafel gemufterte Flächen erhalten follen. Die ausge= malgten Drahtglastafeln werben nach dem Ablojen in ben Blühofen geschoben, wo diefelben wie gewöhnlich ausgeglüht und langfam gefühlt werben.

164 Die Berftellung großer Glasforper mit Drahteinlage.

Nach bem Schuman'schen patentirten Verfahren wird zunächst die Glastasel auf die ersorderliche Stärke ausgewalzt und nach diesem das Drahtgeslecht v. bgl. aufgelegt, welches mit einer gerippten oder mit Vorsprüngen versehenen Walze in die noch weiche Glasmasse eingedrückt wird, wonach die Obersläche der Glastasel mit einer fol-



genden Walze geglättet wird. Mit der gerippten oder mit Borsprüngen versehenen Walze soll das Drahtgeflecht gleich= mäßig tief in die Glastafel eingedrückt werden. Auf diese Weise soll in etwa 25 Secunden eine Glastafel von 3 Meter Länge, 1.2 Meter Breite und 13 mm Dicke tadel= los hergestellt werden können.

Bur Ausführung ber hintereinander folgenden Arbeiten werden sämmtliche Walzen, wie Fig. 93 im Längsschnitt


zeigt, in einem fahrbaren Geftell gelagert, welche zusammen über die Form bewegt werden.

Das fluffige Glas wird vor die Balge a auf ben heizbaren Gießtisch b vertheilt aufgegoffen und bas Drahtgeflecht e wird von oben hinter ber Balge a unter die gerippte oder mit Vorfprungen verfebene Balge d geführt. Sinter ber Balge d ift die Glättwalze e angeordnet. Diese brei Walzen find in dem Geftell f gelagert, welches mittelft einer Rette ober mit einem Seil g beim Auswalzen einer Glastafel in ber bezeichneten Pfeilrichtung gezogen wird; nachbem die geformte Drahtglastafel von bem Tifch b abge= nommen worden ift, wird bas Geftell mit ben Walzen in bie Anfangsftellung gurudgezogen. Die unter bem Tifch b angebrachte Beigvorrichtung tann eine birecte Feuerung ober eine fonftige Unwärmevorrichtung fein, bie auch gum Ruhlen benutt werden tann. Es tonnen an Diefer Borrichtung auch einige Abanderungen getroffen werben, ohne bas Berfahren badurch zu ändern.

Es besteht eine Abanderung in dem Beglaffen ber vorderen Glättmalze, um die Berftellung verhältnigmäßig bunner Glastafeln zu ermöglichen. Gine folche Mafchine ift in Fig. 94 im Längsschnitt bargestellt. Der Balgtisch a ift mit feitlichen Schienen verseben, auf welchen die Walgen b und e bewegt werben. Die Balgen find in bem Geftell d gelagert, die mittelft eines Clektromotors ober auch mit einer anderen Vorrichtung in Umtrieb gesetzt werben. Das Geftell wird mit Gewichten o belaftet, fo bag ber Druck ber Balgen mit dem Auflegen ober Abnehmen von Ge= wichten verändert werden fann. Die vordere Balge b ift mit Rippen versehen, mahrend die Balge c eine glatte Rlache erhalt. Die glatte Balge c ift zu der Rippenwalze b


so eingestellt, daß ihre Oberfläche bem Tisch a etwas näher liegt, als die Innenfläche zwischen ben Rippen ber vorderen Balge, jo daß bie glatte Balge bie in bem Glase erzeugten Rippen niederwalzt und die von ben Rippen ber Rippen= malge erzeugten Bertiefungen ichließt.

Un bem vorberen Ende bes Geftells ift bie Führung h bes Drahtgeflechtes an einem brebbaren Urm befestigt; Die



Führung h fann somit in die mit punktirten Linien bezeichnete Stellung gebracht werben, wenn bie geschmolzene Glasmaffe auf den Tifch gegoffen wird. Bor der Rippenwalze b ift ein Pflug k von bekannter Conftruction auf bem Tisch verschiebbar eingerichtet. Das flüssige Glas wird vor ber Rippenwalze b in ber nöthigen Menge auf ben Tijd zwischen die Seitenwandungen bes Pfluges ausgebreitet. Das Drahtgeflecht wird vor Beginn bes Auswalzens soweit unter die Rippenwalze geschoben, daß basselbe von berfelben erfaßt und in bas geichmolzene Glas eingebrückt werben fann.


Eine andere Anordnung zeigt die in Fig. 95 dargestellte Borrichtung. Bei biefer ift ein Bafferbehalter a zum Rühlen des Glafes gegenüber ber Balge b angebracht; Diefer Behälter fonnte auch mit anderen fühlenden Stoffen



gefüllt werben. Dieje Ginrichtung bezwecht bie burch bas Drahtgeflecht e tretende fluffige Glasmaffe genugend fteif und widerftandsfähig zu machen. Die fdrage Behalterwand fann entweder glatt ober gerippt fein. Bei einer glatten Behälterwand muß ber Abstand bes Behälters von ber Balze fo groß fein, daß die geschmolzene Glasmaffe möglichst leicht burch bas Drahtgeflecht fliegen tann. Das fluffige Glas wird hinter ber Walze auf bie schiefe Fläche bes Behälters gegoffen. Die Balge ift mit bem Behälter verbunden und wird beim Auswalzen von Drahtglastafeln auf bem Tifch d fortgezogen.

Das durch Patent geschützte Tondeur'sche Berfahren mit Einrichtung besteht darin, daß das Drahtgewebe durch geschmolzene Glasmasse gezogen und dann zwischen zwei Balzen hindurchgeführt wird, um Beides zu einer Draht-

Fig. 96.




glastafel zu vereinigen. Die zur Ausführung bes Verfahrens nöthige Vorrichtung besteht, wie Fig. 96 darstellt, in einem Glaswannenosen mit je einem Längsschnitt in zwei gegen- überliegenden Ofenwänden mit Anordnung eines Walzen- paares an der äußeren Seite der Glaswanne. Der Ofen a und die Walzen b besinden sich in einem Raume c. In den Wänden sind horizontale Schlitze d angebracht, die so groß hergestellt werden, um das Drahtgessecht e burchziehen

zu können. Beim Durchziehen bes Drahtgeslechtes burch das im Wannenosen besindliche flüssige Glas wird soviel Glas mit fortgezogen, als zu der Stärke einer Glastafel nöthig ist. Die Drahtgeslechttaseln werden entweder einzeln oder zusammengebunden durch den Osen oder Behälter mit Glasmasse gezogen. Wenn die Drahttaseln einzeln durch den Glasbehälter geführt werden, so wird die obere Walze mit dem Hebel k gehoben und das Drahtgeslecht an eine Stange oder an ein Rohrstück besessigt durch den Osen und zwischen die Walzen gezogen.

Um mit dieser Vorrichtung Drahtglastafeln von verschiedener Dicke herstellen zu können, werden verschieden große Känder oder Reisen um die Enden der Walzen geslegt. Die untere Walze säuft in sestschenden Lagern, während die obere Walze gehoben und gesenkt werden kann. Die Walzen werden mittelst einer Handlurbel in Umtried gesetzt. Nach dem Walzen wird die Drahtglastasel wie geswöhnlich in den Kühlosen befördert.

Auf eine andere Weise bringt die Actiengesellschaft für Glasindustrie vormals Friedrich Siemens in Dresden nach ihrem patentirten Versahren das Drahtgewebe o. dgl. in die auf dem Tisch ausgebreitete Glasmasse. Dabei wird zu geeignetem Zeitpunkte die Untersläche der Druckplatte mit der in die Glasmasse einzuschließenden Metalleinlage in Verbindung gebracht, welche durch magnetische Kraft sestgehalten und ebenso zu geeignetem Zeitpunkte von derselben Kraft freigegeben wird. Zu diesem Zwecke wird die Druckvorrichtung mit Elektromagneten ausgestattet, deren Pole an oder in der Untersläche der Druckplatte liegen, so daß ein großer Kraftkörper oder eine Anzahl einzelner Drahtkörper, welche der Druckplatte dargeboten werden,

von diesen Polen angezogen und gehalten werden, wenn die Magnete durch Schließen des elektrischen Stromes erregt sind. Ist die Druckplatte gesenkt und das Drahtsgeslecht oder die Drahtkörper auf die Glasmasse oder in dieselbe eingedrückt worden, so wird durch Unterbrechung des elektrischen Stromes die Anziehung der Magnete aufsgehoben, wodurch der oder die Drahtkörper freigelassen werden. Soll eine größere Anzahl von Drahtkörpern gleichzeitig und gleichmäßig auf die Glasmasse aufgebracht oder in dieselbe eingedrückt werden, so zeigt sich der Vortheil, daß die Einzelkörper in der nöthigen Gruppirung auf einer



Holzplatte der Drucksläche dargeboten und in dieser Gruppirung von den Magneten festgehalten werden, bis die fraftlos gemachten Magnete, die dann vom Glase in der bestimmten Gruppirung aufgenommenen Drahtkörper freigeben.

Bei diesem Versahren wird die slüssige Glasmasse mit einer oder mit mehreren Walzen auf einem sahrbaren Gießetisch oder in einer auf dem Tische liegenden Form zu einer Tafel ausgewalzt und gleichzeitig während des Auswalzens unter die mit Elektromagneten ausgestattete Druckplatte, wie Fig. 97 zeigt, geschoben. Die Druckplatte e wird mit Stempeln a an einer Vorrichtung zum Heben und Senken der Druckplatte befestigt. In dieser Druckplatte e sind die


Elettromagneten i mit ihren Bolen nach unten angeordnet: k ift ein in ber Leitung fur bie Drahtwickelungen ber Magnete angebrachter Stromunterbrecher, welcher von Sand bethätigt ober mit bem Dechanismus jum Beben und Senten ber Druchplatte verbunden werben fann; es fann Die Ginrichtung getroffen werben, daß ber Stromunterbrecher bei hochstehenbem Drudwert eingeschaltet wird, mahrend

beim Genten ber Druckplatte gu geeignetem Zeitpuntte Die Stromunterbrechung felbstthätig erfolgt. Un ber Drudplatte fann eine beliebige Bahl Drahtgeflechtstücke von verschiedener Große und Form und von verichiebenartigen Dafchen und Berbindungen, entweber einzeln ober zusammen gruppirt, von ber magnetischen Rraft gehalten werden, welche beim Niederführen der Drudplatte in bas untergeschobene Blas gelangen; es tann fomit jebes einzelne Drahtglasftud in feinem Umfange aus ber Drahtglastafel herausgeschnitten

Fig. 98.


werden, ohne daß Draht zerschnitten werden muß. Rach bem Aufbringen bes Drahtgeflechtes auf die Glasfläche ber ausgewalzten Glastafel tann eine zweite Glasichicht aufgewalzt werben.

Die Berftellung von Sohlglasförpern mit Drahteinlage befteht nach bem patentirten Guinard'ichen Berfahren barin, daß die Drahtgeflechteinlage mahrend bes Preffens bes Glafes burch einen eleftrischen Strom erhitt wird. Durch biefe Erhitung bes Draftes wird eine beffere Berbindung des Drahtes mit dem Glase erzielt und jede Abfühlung des Glases beim Eingießen in die Form vermieden. Jeder Drahtgeflechthohlkörper wird zu diesem Zwecke am



oberen Rande und am Boden mit einem fortlaufenden Bindebraht c versehen, um den elektrischen Strom zuführen und ableiten zu können, wie dies in Fig. 98 an einem chlindrischen Drahthohlkörper dargestellt ist. Auf diese Weise wird jeder Hohlglaskörper mit Drahteinlage mit der elektri-

schen Leitung verbunden. Die Drahtförper werden vor dem Einfüllen von Glas in die Form so eingesetzt, daß das Drahtgeslecht beim Einführen des Preßstempels auch an der äußeren Formsläche von Glas eingeschlossen wird; der Preßstempel wird so groß gewählt, daß beim Auspressen eines Hohlglastörpers das Drahtgeslecht in die Mitte der Glaswand zu liegen kommt. Damit der Preßstempel beim



Auspressen von Hohlglaskörpern nicht zu weit eingebrückt wird, wird berselbe mit Stellstiften sestgestellt; der Preßestempel kann aber auch auf dem oberen Rande der Form in der richtigen Stellung gehalten werden. Sonach ist das Auspressen von Hohlglaskörpern mit Drahteinlage gleich der Herstellung von solchen ohne Drahteinlage. In Fig. 99 ist die Form a mit gehobenem Preßstempel d in Verbindung mit dem Stromerzeuger oder mit der Stromquelle d dargestellt. Fig. 100 zeigt die Form a mit eingedrücktem Preßestempel d im Verticalschnitt mit Leitungsdrähten c.

Wenn weber eine Dynamomaschine, noch eine Stromsleitung vorhanden ist, kann das Drahtgeflecht auch auf eine andere Weise erhitzt werden. Das flüssige Glas wird nach dem Erhitzen des Drahtgeflechtes in die Preßform eingegossen und dann mit dem Preßfempel gepreßt, wobei die Glasmasse zum Theil durch die Maschen des Drahtzgeslechtes gedrückt wird. Nach dem Pressen wird der Stempel hochgezogen, die Leitungsdrähte entsernt und der Glaskörper aus der Form genommen, welcher dann wie gewöhnlich gestühlt wird.


Das Kühlen großer Glaskörper.

Das Aufstellen großer Glasförper jum Rühlen in Defen wird erichwert burch bas Gigengewicht und burch die hohe Temperatur der Glastorper. Die großen Glasförper fonnen bemnach nicht wie gewöhnlich an Stabe ober Stangen gespießt in ben Rühlofen gebracht, alfo nicht bicht zusammen und übereinandergesett, auch nicht mit Stangen oder Stäben geschoben ober gezogen werben. Da fich große Glastörper in heißen Defen nur schwer ober gar nicht fortbewegen laffen, fo hat man biefelben an einen paffenden Ort geftellt und mit erhiptem Sande umhüllt und, um die Barme langere Beit zu halten, ben Sand mit Lehm ober Thon, auch mit anderen schlecht wärmeleitenden Materialien umgeben; man hat aber auch bie Glastorper mit paffenden Eisenblechkörpern umhüllt und ben inneren Sohlraum burch Buführung heißer Luft in Röhren erwarmt, wie auch birecte Feuerungen angeordnet. Bum Ermarmen ber einzelnen Rühlräume find auch die Beigplatten mit zwischenliegenden Leitungsbrähten in Frage gezogen worben, boch ericheint bis jest bie Berwendung von Elettricität für biefe 3mede noch zu theuer. Wenn auch große Glasförper zum Rühlen auf einem freien Plat geftellt und mit Blechmanteln, verbandlofen Mauerungen, Lehm ober Thon umhüllt, wie mit beißem Sand, beißer Luft ober mit einer birecten Feuerung erwärmt werben konnen, jo wird man folche Rühlvorrichtungen boch nur für gang besondere Falle anwenden, weil bas Umhullen ber Glasförper und die Berftellung einer Beizvorrichtung, wie das Freilegen ber gefühlten Glastörper burch große Beitauswendung zu umftandlich wird. tommen fonach zwei Anordnungen in Frage, bei welchen die Glastörper von oben eingesett ober auf Rollgestellen eingeschoben werden fonnen. Beide Anordnungen von Ruhlöfen find Canal-Muffelöfen, welche am besten mit schweren und heißen Glastörpern juganglich find.


Die in Muffelöfen eingesetzten Glaskörper werden von den Feuergasen nicht berührt, bleiben deshalb rein und blank, also ganz in dem reinen Zustande, wie dieselben eingesetzt werden. Bei solchen Glaskörpern, bei welchen die directe Berührung mit den Feuergasen, Rauch und Flugsasche nicht nachtheilig ist, können diese Kühlösen als einsache Canalösen hergestellt werden.

Ein einfacher Canalofen, bei welchem die Glaskörper von oben eingesetzt werden, ist in Fig. 101 im Querschnitt dargestellt. Die doppelt aufgelegten Deckplatten a werden an der Stelle abgehoben, an welcher die Glaskörper einzgesetzt werden. Nach dem Einsehen der Glaskörper werden die Deckplatten wieder aufgelegt und somit der Ofen gesichlossen. Man kann auf diese Art den Ofen nach und nach

in seiner ganzen Länge mit Glaskörpern besehen. Die obere Lage von Dechplatten überbeckt die Stoffugen ber unteren Dechplatten. Un beiben Seiten bes Dfens liegen bie Mün=



dungen der in der Ofensohle eingebauten Luftcanäle. Die Luft wird in der Pfeilrichtung durch den Ofenraum geführt.



Die Abzugslöcher können in den Abdeckplatten oder auch oben an den Seiten des Ofens angebracht werden. So lange keine Luft durch die Canäle in den Ofenraum ge-leitet wird, sind dieselben mit conischen Bersatzteinen ge-

ichlossen und nöthigensalls noch mit Thon verschmiert. Wie in einem Theil des Längsschnittes (Fig. 102) zu ersehen ist, werden die in der Osensohle besindlichen Lustcanäle strecken- weise verbunden, so daß man stets die noch warmen Glas- körper einer Osenstrecke, sobald die Kühlzeit beendet ist, mit kalter Lust vollends rasch abkühlen kann.

Bei fürzeren Canalofen fann bie Feuerung an einer Stirnseite angeordnet werben, womit die Feuergase ben Canal in feiner gangen Länge burchziehen. Der Schornftein wird an die andere Seite bes Dfens gesett. Ift ber Canal fehr lang, fo werben zwedmäßig mehrere Feuerungen auf bie Canallange, entweder unter der Dfenfohle, ober an einer Langfeite bes Dfens vertheilt, angeordnet. Die Feuerungen werben nach Bedarf ober mit bem Fortschreiten bes Gin= fegens von Glasförpern der Reihe nach in Betrieb gefett und abgestellt. Die abgestellten Feuerungen werden luftbicht abgeschlossen. Man fann zur Erzeugung ber erforberlichen Temperatur auch transportable Feuerungen, wie auch die Buführung erhitter Luft anordnen. In Fig. 103 ift ber Querschnitt eines Canalmuffelofens bargeftellt. Die Beigung biefes Dfens und bas Ginfegen von Glastörpern von oben fann in berselben Beije ausgeführt werben, wie bei bem einfachen Canalofen. Die Feuergase werden in den seitlich angebrachten Bugen o geführt. Die Stärke ber Muffelmande beträgt gewöhnlich 25-30 mm bei der Berwendung von Thon- ober Chamotteplatten. Da bei diesen Defen auch am Boden Feuerzüge angebracht werden fonnen, jo find folche in Fig. 103 bargeftellt und ebenso mit e bezeichnet.


Das Beförbern der Glaskörper in den Kühlofen nach Fig. 101—103 erfolgt auf Wagen oder mittelst fahrbarer Krahne. Beim Befördern mittelst Wagen werden auf den Seitenmauern Schienen gelegt und barauf bie Wagen langs bes Canales geschoben. Und ba man die schweren und noch heißen Glasförper nicht mit ber Sand bewegen fann, fo werden die Glastorper auf Blatten liegend in den Rühl= ofen gesentt. Um bie Glastörper vom Wagen abheben gu tonnen, werden Wagen mit Geftellen verwendet, an welchen ein Flaschenzug ober Zugrolle befestigt ift. Rach bem Ubheben der Glastoper werden die unter der Platte liegenden

Fig. 103.

Querftabe weggezogen und bann ber gehobene Glasförper zwischen den Wagenbalten in den Dfen gefenkt. Die gefühlten Glasförper werden mit berfelben Borrichtung aus bem Ofen befördert. Bei Berwendung fahrbarer Rrahne werden bie geformten Glastörper von ber Formftelle ge= hoben und über ben Rühlofen gefahren, bann in ben Dfen gesenft; nach bem Rühlen wird ber Blastorper wieder angehängt und aus bem Ofen gezogen.

Die Rühlmuffelöfen, bei welchen die Blastorper auf Rollgestellen eingeführt werden, haben, wie der Querschnitt in Fig. 104 zeigt, an allen Seiten Fenerzüge c. Die Glasförper werben an einer Stirnseite eingeschoben und auf der anderen Seite herausgezogen. Um die Rollgestelle in Führungen bewegen zu können, werden auf die Bodenplatten flache Stäbe gelegt, auf welchen kleine Rollen entweder mit Rillen oder mit Flanschen bewegt werden. Mit diesen Rollen ist ein Lagergestell verbunden, auf welches die Glaskförper gelegt werden. Wenn Rollen mit Rillen verwendet werden,

Fig. 104.



so benutt man zu den Lauf- oder Führungsstäben halbrunde Querschnittsform. Die Stäbe werden an der Stirnseite, wo die Glaskörper eingeschoben werden, mittelst Haken in den Bodenplatten befestigt und an den Stößen miteinander verbunden. Damit sich das so gebildete Geleisgestänge nicht seitwärts verschieben kann, werden die Längsstäbe in bestimmten Abständen durch Querstäbe verbunden; die Querstäbe werden mit wenig Spielraum zwischen den Seitenwänden des Ofens eingelegt; der Spielraum wird nach der Ausdehnung der Stäbe im erhitzten Zustande bemessen. Man kann die Rollgestelle mit einer durchgehenden und seicht kuppelbaren Zugstange fortziehen. Wenn die Rollzgestelle von selbst sortrollen sollen, so muß der Ofencanal mit einer kleinen Neigung angelegt werden. Dabei muß, wenn ein Gestell mit Glaskörper herausgezogen wird, eine Borrichtung vorhanden sein, mittelst welcher die nachrollenzben Wagen vor dem Osenverschluß sestgehalten werden können.

Das fahrbare Gestell kann mit Etagen eingerichtet werden, um mehrere Glaskörper übereinander aufstellen und um den Ofenraum bestens ausfüllen zu können. Dieskann aber nur bei solchen Gegenständen geschehen, die sich übereinander stellen lassen.

Da in der Regel eine Kühlzeit von 48 Stunden ersforderlich ift, so ist die Größe der Defen nach der Größe des Betriebes zu bemessen. Man kann nöthigenfalls mehrere solche Canalösen nebeneinander bauen und dabei die Feuerung unterhalb der Desen in Quercanälen anordnen; auch kaun auf den Canalösen eine sahrbare Feuerung von einer Strecke zur anderen fortbewegt werden. Diese Canalösen können sehr lang, etwa 30 Meter und noch länger, hergestellt werden. Bei sehr großer Länge wird der Schornstein in der Mitte der Dsenlänge aufgebaut, welcher mit der zweiten Dsenhälfte durch Rückanäle verbunden wird.

Schlußwort.

Das Gebiet der Herstellung großer Glasförper hat sich besonders in den letzten zwei Jahrzehnten des XIX. Jahrshunderts, wie im Vorstehenden dargestellt, sehr weit entwickelt, und, wie daraus zu ersehen ist, werden sich noch viele praktische Neuerungen aus der umfangreichen Masse von Versahren und Vorrichtungen herausbilden lassen, um in allen Fällen mit bestem Ersolge arbeiten zu können. Der rege Fortschritt auf diesem Gebiete läßt erkennen, daß dieser Industriezweig im XX. Jahrhundert die weiteste Ausdehnung sinden wird.

Abfühlen ber Glasmaffe

beim Formen 68. Abnehmen des Rohrend-

Abiprengen bes Fang=

ftüctes 4. Abichließung bes Glas: 3ufluffes 73.

itudes 70.

Accumulator 14.

Sach-Register.

Ausichneiben bon Boben

Anhaften des Glafes an die Form 98, 134. Anordnung von Rlam= mern und Reil 102. - — Rühlöfen 175. Anfangen bon Luft 5. Anichlugdnie 20. Uniteden bes Rohrend= ftüdes 4. Anwärmen von Formen 103. Anwendung ber Drude luft 1, 18. - - Geblafemafchine 2. - von Centrifugalfraft 37. - eines Fangftudes 65. Arbeitsbehälter für bie flüffige Glasmaffe 77. Asbeitpadung 62. Aufstellen großer Blasförper zum Rühlen 174.Musdehnen der einge= ipannten Glastafel 83. Ausformen zwischen zwei Drudluftichichten 45. - bon größeren Blas= maifen 95. Ausglüh= und Kühlstrecker 135, Anatleiden bon Formen 102.

Auswalzen eines endlosen Glasbandes 135. - von Drahtglastafeln nach bem Appert'ichen Berfahren 160. Ausweiten bon Glasförpern 55. Backtrog aus Glas 117. Badegefäße 110. Bademanne aus Glas 86. Ballons 38. Befordern der Glastorper in ben Rühlofen 177. Bengin 100. Bewegen Rolbens des mit Dampf 134. Biegen mittelft | Druckluft 83. Birnenförmige Glasfor= per 3. Blafen nach Armstrong — — Owens und Libben - - Wrigt und Macki 57.

58.

Decfert 82.

Blasform 92.

Blechrollen 101.

Biegen

— — — Curtis und

— — Breffen nach Ballon

Madentofh 84.

und Geaver 89.

Canalofen 175, 180.

Canal-Muffelofen 175.

nach

Drahtglas 157. Drahtwindungen 101. Drehen ber Glasmaffe ñ1. Drudenlinder 117. Drudluft 53. Drudluftrohr 5. Druckluftschicht, veränderliche 49. Druckregulator 13. Drudvorrichtung mit Eleftromagneten 169. Drudwaffer gum Rühlen 112. Düse 8, 10. Dnnamomaidine 174. Gindrucken des Brek-- und Ziehen nach Beafe folbens 88.

- von Luft 94.

Ginformen von

Gingeschnittene

122.

6.

u. f. w. 157.

Ginfüllen von Glas in

Ginrichtung gum Blafen

- gur herftellung bon

Glastafeln 156.

die Formen 32.

Centrifugalfraft 53.

- in ber Form 35.

Comprimirte Luft 6.

flächen 156.

Denfmäler 110.

13, 16.

Dampfentwickelung zwi-

Dolton'iches Gefet für die

Drahtgeflechtförper 172.

Mijdung von Bajen

ichen Glas- und Breß-

Cylinder 120.

Draht

Nuthen

Ginidub bes Rernes 121. Ginftichwerkzeng 3.

Glaftifche Formwände 101. - Flächen gum Breffen und Walzen 156. Eleftromagneten 170.

Entleerung ber Form bon Luft 95.

Ermarmen ber Balgen 147.

Erwärmung bon Drud: luft 21.

Fabrits= und Bertftatt= fenfter 157. Fahrbare Form mit Feuerung 113.

Fahrbarer Bieftisch 140. Nahrbarer Unterbau 107. Fangstück 58, 62. Faferftoffflächen 156. Reftstehenber Unterbau

108. Firftbedplatten 81. Flüssigkeitsgrad <u>69.</u>

Form d. Fangstücke 70, 72. Formen gum Breffen 93. - bei Entleerung ber Form von Luft 95.

Formmaterial 100. Füllen der Form 25. Küllrahmen 105. Tugbobenconstructionen

157. Gebläfeform 3.

Gebläsemaschine 1, 6. Gelochte Glasfteine 111. Gerippte ober geriefte

Flächen 87. Gefimsplatten 81. Gießen bes Glases 98.

- und Breffen nach bem Bid'ichen Berfahren 106.

- — nach dem Appert= ichen Berfahren 120.

bem Berfahren bon Peafe 129, 139.

— — — Bickard= ichen Berfahren 135, 145.

- Miller=

fden Berfahren 155. - - - - Bonta:

ichen Berfahren 145. Gießtisch 147.

Glasbehälter 134. Glasblafeapparate 5.

Glaschlinder für Tenfter= u. Spiegelicheiben 11.

Glasgloden 89.

- mit innerer Riffelung 90. Glasflumben 2, 24.

Glasförper mit biden Wänden 125, 128.

— — Detalleinlage 157. @lastafeln mit Zierat

147, 152, 154. Graphitpulver 100.

Größe der Rühlöfen 180.

Salbenlindrifche Pfannen oder Mulden 54. Halbform 54. Salbfreisform 81.

Halbkugelförmige Glocken 54.

Seben v. Formen 30, 109. Beigplatten mit eleftri= fchen Leitungsbrähten

Heizvorrichtungen 112. Herftellung von Cylindern für Blastafeln 2c. 58.

Drahtglas nach bem Overn= u. Bettit= ichen Berfahren 159.

- - Tenner'ichen Berfahren 157.

Giegen von Balgen nach | Berftellung v. Drahtglas bem Siepert= nach ichen Berfahren 158.

- - Appert'ichen Ber= fahren 160.

- Schuman'ichen Berfahren 164.

- Tondeur'ichen Ber= fahren 168.

- ber Uct .- Bef. für Glas-Induftr. vorm. Friedr. Siemens 169.

- Buinard'ichen Berfahren 171.

- Glagröhren und Glastafeln 65, 129, 135, 139.

Sohlglasförbern aus Glastafeln 84.

— — Schraubengewin= ben 23.

Sochziehen b. Fanaftudes mit Glasmaffe 63. Sohe Glasfäften 126. Sohler Rern 113.

Sohlglasförper m. Draht : einlage 172. Sohlalasfteine 111.

Hölzerne Formen 101. Sydraulische Druckfteni= pel 116.

Innenbufe 9.

Kanten der Prismen <u>90.</u> Rolben mit muldenför= miger Rante 133.

Ronifche Form d. Rolbens 80.

Ropfitud des Kolbens 69. Rübel 38. Rühlen großer (Blas=

förper 174. Rühlmuffelöfen 178. Rühlstrede 136.

Rugelförmige Rörper 55. Rugeln 90.

Anppelaläfer 82.

Lichteffect 89. Lichtquellen 89. Lichtstrahlen 89. Lindner'iche Glaspreffe 126. Lufteireulation 3. Rühlen 19. Luftbrud 5. Quitbrudfeffel 6. Luftbrudrohr, zweites 4. - gemeinschaftliches 5. Luftfiffen 52. Luftlöcher für ben Luft= austritt 123.

Metalleinlage 157. Mose 2. Muffelöfen 175. Muffendichtung 40. Munbstück der Flasche 4. Mufterbildung bei Glas= platten mit Detallein= · Iage 158.

Mabeleifen 2.

Obelisten 110. Oberlichtfenfter 157.

Vlatten 105. Bostamente 110. Brismenflächen 90. Brismenfanten 92.

Rahmen 82. Regulirapparate 16. Reguliren ber Luftmenge 10. Rinnen 81, 110.

Rippen 111.

Rippenmalze 165. Röhren 79, 120. Rohr gum Ginblafen von Druckluft 4. Robrendftück 4.

Rotirende Form um eine horizontal liegende Achfe 43.

- Bregwalzen 159. - Tifche 38.

Schwindung.b. Glafes 98. Genten bon Formboden und Formen 30.

- bes Rernes 117, Standbühne 7. Stauchen b. hochgezogenen

. Glasmaffe 63. Stellung ber Form mit b. Boden nach oben 106.

- bes Rolbens 76. Stromleitung 174.

Caucherfolben 129. Temperaturmechiel 144. Tiegelreihen 144. Transportable Teuerung 177. Tröge 110.

Imformen pon Glas= förpern 51. Unterform 94.

Dentil 20. Berfahren gur Berftellung von Hohlförpern und Glastafeln 65. Berichlugvorrichtung 67. Berftellbare Formen 102. 3mifchenwände 111.

Bertheilen ber Glasmaffe in der Form 34. Bermendung bon zwei Drudluftichichten 47. Bergierungen 115, 133. Borform 92. Borformen bon Glas 4. Borgepreßte Sohlglas:

förber 94. Vorrichtung zum Umfor= menv. Glasförpern56.

- gur Ausführung von Glasförpern 65.

- mit einem Rolben 74. - mit zwei Rolben 74.

- mit Bermenbung bon Druckluft 84.

- nach Bid'idem Spftem 106. - mit birecter Fenerung

112. — 3um Giegen und Balgen 154.

Wagen jum Abnehmen ber Balgplatte mit Glastafel 150. Walzapparat 136. Walzen v. Glastafeln 145. Balgmafchine für Drahtglas 165, 167.

- Snftem Miller 146. Bandicheiben 81. Bafferbrud jum Seben des Rolbens 130. Benden des Gieß= ober

Walztisches 147. Berlegen ber Form 102.

Hartlebens Chemisch-technische Chemisch-technische

Die Herstellung

großer

Glaskörper

bis gu ben

neueften Fortschritten.

A.hartleben's Yerlaó, Wien, Pest, Leinzió. -

A. Martleben's Chemisch-tednische Bibliothek.

In amanglolen Sanden. - Mit vielen Buntrationen. - Jeder Sand einzeln au haben.

In eleganten Bangleinmaubbanben, pro Banb 45 Rreuger = 80 Bf. Buichlag.

I. Banb. Die Musbruche, Secte und Gudweine. Bollftanbige Unfeitung gur Bereitung bes Beines im Allgemeinen, gur Derftellung aller Gattungen Muebrude, Gecte, fpanifcher, frangofifcher italienifder, griechlider, ungarifder, afritaniider und aflatifder Beine und Musbrudmeine. nebit eir en Anhange, enthaltenb bie Bereitung ber Strofmeine, Roffnens, Defens, Runfts, Beerens u. Rernot fimei .e Muf Grunblage langjahriger Grfahrungen ausführlich und leichtfaglich geichilbert bon Rarl Mater Bierte, febr berm. und berb. Muflage. Dit 15 Abbilb 15 Bog. 8. wt g. geb. 1 ff. 20 fr. = 2 Dt. 25 Pf

II. Banb. Der demifchtechnifde Brenneretleiter. Bopulares Danbbuch bei Dirinde and Preshefe-Adolfation. Bolliándige Anleitung zur Trengung von Spiritus und Preshefe. Adolfation in Glifandige Anleitung zur Trengung von Spiritus und Preshefe and Kartoffeln, Kulurus, Korn, Gerfte, dafer und Medaier mit veionderer derüffderigung der neuen Spiritus-Seinergefege. Dem neueften Eindhuntute der Wissensigati wie Pragis gemäß und zu Krundlage vielfähr. Eriabrungen ausf. u. leich saufic geschift. von Ed. Eibherr (früher von Alois Spönberg). Wierte vollft unc. Anf. Mit 91 Abbild. 20 Vog. 8. Cleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 8 M.

III. dand. Die Liqueux-Fadrifation. Bolliándige Anleitung zur Derfellung aufer Gattunger

bon liqueren, Arenes, duiles, gewöhnlicher Liquere, Kaquavie, Fruchibranntweine (Ratatias), bei Aums, Arracs, Cognacs, ber Bunich-Effenzen, ber gebrannten Waffer auf warmem und faltem Wege lowie ber zur Liquent-Hostifation verwendeten ätherlichen Dele. Thecuren, Effenzen, aromaticipat Buffer, garbfioffe und Frückenecksfenzen. Rebt einer großen Angabi ber beiten Gorichriften am Bereitung aller Catungen von Liqueuren, Bitter-Liqueuren, ber Chartreuse und de Benedictiner-Liqueures.

Bereitung aller Gatungen von Algieuren, Bitter-Algieuren, der Chartreile und des Veinedictiner-Liqueurs Aguadien, Natasias, Punsid-Essengen, Mundis-Csseinere, Arris, Kum und Cognac. Bon August Gaber. M. 15 Abbitd. Siebente, vermebrte und verdissirer Auft. 27 Bog. 8. Cleg. geb. 2 st. 50 kr. — 4 M. 50 ks. IV. Band. Die Barkmerte-Faderstation. Bossishings Anleitung zur Darstellung aller Taichentuch-Barfums, Riechialze, Riechpulver, Käucherwerte, aller Mittel zur Bflege der Haut, die Pundes und der hater aus ihristlichen Schlieberung der Riechioffe ce. z. Bon Dr. chem. Georg Billiam Askinson, Parfumerie-Fadrisant. Bierte, sehr vermehrte und verbesserte Auftage. Mit Schlieber Bestellung allerte, sehr vermehrte und verbesserte Auftage. Mit Schlieber Bestellung Gere kienen Fadristation. Hartigen Gere kinhaltend die vollftändige.

Anleitung gur Darftellung aller Urien bon Seifen im Rleinen wie im Fabritabetriebe mit bef. Rudfich: nahme auf marme und tale Berfeifung und bie Fabritation pon Burus. u. mebic. Seifen. Bon Frieb. Biliner, Ceifen-Fabritant. Mit 37 erlaut. Abbilb. Gunfte Muff. 16 Bog. 8. Gleg. geb 1 ft. 66 fr. = 8 D.

VI. Band. Die Bierbrauerei und bie Malgertraci-Fabritation. Eine Darfiellung aller in b. berichieb. Landern iblichen Braumethoben 3. Bereitung aller Bierjorten, sowie ber Fabritation bes Malgectracies und ber bacuts bergut. Broducte. Bon Der m. Aid binger, teche Brauereiselier. Zweite berm. u. verb. Auff. Mit 38 erfaur. Abbild. 31 Bog. 8. Etcg. geb 8 d. 80 tr. = 6 M.

Inderenden, Elgarren-Jünder und Jündlunten, ber Fabrifation ber Jündbaaren mit hife den gundbergden, Elgarren-Jünder und Jündlunten, ber Fabrifation ber Jündbuaren mit hife von amorvhem Ebosphor und ganutlich phosphorfreier Jündmaften, fowie der Fabrifation bes Bhosphore. Bon Jof. Freitag. Zweite Auff. Mit 28 erfaut. Abb. 11 Bog. 8. Eleg geb. 1 ft. 35 fr. = 4 Ge. 50 Bf.

VIII. Sand. Die Beleuchtungsftoffe und beren Fabrifation, eine Darfteling aller jur Beleuchtung berwendeten Materialien thieriiden und bfungliden Uriprungs, des Petroleums, des Stearins, der Theerole, des Baraffins und des Acethlens zc. Enthaltend die Schilberung ihrer Eigens icaften, ihrer R i igung und praftifchen Brufung in Begug auf ihre Reinheit und Leuchtraft, nebft einem Anhange aber die Berwerthung ber fluffigen Rohlenwafferfioffe gur Lampenbeleuchtung und Gasbeleuchtung im Saufe. in Vabriten und öffentlichen Bocalen. Bon Ebuard Beri. Chemiter. Biweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Dit 24 Abbilt. 11 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ff. 10 fr. = 2 De

Indels, Dandbuch für Bratifer. Enthaltend bie ausstübrliche Beichreibung jur Bartellung aber fachtigen (geftigen) und fetten Firniffe, ade und Siccatie, sowie be bollftändige Antelung aber Fachtigen (geftigen) und fetten Firniffe, Aach und Siccatie, sowie die bollftändige Antelung auf Fahrftation des Siegellacks und Siegelwachses den feinsten bis zu den gewöhnlichen Sorten. Leicht faglich geschilbert von Erwin Anbres, Lads und Firnis-Jabritant. Berte Auflage. Mit 25 erfaut ternben Abbild. 16 Bog. 8. Eig. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. X. Band. The Effig-gabritation. Gine Darftellung ber Effigsabritation nach ben alteien

und neueren Berfahrung weifen, der Schnelleffigfabrikation, der Bereitung von Eiseffig und reiner Effigiatre aus holzestig, jowie ber Fabrikation bes Beins, Trefterns, Malss, Biereffigs und bet acomatiiden Effigiorten, nebit ber praktifden Briftung bes Effigs. Bon Dr. Jo fef Berid. Biert

ermeiterte und berbeffecte Muff. Dit 24 Mbbilb. 16 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 8 Mart.

XI. Banb. Die Fenerwerferei oder die Fabritation der Fenerwertetorper, Gine Darftellung ber geiammten Bbrotechnit, enthaltenb bie borguglichften Boridriften gur Unfertigung sammtlicher Feuerwertsobjecte, als aller Arten von Leuchtfeuern, Sternen, Leuchtfugeln, Nafeten, ter Bufts und BasersFeuerwerke, sowie einen Abriß ber für den Feuerwerker wichtigen Urundlehren der Chemie. Für Byrotechnifer und Dilettanten leidzifaglich bargeftellt von Auguft Efchenbader, Chemifer und Phrotechnifer. Dritte, febr vermehrte und verbefferte Auflage. Dit 51 Abbit? 21 Beg. 8. Eleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Dart.

M. Dartleben's Chemifa-tednifde Bibliottef.

XII. Banb. Die Bleericaum: und Bernfteinwaaren Fabrifation. Dit einem Anhange aber bie Grzeugung holzerner Bfeifentopfe. Enthaltenb : Die Fabritation ber Bfeifen und Gigarrenfpigen ; bie Bermeribing ber Meerichaums und Bernftein:Abfalle, Erzengung bon Annftmeerichaum (Daffe ober Maffa), fünftlichem Elfenbein, funftlicher Schmudsteine auf demijdem Bege; ber zwedmäßigsten und notbigften Bertzeuge, Gerathichaften, Borrichtungen und hilfostoffe. Ferner bie Erzeugung ber Deltop'e, zestammter, gesprengelier und Rublaer Waare. Emblich die Erzeugung der Holpkeifen gierzu bienitche Holaarten, deren Harben, Beizen, Politen u. bgl. Bon G. M. Rau fer. Wit b Tafeln Abbildungen. 10 Bog. 8. Cieg. geb. 1 ft. 10 ft. — 3 Part.

XIII. Banb. Die Rabrifation ber atherifden Cele. Anleitung jur Darftellung berfelbin nach ben Dethoben ber Breifung, Deftillation, Ertraction, Deplacirung, Maceration und Abjorpticn, nebft einer ausführlichen Beidreibung aller befannten atherifden Dele in Bezug auf ihre demifden unb physitalifden Eigenicaften und techniche Berwendung, fowie der besten Berfahrungsarten jur Priffung der albertichen Cele auf iber Reinheit. Bon Dr. chem. George William Asfinson, Berfasser des BBertes: Bie Barfunerie-Fabritation. Drit ve verbesterte und bernetzer Auft. Dit 187 Nbbild. 14 Bog. 8,

Eleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. XIV. Banb. Die Photographie oder die Unfertigung bon bildlichen Darftellungen auf fünftlichem Wege. Als Lehr u. Sanbb. v. praft. Seite beard, u. berausgegeben v. Jul. Krüger, Zweite Auffage. Ganglich neu bearbeitet von Ph. C. Jaroslaw husnif. Mit 59 Abbild. 33 Bog. 8. Eleg. geb. 4 ft. = 7 M. 20 Bf.
XV. Band. Die Leim: und Gelatine-Fabrifation. Eine auf praft. Erfahr. begrund. gemein-

verftänbl. Parftell. bieses Jubuftriegw. in i. gang. Umfange. Bon F. Dawidowsty. Dritte Auft. Mit 27 Abbild. 16 Bog. 8. Gieg, geb. 1 fl. 65 ft. = 3 Mart. XVI. Band. Die Stärke-Fabrifation und die Fabrifation des Tranbenguders, Ein

populare Darftellung ber Fabritation aller im Sanbel vortommenben Starteforten, als ber Rartoffels, Beigens, Maids, Reids, Arrow-root-Starfe, ber Tapioca u. f. m.; ber Baichs und Toiletteftarfe und bes funftlichen Cago, fowie ber Bermerthung aller bei ber Starte-Fabritation fich ergebenben Abfalle, nament. lich bes Alebers und ber Fabritation bes Dertrins, Startegummis, Traubenguders, Rartoffelmehles und ber Buder-Couleur. Gin Sandbuch für Starte- und Traubenguder-Fabritanten, fowie für Detonomite-Befiger und Branniweinbrenner. Bon Felix Rehwald, Starte- und Traubenguder-Fabritant. Dritte, iehr vermebrtet u. verbefferte Auf. Mit. 40 Ubbild. 17 Bog. 8. Etcg. geb. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart. XVII. Band. Die Tinten-fabritation u. die herftellung ber hettographen und hettographer

tinten ; die Fabrifation der Tuiche, der Tintenstifte, der Stempeldruckfarben lowie d. Waschlaues. Aus-führl. Darstellung der Anfertigung aller Schreib-, Comptoir-, Copir- u. Hektographirkinten, aller farbigen und fompathetlichen Einten, b. dineflichen Tuide, lithographiiden Stifte u. Tinten, unausloidt. Tinten s. Beidinen b. Baide, b. Bettographirmaffen ber Farben für Edreibmafdinen, fowie 3. Musführung von Schriften aus jedem beliebigen Materiale, b. Bereit. b. beften Bajchblaues u. b. Stempelbrudfarben nebft e. Anleit. j. Lesbarmachen alter Edriften, Rach eig, Erfahr, bargeft, bon Sigmund Rebner, Fünfte, febr bermichtte und verbifferte Aufl. Wit 3 abt. 18 Bog. 8. Fleg. ach. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. XVIII. Banb. Die Fabrifation ber Schmiermittel, der Schubwichse und Leder-

fomiere. Darfiellung aller befannten Schmiermittel, als: 2Bagenichmiere, Maichineufchmiere, ber Schmierble f. Rads u. andere Arbeitsmaschinen u. der Mineralidmierole, Ubrmacherole; ferner, der Schuhdick'e, Leberfack, des Pégras u. geberschmiere f. alle Gatungen von Leber. Bon Rich. Brunner, ted u. Spem. Hinfie Ans. Mit 10 erfaturenden Albib. 14 Bog. 8. Cleg, yeb. 1 fl. 20 J. 35 Bf.

XIX. Band. Die Lohgerberet oder die Fabrikation des Cohgaren Leders. Ein Jand.

buch für Beber-Fabritanten. Enthaltenb bie ausführliche Darftellung ber Fabritation bes lobgaren Lebers nad bem gewöhnlichen und Schnellgerbe-Berfahren und ber Metalligla-Gerberei; nebft ber Unleitung gur berftellung aller Gattungen Maichinenriemen: Leber, bes Juchtene, Saffiane, Corbuane, Chagrine und Ladlebers, fowie gur Berwerthung ber Abfalle, welche fich in Leberfabriten ergeben. Bon Ferbinanb Biener, Leber-Fabritant. Zweite ichr vermehrte und verbefferte Auft. Dit 48 Abbilb. 37 Bog. 8. Gleg. geb. 4 fl. = 7 Dt. 20 Bf.

XX. Banb. Die Weifigerberei, Samifchgerberei und Bergament Tabritation. Gin Danbbuch für Leber-Fabritanten. Enthaltenb Die ausführliche Darftellung ber Fabritation bes wird ganobud, für Betergabritatien. Antogliene die ausgutiffige betreitung ber gerientens u. i. w.; der Samilichgerberei, der Habritation des Bergaments und der Leberfarberei, mit besonderer Be: ückfichtigung der neueien Fortichritte auf dem Gebiete der Leberinduitrie. Bon Ferdinand Wiener, Leber-Fabritant. Wit 20 Abbild. 87 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 78 fr. = 5 Mark.

XXI. Band. Die demifice Bearbeitung der Schafwolle oberdas Gange der Färberei von

Bolle und wollenen Gefpinnften. Gin Bilfas u. Behrbuch für Farber, Farbereis Techniter, Tuch. u. Barn. Fabritanten u. Solde, bie es merben wollen. Dem heutigen Stanbpuntte ber Biffenicaft entfprecent u. auf Grund eigener langiabr. Erfahrungen im In- und Mustande vorzugeweife praftifc bargefiellt. Bon Bictor Joclet, Farber u. Fabrifs-Dirigent. Dirige 1166. 17 Dog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Dart.

XXII. Band. Das Gefammigebiet bes Lichtbrude, Die Emailphotographie, und ander-meitige Borichriften gur Umtehrung ber negativen und positiven Glasbilder. Bearbeitet bon J. husnif, f. f. Brofeffor in Brag. Bierte bermehrte Auflage. Dit 41 Abbilb. u. 7 Tafeln. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ft. 20 fr. = 4 Mart.

XXIII. Banb. Die Fabritation ber Conferben und Canditen. Bollftanbige Darftellung aller Berfahren der Confervirung für Fleifch, Fruchte, Gemufe, ber Trodenfruchte, der getrodneten Gemufe, Marmelaben, Fruchtiäfte u. f. w. und ber Fabritation aller Arten von Canditen, als: candirter Früchte, bertchiedenen Bentons, ber Rocks-Drops, ber Drages, Pralinées br. Bon U. hausner. Dritte, vers besserte Und. Mit 28 Wbbild. 28 Bog. 8. Eteg. geb. 2 ft. 50 fr. = 4 W. 50 Pf.

M. Sartleben's Chemifch:technische Bibliothet.

XXIV. Band. Die Rabritation des Eurrogattaffees und des Zafelfenfes. Enthaltenb: Die ausführliche Beidreibung ber Rubereitung bes Raffees und feiner Beftanbtheile: ber Darftellung ber Raffees urrogate aus allen biergu bermenbeten Materialien und bie Sabrifation aller Gattungen Tafelienfs. Bon R. Behmann. 2. Aufi. Dit 21 Abbild. 12 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fi. 10 fr. = 2 Mart. XXV. Band. Die Ritte und Rlebemittel. Unsführliche Unleitung jur Darftellung oller Arten bon Kitten und Alebenitiein für Glas, Porzellan, Metalle, Leber, Gien, Siein, Haffenung antelleitungs unt Dampfröbren, jowie ber Dels. Harze, Anutidufe, Guttaperchas, Cafeins, Leine, Bafferglas, Glycerins, Kalfs, Gipbs, Giens und Flufflite, des Marineleims, der Zahnlitte, Zeidellen Zieden bienenden Kitte und Riebemitiel. Bon Sigmund Lehnert, Fünfte, febr berm.

u. berb. Muff. 11 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. = 1 Dt. 80 Bf. XXVI. Band. Die Fabritation der Ruochentoble und bee Thieroles. Gine Anleitung 3u: rationellen Darftellung ber Knochentoble ober bes Spobiums und ber plaftifchen Roble, ber Bereerthung aller fich hierbei ergebenben Rebenproducte und gur Wieberbelebung ber gebrauchten Anochenfosste. Bon Wilbelm Friedberg, technicher Chemifer. Mit 13 Abbild. 15 Bogs. 8. Geg. geb.

1 ff. 65 fr. = 3 Mart.

XXVII. Banb. Die Berwerthung der Weinrudftande. Braftifche Anleitung gur rationellen Berwerthung von Beintrefter, Weinhefe (Weinlager, Geläger und Weinstein. Mit einem Anbang: Die Erzeugung von Cognac und Weinfprit aus Wein. hanbonch für Weinproducenten, Weinhandler, Brennerei-

Freugung bon Cognac und Verniprit aus Betti. Handbird für Verniproblicenten, Weniglander, Vernierer, Echnifer, Kabrffanten demiicher Producte u. Ghemifer. Bon Antonio dal Plas, Denotechnifer. Tritte vollftäubig umgearbeitete Anft. Mit 30 Abbitd. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Pf. XXVIII. Band. Die Alfalien. Daritellung der Fabrifation der gebräuchichten Kalis und Katron-Berbindungen, der Soda, Potalike, des Salzed, Salveters, Clauberialzed, Maiterglafed, Chrow-kalis, Bintfaugenialzed, Weinfeling, Longenteins u. i. f., deren Anwendung und Krüfung. Bon Dr. E. Pid., Fabrifsbirector. Zweite verb. Anft. Mit 57 Uhd. Ar Bog. 8. Eege. ged. 2 fd. fr. = 4 W. 50 Pf. XXIX. Band. Tie Bronzewaaren. Fabrifation. Anleitung zur Fabrifation von Bronze.

maaren aller Urt, Darftellung ihres Guffes und Behanbelns nach bemfelben, ibrer garbung unb Bergolbung, des Bronzirens überhaupt noch den älteren sowie bis zu den neuesten Versahrungsweisen. Lon Ludwig Müller, Wetallwaaren: Fabritant. Wit 5 Ubbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

XXX. Band. Bollftandiges Dandbuch ber Bleichtunft ober theoretifche und prattifche Anteitung jum Bleichen bon Bauniwolle, Flachs, Sauf, Bolle, Seibe, Jute, Chinagras und Tuffarfeibe, sowie ber baraus gesponnenen Garne und gewebten ober gewirften Stoffe und Zeuge. Nebit einem Anhange über gwedmagiges Bleichen von Conudfebern, Schweinsborften, Thierfellen, Anochen, Glienbein, Wach's und Talg, habern (Lumpen), Papier, Etroh, Badeichwämmen, Schellack und Gutta-percha. Nach den neueiren Fradrungen durchgängig praft, beard, von B. Jock ich fechn. Gem. Zweite, volft, umgaard. Ant. Mit 58 (1861)is, und 1. dart. 1. 48 (1904). 8. Efeg. geb. 2 cf. 61, fechn. Chart.

XXXI. Band. Die Fabrifation bon Aunsthutter, Sparbutter und Butterine. Eine Darftellung ber Bereitung ber Eriagmittel der echien Bitter uach beit besten Melboben, Allgemein bersftänblich geschilder von Bictor Lang. Dritte Auft. Mit 21 Abbild. 10 Bog. 8. Eleg. geb.

1 ft. = 1 M. 80 Bf.

1 ft. = 1 M. 80 At.

XXXII. Band. Die Natur ber Ziegelthone und die Ziegel-Fabrifation ber Gegenwart. handbuch für Ziegeltechnifer, technische Chemifer, Baus und Maschinen-Ingenieure, Industrielle und Laudwirthe. Bon Dr. Hermann Zwiek. Mit 106 Abbitd. Bweite fehr bermehrte Auft. 63 Bog. 8. Cieg. geh. 4 ft. 60 ft. = 4 M. 30 Kf.

XXXIII. Band. Die Fabrifation der Mitterals und Lackarben. Enthaltend: Die Anleitung zur Darstellung aller fünftl. Malers u. Unstreicherfarben, der Emails, Muße u. Metallordweise fin handbuch für Fabrifanten, Farbwaarenbäubler, Maler und Univerieder. Dem neueien Stande der Bilfinichaft entiprechend dergeftelt von Dr. Josef Bersch. Mit 43 Ubbitd. Zweite Auftage. 42 Bog.
Kelen geh. 4 ft. 9. 7 F. 60 Mf. 8. Fleg, ach. 4 ft. 20 ft. == 7 Dt. 60 Bf.
XXXIV. Banb. Die fünftlichen Dungemittel. Darftellung ber Fabrifation bes Anochen,

borns, Bluts, Fleiich: Mehle, ber Ralibunger, bes ichmefeliauren Ammoniafs, ber vericiebenen Arten Superphosphate, der Thomasichlade, der Poudrette u. i. f., iowie Beichreibung des natürlichen Bor-tommens der concentrirten Dungemittel. Gin hanbouch für Fabritanten tunftlicher Dungemittel, Landwirthe, Buderfabritanten, Gemerbetreibenbe und Rauflente, Bon Dr. G. Bid, Fabritebirector. Dritte berbefferte u. berm. Auflage. Dit 34 Wibbild. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 Wt. 25 Bf.

XXXV. Bano. Die Bintograbure ober bas Megen in Bint gur herftellung bon Drudplattea aller Art, nebft Unleitung gum Negen in Rupfer, Meffing, Stahl und andere Metalle. Auf Grund eigener praftifcher, vielsahriger Grfahrungen bearbeitet und herausgegeben von Aulins Krüger. Dit 11 Abbite. und 7 Tafeln. Dritte Unifage. 16 Boga. 8. Cieg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. XXVI. Ban d. Bebelchnifche Specialitäten. Eine Communung aller bis jest befannten und

unterluchten mebicinifden Gebeimmittel mit Ungabe ihrer Ruiammenjegung nach ben bemahrtefter Chemifern. Bon G. F. Capaun : Rarlowa, Apothefer. Dritte Auflage. Bollftanbig neu bearbeitet bon Dr. pharm. Mar v. Baldheim. 19 Bog. 3, Siea. geb. 1 fi. 80 ftr. = 3 M. 25 Pi. Ewbete mit XXXVII. Land. Tie Colorie der Baumwolle auf Garne und Gewebe mit gesonderer Berücklichtigung der Tiestsichreiberen Ein Lehr und Jandbuch für

Intereffenten biefer Branchen. Rach eigenen praftifchen Erfahrungen gufammengefiellt von Carl Romen, Director ber Molersborfer Farberei 2c. Dit 6 Ubbilb. 24 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ft . 20 fr. = 4 Mart. XXXVIII. Banb. Die Galbanoplaftit. Musführliches Lehrbuch ber Galbanoplaftit unb

Galbanoftegie nach ben neueft. theoret. Grundfagen u. praft. Erfabrungen bearbeitet. Bon Aufin ... Beis. Bierte, vollig umgearb., berm. u. verb. Auff. von J. F. Bachmann, Ingenieur. Mit 61 Abbild. 27 Bog. 8. Efeg. geb. 2 fl. 20 fr. - 4 Mart.

21. Sartleben's Chemifa-tednifde Bibliothef.

XXXIX. Band. Die Weinbereitung und Rellerwirthichaft. Bopulares Sanbbuc für Weinproducenten, Beinhandler und Rellermeiner. Bon Antonio bal Blug, Bierte, neubearbeitete und bermehrte Auflage. Mit 72 Abbild. 27 Bog. 8. Cica. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark. XL. Band. Die technifoge Berwerthung bes Steintoblentheere, Abon einem Anhanger

Ueber bie Darftellung des naiürlichen Asphalttbeers und Asphaltmatit; aus ben Asphalttieinen und bituminojen Schiefern fowie Berwerthung ber Rebenproducte. Bon Dr. Georg Thenius. Zweite,

verb. Muft. Mit 31 Abbite. 16 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.
XLI. Banb. Die Fabrifation der Erdfarben. Gnihaltenb: Die Beidreibung aller natürlich portommenben Erbfarben, beren Gewinnung und Jubereitung. Sanbbud für Farben-Fabritanten, Maler, Zimmermaler, Anftreicher und Farbwaaren-Sanbler. Bon Dr. 3of. Berich. Zweite Auflage. Dr. 1 19 Abb. 16 Bog, 8. Eta. geb. 11.65 fr. = 3 Mart.

XLII. Banb. Desinfectionemittel ober Unleitung gur Unwenbung ber praftifcheften unt beften Desinfectionsmittel, um Wohnraume, Krantenfale, Stallungen Transportmittel, Leichentammern, Schlachtfelber u. i. m. ju beginficiren. Bon Bilbelm Bedenaft. 13 Beg. 8. Gieg. geb. 1 ff. 10 fr. = 2 Darf.

XLIII. Banb. Die Beliographie, ober: Gine Unleitung gur Berftellung brudbarer Detella platten aller Urt, fowohl fur balbibne ale auch für Strich: und fornmanier, ferner bie neneften Foits faritte im Pigmentbrud und Woodburv-Berfahren (ober Reliefbrud), nebft anderweitigen Boridriftet. Bearbeitet bon 3. Susuif, f. f. Brofeffor in Brag. Zweite, bollfandig neu bearbeitet Auflag.
Wit 6 Infractionen und 5 Tafein. 14 Bog. 8. Gieg, geft. 2 ff. 50 ft. = 4 M. 50 Pf.
XLIV. Band. Die Fabrifation ber Anilinfarbftoffe und aller anderen aus bem Theer

darfiellbaren Farbstoffe (Bhenple, Raphtbaline, Antbracene und ReiorcineFarbstoffe) u. beren Argwendung in ber Juduftrie, Bearbeitet von Dr. Josef Berich. Mit 15 Abbild. 34 Bog. 8. Eleg. get. 3 fl. 60 fr. = 6 M. 50 Pf.

XLV. Banb. Chemifchetechnifche Ebecialitäten und Geheimniffe, mit Ungabe ihrer Aujammenjegung nad b. bemahrt. Chemitern. Alphab. guiammengeft. b. G. F. Capaun : Rarlowa, Mpoth. Dritte Mufl. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 35 fr. = Dt. 2.50.

XLVI. Banb. Die Wolls und Ceibenbruderei in threm gangen Umfange. Gin praft. pand- und Lehrbuch fur Drud-Fabritanten, Farber u. techn. Chemifer. Enthaltenb: bas Druden ber Bollens, Salbwollens n. Salbieibenftoffe, ber Bollengarne u. feibenen Beuge. Unter Berudfichtigung t. neueften Grfind. u. unter Bugrundelegung langi. praft. Erfahrung. Bearb. b. Bict. Jociet, tedr. Themifer. Ditt 54. Abbitb. n. 4 Taf. 87 Bog. 8. Gleg. geb. 3 fl. 60 fr. = 6 D. 50 Bf.

XLVII. Banb. Die Fabrifation bee Hubengudere, entgaltenb: Die Erzeugung bes Brets juders, des Robjuders, die Deriellung bon Raffinade und Canbleguer, nebft einem Unbange über die Gerwerthung ber Nachproducte und wbfalle it. Bum Gebrauche als Lebr- und handeuch leichtfaglich burgeftellt von Richard b. Regner, Chemiter. Mit 21 Abb. 14 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fi. 65 fr. = 3 Mart.

ALVIII. Band. Farbenfebre. Bur bie praftifche Anwendung in den berichied. Gewerben and in der Aunfindufirie, beard, bon Alwin b. Wo um erun an 3. Zweite bermehrte Auft. Dit 7 Abbitibungen 16 Bog. 8. Efeg. geb. 1 ft. 20 ft. = 2 Dt. 25 Bf.

- IL. Banb. Bollftandige Ainleitung jum Formen und Giefen ober genaue Beidreibung aller in ben Runften und Gewerben bafur angewandten Materialien, als Gups, Bads, Schwefel, Leim, Hars, Guttapercha, Thon, Lehm, Caub und beren Behandlung behufs Darftellung von Ghpsfiguren, Stuccaturs, Thons, Cements und SteingutsWaaren, fowie beim Guß don Statuen, Bloden und ben in ber Deffing:, Binte, Blei: und Gifengiegerei portommenben Gegenständen. Bon Ebuard Uhlenhuth. Bierte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 17 Abbitb. 12 Bog. 8. Gieg. geb. 1 ff. 10 fr. = 2 Mart.
- L. Banb. Die Bereitung ber Cogumtweine, mit beionberer Berudfichtigung ber frangofifcen Thampagner-Fabritation. Bon U. v. Regner. Bweit', ganglich umgearbeitete Huff. Dlit 45 Mbbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Darf.

LI. Banb. Ralf und Buftmortel. Anftreten und Ratur bes Ralfficines, bas Brennen besfelben und feine Unwendung gu Luftmortel. Rach bem gegen vartigen Stande der Theorie und Braris bargeftellt von Dr. hermann 3wid. Wit 30 Abbild. 15 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ft. 65 tr. = 3 Mart. LII. Band. Die Legirungen. hanbb. f. Braftiter. Guth. bie Darftell, famnttita er Legirungen,

Mmalgame u. Lothe f. bie Bwede aller Detallarbeiter, inebei. f. Erzgieger, Glodengieger, Brongearbeiter, Gürtler, Sporer, Alempuer, Golds u. Silberarb., Mechanitei, Jahntechnifer u. i. w. Zweite, febr erweit. Zuff. Bon N. Krupp. Mit 15 Abbild. 26 Bog. 8. Eleg. geb. 28 fl. 75 fr. = 5 Mark. LIII. Band. Unfere Lebensmittel. Gine Anleitung zur Kenutuß der vorzüglichften Nahrungss und Genugmittel, beren Bortommen und Beschaffenheit in gutem und ichlechtem Zufiande,

lowie ihre Berfalichungen und beren Erfennung. Bon G. R. Capaun-Rarlowa. 10 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 Darf.

LIV. Band. Die Photoferamit, bas ift bie Runft, photogr. Bilber auf Borgellan, Email, Blas, Detall u. i. m., eingubrennen. Bebr= und Sanbbuch nach eigenen Erfahrungen u. mit Benugung ber besten Quellen bearbetiet u. berausgegeben bon Jul. Rruger. Rach bem Tobe bes Berfaffers neu bearbeitet bon Jacob Susnif. 3meite, bermehrte Auflage. Dit 21 Abbilb. 14 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 Dt. 50 Bf.

M. bartleben's Chemifd-technische Bibliothel.

LV. Banb. Die Barge und ihre Producte. Deren Abftammung, Gewinnung und technifde Berwerthung. Rebft einem Anhange: Ueber bie Probucte ber trodenen Defilation bes Barges ober Colophoniums : das Campbin, das ichwere Barzöl, das Codol u. die Bereiung von Wagenfett u. Majchinenölen 2c. aus den ichweren harzölen, fowie die Berwendung derfelben zur Leuchtgas-Erzeugung. Gin Sanbb. für Fabritanten, Tedniter, Chemiter, Droguiften, Apotheter, Bagenfeit-Fabritanten u. Brauer. Rach ben neueft. forichungen u. auf Grundl. langi. Erfahr. gufammengeft. bon Dr. G. Then tu &. Chemiter in Biener-Reuftabt. Zweite, verbefferte Auflage, Dit 47 Abbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ft. 80 fr. = 3 Dt. 25 Af.

LVI. Banb. Die Mineralfauren. Rebft einem Anhange: Der Chlorfalt und bie Ummoniat-Berbindungen. Darfiellung ber Fabrifation von ichweft. Caure, Schwefele, Salge, Salpetere, Roblene, Arjens, Bors, Phosphors, Blaufaure, Chlorfalf und Ammoniaffalzen, beren Unterindung und Anwendung. Gin Sandbuch für Avothefer, Droguiften, Farber, Bleicher, Fabrifanten von Farben, Juder, Bapier, Dungemittel, demischen Broducten, für Glastechniter u. i. f. Bon Dr. S. Bid, Fabritsbirector. Dit 27 Abbild. 26 Bog. 8. Eteg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Mart.

LVII. Banb. Baffer und Gis. Gine Darftellung ber Gigenicaften, Anmenbung und Reinigung bes Maffere für inbufirielle und bausliche Zwede und ber Aufbewahrung, Benugung und tunftlicen Darftellung bes Gijes. Für Braftifer bearbeitet von Friebrich Mitter. Mit35 Mbbilb. 21 Bog. 8. Gleg.

geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Darf.

LVIII. Banb. Shbranlifder Ralt u. Bortland. Cement nad Rohmaterialien, phpfitali. iden u. demijden Eigenidaften, Unterjudung, Fabritation u. Werthftellung unter befonderer Mudfict auf ben gegenwärtigen Stand ber Cement-Indulirie. Bearbeitet v. Dr. &. 8 wid. Zweite Auft. Mit 50 Abb. 22 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 Dl. 50 Bf.

LIX. Banb. Die Gladageret für Tafel. und Boblglas, Bell. und Mattageret in ihrem gangen Umfange, Alle bisher befannten und viele neue Berfahren enthaltenb; mit beionberer Berudfichtigung ber Monumental=Glasaperei. Leichtfaglich bargeft. m. genauer Angabe aller erforberlichen Siffsmittel D. J. B. Miller, Glastedn. Dritte Auff. Mit 14 Abbilb. 9 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ft. = 1 DR. 80 Bf.

LX. Band. Die explosiven Stoffe, ihre Geidichte, Fabrifat., Eigenia., Brufung u. praft. Anwendung inder Sprengtedn. Gin Sanbb. f. Fabrifanten u. Berichfeiger explosiv. Stoffe, Chem. u. Techniter, Berge, Eifenb.s u. Bau-Ingenieure, Steinbruche u. Bergiverlabefiger, Forfts u. Landwirthe, fowie fur bie Angen .. Officiere bes Landbeeres u. ber Marine u. jum Gelbftfubium. Rad ben neueften

sowie fur die Jugen. Dictere bes Laubbeeres u. der Marine u. zum Schbiftublum. Nach den neuesen Erfahrungen bearbeitet vor Or. Fr. Bod mann, techn. Chemiter. Mit 67 Abbild. Zweite, gänzlich umgearbeitete Kustage. 29 Bog. 8. Eieg. geb. 2 ft. 75 fr. = 5 Mart.

LXI. Band. Handbuch der rationellen Verwerthung, Wiedergewinnung und Berarbeitiung von Abfallsoffichen jeder Art. Kon der Tebeodor Koller. Zweite, vollständig umgearbeitete und verbesjerte Auflage. Mit 22 Abbild. 22 Fog. 8. Etca. geb. 2 ft. 20 fr. = 4 Mart.

LXII. Band. Kantschult und Buttapercha. wine Darstellung der Eigenich affen und der Betrarbeitung des Kautichtes und der Guitapercha auf fabrilsmäßigen Wege, der Fabrikation des Bulcansstretung der Kiegenichten und der State eine Kontiken Könner und der Kontiken Konti Stoffe, elastiiden Gewebe u. f. w. Fur bie Pragie bearbeitet von Raimund hoffer. Zweite, ber-mehrte und verbefferte Unft. Mit 15 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 tr. = 8 M. 25 Bf.

LXIII. Band. Die Runft: und Feinwäscherei in ihrem gangen Umfange. Enthaltenb: Die demiiche Baiche, Fledenreinigungefunft, Runftmaicherei, Sausmaiderei, bie Errobbut-Bleicherei und Farberei, Saubicoub-Baicherei und ... Sarberei zc. Bon Bictor Joci t. Dritte Auflage. Dit

28 Mbbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. = 1 M. 80 Bf.

LXIV. Banb. Grundzuge ber Chemie in ihrer Anmendung auf das prattifche Seben, Fit Gewerderribende und Industrielle im Algemeinen, sowie für jeden Gebitdeen. Bearbeitet dan Artus. Dit 24 Abbild. 34 Bog. 8. Etc., ged. 3 fl. 30 fr. — 6 Mark.

LXV Baud. Die Fabritation der Emaille und das Emailliren. Anteinung zur Varkelung aller Artus (maille für techniche und finisteriide Lwede und zur Vornahme des Emaillirens auf horatischem Bege. Hie Emaille aber 18 den der 18 den den der 18 den den der 18 den der 18 den der 18 den der 18 den d

LXVI. Banb. Die Glad-Fabritation. Gine überfichtliche Darftellung ber geiammten Glasinduftrie mit bollftanbiger Unleitung gur Berftellung aller Sorten bon Glas und Glaswaaren. Bum Gebrauche fur Glasfabritanien und Gewerbeireibenbe aller bermanbten Branchen auf Grunb prattifcher Grabrungen und ber neuenen Fortidritte bearbeitet bon Raimund Berner, Glasfabritant. Dit 65 abb. Zweite, vollft. umg. u. berm. Auft. 24 Boa. 8. Gleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 D. 50 Ff.

LXVII. Band. Das Bolg und feine Deftillations Producte. Ueber tie Abnammung und bas Bortommen ber berichiebenen Solger. Ueber Solg, Solgichtelfftoff, Solgeellulofe, Solgimpragnirung u. Bolgconferbirung, Meiler- und Retorten-Bertohlung, Solgeffig u. feine techn. Berarbeitung, Solgibeer u. feine Deftillationsproducte, Solgtbeerpech u. Solgtoblen nebft einem Unbauge: Ueber Gaserzeugung aus Solg. Gin Sanbbuch f. Balbbefiger, Forftbeamte, Lehrer, Chem., Techn. u. Ingenieure, nach ben neueften Pols. Em Haltobuch 1. Waldoeliger, portiveamie, zegter, vorine, zegin. 11. zingeneute, nau ben neuenen Erfahrungen draftisch u. missensch deardeitet d. Dr. Georg T. be ulius, techn. Gemisser in werensstädet. 2. verb. 11. verm. Aust. Mit 42 Abbild. 23 Bog. 8. Eieg. geh. 2 fl. 50 fr. — 4 M. 50 Bf. LXVIII. Band. Die Marmoriefunst. Ginkehre, hande u. Muskerdock Guchbindereien, Bunit voldefahrten 11. verwandte Geschäfte. Bon J. Bd. Boeck. Wit 44 Abbildungen. Zweite vollsfändig umg-arbeitete und vermehrte Austage. 12 Bog. 8. Cieg. geh. 1 fl. — 1 M. 80 Bf.
LXIX. Band. Die Fadrifation des Abachstages, des ameritanischen Lebertuches, det

Bads-Taffets, ber Maler- und Beichen-Leinwand, sowie bie Fabrifation bes Theertuches, ber Dachpappe und die Darfiellung der unverbrennlichen und gegerbten Gewebe. Den Bedurfniffen ber Praftifer entiforechend. Bon R. Gglinger. Dit 11 Abbild. 13 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 Dt. 50 Bf.

M. Dartleben's Chemifateanifche Bibliothet.

LXX. Banb. Das Celluloid, feine Robmaterialien, Fabrifation, Gigenicaften und technifde Bermenbung. Für Celluloid: und Celluloidwaaren-fabritanten, für alle Celluloid verarbeitenben Gewerbe, Babnarste u. Babntechnifer. Bon Dr. Fr. Bodmann, 2. ganglich umgearbeitete Auflage. Dit 15 Ubbilb. 10 Bog. 8. Eleo. geb. 1 fl. = 1 DR. 80 Bf.

LXXI. Banb. Das Mitramarin und feine Bereitung nach bem jegigen Stanbe biefer

Induftrie. Bon G. Für itenau. Dir 25 Abbitb. 7 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. = 1 M. 80 Bf.
LXXII. Banb. Petroleum und Erdwachs. Darftellung ber Gewinnung von Erbol und

Grimachs (Cerefin), beren Berarbeitung auf Leuchtole und Baraffin, fowie aller anderen aus benfelben ju gewinnenben Producte, mit einem Anhang, betreffend die Fabritation bon Photogen, Solardl und Baraffin aus Brauntohlentbeer. Wit besondere Rindlichtnahme auf die aus Aetroleum dargeftellten Beucht ble, beren Aufbewahrung und technische Prüfung. Bon Artbur Burgmann, Chemiter. Bu 28 Abbitd. Boneite verbeffetet und berwieterte Auflage, 18 bog. 8. Eige, geb. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bf. LXXIII. Band. Das Löthen und die Bearbeitung der Weetalle, Eine Darfiellung aller

Arten bon Loth, Bothmitteln und Lothapparaten, sowie ber Beinnblung ber Metalle während ber Bearbeitung, Sanbbuch für Praftifer. Rach eigenen Erfahrungen bearb. von Ebmund Schlosser, febr berm. u. erweiterte Auff. Dit 95 Abbild. 18 Bog. 8. Gieg. geb. 166 fr. - 8 Maatt.
LXXIV. Band. Die Gasbelenchung im Sand und die Selbstbilfe bes Gas. Con-

fum enten. Braft. Unleitung g. berfiell, gwedmäßiger (Saebeleuchtungen, m. Ungabe ber Dittel, eine moglichft große Gaterfparnig gu ergielen. Bon A. M uller. Dit 84 Abbilb. 11 Bog. 8. Gleg. geb. 1ft. 10fr. = 2 Mart. LXXV. Banb. Die Unterfuchung ber im Dandel und Gewerbe gebrandlichften Stoffe (einichliehlich ber Rahrungsmittel). Gemeinverftanblich bargeftellt von Dr. G. Bid. Gin Sanbbud für Handel, und Gewerbetrelbende jeber Art, für Apotheter, Bhotographen, Landwirthe, Medicinal und Bollbeamte. Mit 16 Abbild. 14 Bog. 8. Eteg. geh. 2 ft. 50 ft. = 4 M. 50 Bf.
LXXVI. Band. Das Berginnen, Berginten, Bernideln, Berftablen und das Ueber-

sieben von Metallen mit and ren Metallen überhaupt. Eine Darftellung prattiferer Methoden zur Anfer-tigung aller Metallüberzüge aus Binn, Bint, Blei, Aupfer, Silber, Gold, Blatin, Nidel, Robalt und Etab!, fowie ber Batina, ber orphirten Metalle und ber Brongirungen. Sanbbuch für Metallarbeiter und Runftinduftrielle. Bon Friedrich bart mann. Bierte berbefferte Huft. Dit 8 Ubbilb. 16 Bog.

8. Gleg. geb. 1 ft. 65 ft. = 3 Mart. LXXVII. Banb. Rurggefafte Chemie der Rübenfaft-Reinigung. Jum Gebrauche f. pratt. Buder-Fabrifanten. Bon D. Sufora und R. Schiller. 19 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 8 M. 25 Bf. LXXVIII. Banb. Die Mineral-Wlaleret. Reues Berfabren jur perftellung witterungsbenonb. Banbgemalbe. Tedu:.-miffenich. Unleitung von Al. Reim. 6 Bog. 8. Gieg. geb 1 fl. = 1 DR. 80 Bf.

LXXIX. Band. Die Chocolade-Fabrifation. Gine Darftellung ber berichiebenen Bertahren jur Anfertigung aller Sorten Chocoladen, der hierbei in Unwendung tommenden Materialien u.Majdinen. Rach b. neuesten Stanbe ber Techn. geichilbert b. Ernft Galbau. Mit 34 Abbilb. 16 Bog. 8. Gleg. geb.

1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf. LXXX. Banb. Die Briquette-Induftrie und Die Brennmaterialien. Dit einem Anbange: Die Anlage ber Dampfleffel und Gasgeneratoren mit befonderer Berudfichtigung ber rauch.

freien Berbrennung. Bon Dr. Friebrich Junemann, technifder Chemiter. Dit 48 Abbilb. 26 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ft. 75 fr. = 5 Dart.

LXXXI. Banb. Die Darftellung bee Gifens u, ber Gienfabritate. Sanbb. f. Suttenleute u. fonftige Eifenarbeiter, für Techniter, Sanbler mit Gifen und Metallmaaren, für Gewerbe- und Faciculen zc. Bon Chuarb Savino. Mit 78 256ilb. 17 Bog. 8. Gieg. geb. 1 ft. 80 tr. = 8 D. 25 Bf. LXXXII. Band. Die Lederfarberei und die Fabritation des Ladleders. Gin Sanbbud für Beberfarber und Ladirer. Anleitung gur Berftellung aller Arren bon farbigem Glaceleber nach bem Anftreiche und Tauchverfahren, fowie mit Dilfe ber Theerfarben, jum Farben bon ichwedifchem, famtichgarem und lobgarem Beber, gur Saffians, Corbuans, Chagrinfarberei ze. und gur Fabritation bon ichwarzem und farbigem Ladleber. Bon Ferdinand Biener, Leber-Fabritant. Mit 16 Abbilb. Bweite febr bermehrte und berbefferte Auflage. 15 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 8 Dart.

LXXXIII, Banb. Die Fette und Dele. Darfiellung ber Geminnung und ber Gigenicafter a Ier Fette, Dele und Bachsarten, der Fett: und Delraffinerie und ber Rergen-Sabritation. Rach bem

neueften Stande der Tednit leichtfaßlich geichilbert von Friedrich Ebalmann. Zweite, febr bere mehrte und berbefferte Aufi. Mit 41 Abbild. 17 Bog. 8. Gieg. geb. 1 fl. 85 fr. = 8 Mart.
LXXXIV. Band. Die Fabrifation der mouffirenden Getrante. Praftifce Anteitung sur Fabritation aller monifirenden Baffer, Limonaden, Beine zt. und gründliche Beidreibung der herzu nötbigen Apparate. Bon Dr. E. Lubmann. Dritte Auft. bes in erfter Auft. bon Osfar Beits verfasten Wertes. Mit 31 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. 10 fr. = 2 Mart.

LXXXV. Banb. Gold, Cilber und Edelfteine. Sanbbud für Golde, Gilbers, Brongearbeiter und Juweliere. Bollftändige Unfeitung gur technischen Bearbeitung ber Gelmetalle, enthaltend bas Legiren, Gießen, Bearbeiten, Emailiren, Farben und Orphiren, das Bergolben, Incrustiren und Schmiden ber Gold- und Sitberwaaren mit Ebelsteinen und bie Fabrikation bes Imitationsichunden.

Bon Mler. Bagner. 2. Auff. Mit 14 Abbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geb. Breis 1 ft. 80 fr. = 3 D. 25 Bf. LXXXVI. Banb. Die Fabrifation ber Mether und Grundeffengen. Die Nether, Fructs ather, Fruchteffengen, Fruchtertracie, Fruchtiprupe, Tincturen g. Farben u. Rlarungemittel. Nach ben neueften Erfahrungen bearb, v. Dr. Tb. Doratius. 2., bollft. neu bearb. und erw. Auflage. Bon Auguft Gaber. Mit 14 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bi.
LXXXVII. Band. Die technischen Bollendnuge Arbeiten ber Dolg. Industrie, bas

Solelfen, Beigen, Boliren, Radiren, Anftreichen und Bergolben bes Solges, nebft ber Darfiellung ber biergu berwendbaren Materialien in ihren Saupigrundjugen. Bon 2. E. Anbes. Dritte vollftanbig umge-arbeitete und berbefferte Auflage. Dit 40 Abbild. 17 Bog. 8. Eteg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Af.

M. Bartleben's Chemifa-tednifde Bibliothet.

LXXXVIII. Band. Die Fabrifation bon Albumin und Eierconferben, Gine Darstellung ber Gigenichaften ber Gimeifforper und ber Sabritation von Gier- und Blutalbumin, bes Batent= und Raturalbumins, ber Giere und Dotter Conierven und ber jur Coniervirung frijder Gier bienenben Ber-fahren. Bon Rarl Ruprecht. Ditt 13 Abbilb. 11 Bog. 8. Gieg. geb. 1 fl. 20 fr. = 2 M. 25 Af.

LXXXIX. Banb. Die Feuchtigfeit ber Wohngebande, ber Mauerfrag und Solaichmamm, nad Urfache, Befen und Birtung betrachtet und bie Mittel gur Berhutung, fowie gur ficheren und nachhaltigen Befeitigung biefer Uebel unter beionderer hervorhebung eines nenen und praftiich bewährten Berfahrens jur Trodenlegung feuchter Wande und Wohnungen. Für Banmeifter, Bautednifer, Gutsverwalter, Tunder, Maler und Sausbefiger. Bon M. Reim, technlicher Director in Munchen. Dit 14 Abbilb. 8 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.

XO. Banb. Die Bergierung ber Glafer burch ben Canbftrahl. Bollftanbige Unterwelfung gur Mattbergierung bon Tafel: und hobiglas mit beionberer Berudfichtigung ber Beleuchtungs. artifel. Biele neue Berfahren: Das Lanren ber Gfafer. Die Mattbecoration bon Borgellan unb Steingut. Das Mattiren und Bergieren ber Metalle. Rebft einem Unbange: Die Sanbblade Dtaidinen. Bon 3. B. Miller, Glastechn. Ditt 8 Abbilb. 11 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ft. 35 fr. = 2 Dt. 50 Bf.

XOI. Banb. Die Fabritation Des Mlauns, ber ichwefelfauren und effigiauren Ebon-irbe, bes Bleiweißes und Bleiguders. Bon Friedrich Junemann, technicher Chemiter. Dit 9 Abbitb

18 Bog. 8. Gleg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.

XCII. Banb. Die Tabete, ihre afthetifche Bebeutung und techniche Darftellung, fowie turge B:fdreibung ber Buntpapier-Fabritation. Bum Gebrauche für Mufterzeichner, Tapetens und Bunts papier-Fabritanten. Bon Th. Seemann. Mit 42 Abbild. 16 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

XCIII. Banb. Die Glas, Porzellan: und Email: Malerei in ihrem gangen Umfang e. Ansführliche Anleitung jur Anfertigung fammtlicher bis jest gur Glass, Porzellans, Emails, Fapence-und Steingut-Malerei gebräuclichen Farben und Fluffe, nebst vollftändiger Darstellung des Brenner. 3 biefer berichiebenen Stoffe. Unter Bugrunbelegung ber neneften Erfindungen und auf Grund eigener in Sebres unb anderen großen Malereien und Fabriten erworbenen Renninife bearb, und herausg. von Feli :

Sermann, Boeite, iehr bermehrte Auflage. Mit 18 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fi. 20 fr. = 4 Warf.

XCIV. Band. Die Eunferdrungsmittel. Ihre Unwendung in den Gädrungsgewerden mit Aufbewahrung don Nahrungsfioffen. Eine Darstellung der Eigenichaften der Conferdrung se mittel und deren Anwendung in der Bierdrauerei, Weinbereitung, Effige und Preshefer-Fadrikation 2.. Bon Dr. Flofe Bersch. Mit 8 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 25 fr. = 2 W. 50 Bf. XOV. Band. Die elektrische Beleuchtung und ihre Anwendung der Verarts. Berfast bon Dr. Alfred d. Urba nigs (d. Zweie Aust. Mit 169 Abbild. 20 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Warf.

XOVI. Banb. Prefibete, Runfthefe und Batbulber. Ausfuhrliche Unleitung gur Darftellung bon Brefibete nach allen benannten Methoben, gur Bereiting ber Runithefe und ber bericiebenen Arten bon Badpulver. Bratitid geichilbert ben Abolf Bilfert. Zweite Muff. Dit 18 Abbilb. 17 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 10 tr. = 2 Mait.

XOVII. Band. Der prattifche Glien- und Gifenwaarenkenner. Raufm.stedn. Gifen-waarentunde. Ein Sandb. f. Sandter mit Gifen- u. Stahtwaaren, Jabritanten, Ep. u. Jupporteure, Agenten f. Eifenbache u. Baubeborben, Sandelse u. Gewerbeichulen v. Bon G. 3 a b in g, bibl. Ingert. u. Rebact., fruber Gifenwerte-Director. Dit 98 Abbilb. 37 Brg. 8. Gleg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Dlart.

XOVIII. Band. Die Keranif ober Die Fabritanon von Löpfer-Geichirr, Steingut, Fabence, Steinzeig, Erralith, fowie von frangolidiem, englischem und harvorzelan. Anteitung für Pratitier gur Darifelung aler Arten teramiider Baaren nad beutschen, franzölidem u. englischem Berfahren. Bon Qubmig Bipplinger. Mit 66 Abbilb. Zweite, fehr vermehrte und berbefferte Muft. 22 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 Dt. 50 Bf.

IO. Banb. Das Glicerin. Seine Darft., feine Berb. u. Anm. in b. Gemerben, in b. Seifens Fabrit., Bartumerie u. Sprengtechnit. Fitt Chem., Bartumeure, Seirens achtit, Apoth, Sprengtechn. v. Induffrelle geich. bon G. B. Ro Die Wils 20 ubbilb. 13 Bog. 8. Circ, gen. i fl. 35 fr. = 2 W. 56 25.

C. Banb. Danbbuch ber Chemigraphie, Sochagung in Bint, Rupfer und anberen Metallen für Buchbrud mittelft Umbrud bon Mutographien und Bhotogrammen, birecter Copirung ob. Rabirung b. Bilbes a. b. Blatte (Chromogummi: u. Chromalbuminverfahren, Asphalt: u. amerit. Emailprocef, Autotypie, Photochemigr. Chalcochemigr. u. Photochromotype). Bon W. F. Soifel. Zweite Auft. Dit 14 M56i.b. 17 Bog. 8. Eleg. geb. 1fl. 80 fr. = 3 Dt. 25 Bj.

CI. Banb. Die Imitationen. Gine Anleitung gur Rachahmung bon Ratur- und Runftproducten, als: Elfenbein, Schilbpatt, Berlen und Berlmutter, Rorallen, Bernftein, Sorn, Sirichhoin, Flichbein, Alabafter ic., fowie gur Aufertigung von stunft-Steinmaffen, Nachbildungen von Hofgichnierreien, Bildh. Arbeiten, Moiaiten. Intarfien, Leber, Seibe u. f. w. Hur Gewerberr. u. Kunfter. Bon Sigmund Behner. Bweite, fehr erweiterte Mift. Mit 10 Mbbild. 17 Bog. 8. Kelen. geh. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 28 K. CU. Band. Die Fabrikation der Copals, Terpentinols und Spiritus Lade. Den

Unbes. 2. umgearb. Muft. Dir 84 Abbilb. 34 Bog. 8. Gleg. geh. 3 fl. = 5 Dt. 40 Bf. CIII. Banb. Rupfer und Dleffing, jowie alle tedniich michtigen Rupferlegirungen,

Darftellungsmeib., Gigenichaften und Beiterberarbeitg. ju Sanbelsmaaren. Bon Gb. Japing. 41 Mbbilb. 14 Bog. 8. Gleg. geb.1 ff. 65 fr. = 3 Mart. CIV. Banb. Die Bereitung ber Brennerei-Runfthefe. Auf Grunblage bieljabriget Gr.

fahrungen geichiltert von Jojef Reis, BrennereisDirector. 4 Bog. 8. Gleg. geh. 80 fr. = 1 D. 50 #f.

21. hartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

CV. Banb. Die Berwerthung des Solzes auf chemifchem Wege, Gine Darftellung ber Berfahren jur Geminnung ber Destillationsproducte des holges, ber Gffigfaure, bes holgeistes, bes Theeres und ber Theerole, bes Greoiotes, bes Ruges, bes Roftholges und ber Roblen. Die Fabritation son Draffaure, Altohol und Celluloje, ber Gerbe und Farbftoff-Ertracte aus Rinden und Solgern, ber athertiden Dele und barge. Gur Braftifer geichlibert von Dr. Solef Berich, 3meite, febr bermebrie Auflage, Wit 68 Abbili. 23 Bog. 8. Gleg, geh. 2 fl. 50 fr. = 4 Dt. 50 Bi. OVI. Band. Die Fabrikation der Dachhappe und der Auftrichmaffe für Bappbächer

m Berbindung mit ber Theer-Deftillation nebit Unfertigung aller Urten bon Bappbedadungen und Asphaltirungen. Ein Sandbuch für Dachpappe-Fabrifanten, Baubeamte, Bau-Technifer, Dachdeder und Themifer. Bon Dr. E. Buhmann, techn. Chemifer. Dit 47 Ubbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fi. 80 fr. =

3 M. 25 Pf.

OVII. Banb. Anleitung jur demifchen Untersuchung und rationellen Beurtbeilung ber landwirthichaftlich wichtigften Stoffe. Ein ben pratriden Beburfniffen angepaties analptides Sandbuch für Landwirthe, Kabritanten frinftider Dungenittel, Themerer ber Agriculturdemie und Studiende hoberer landwirthichaftlicher Lebranitaten. Rach ben uneiten Stande ber Braris berfatt bon Robert Seinge. Dit 15 Abbilb. 19 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

CVIII. Banb. Das Lichtpaneberfahren in theoretifcher u. praftifcher Beziehung. Bon

5. Schuberth. Zweite Auft. Mit 7 Ubbild. 10 Bog. 8. Eleg. ges. 80 fr. = 1 M. 50 Pf.
CIX. Band. Hint, Hinn und Blet. Gine aussibritide Darftellung der Eigen chaften
diefer Metalle, threr Legirungen unter einander und mit andren Metallen, jowie ihrer Berarbeitung suf phyfitalifdem Bege. Fur Metallarbeiter und Runft-Induftrielle geichildert bon Rarl Richter. Bit 8 Ubbild. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

OX. Banb. Die Bermerthung ber Anochen auf chemifchem Wege. Gine Darftellung ber Berarbeitung von Knochen auf alle ans benielben gewinnbaren Broducte, insbesondere von Feit, Beim. Dungemitteln und Phosphor. Bon Wilhelm Friedberg. Dit 20 Abbilb. 20 Bog. 8. Gleg.

geh. 2 ff. 20 fr. = 4 Mart.

CXI. Band. Die Fabritation ber wichtigften Antimon-Praparate. Dit besonderer Berudfichtigung bes Brechweinsteines und Golbichwefels. Ben Julius Dehme. Dit 27 Abbilt.

9 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

CXII. Band. Sandbuch ber Photographie ber Reugeit. Dit beionberer Berudfichtigung tes Bromiliber : Gelatine : Emulfions : Berfahrens. Bon Julius Rruger. Dit 61 Ubbilb. 21 Bog.

8. Elea. geb. 2 ff. 20 fr. = 4 Marf.

CXIII. Ban b. Ernht und Erahtwaaren. Braftifches hilfes und Sanbbuch für bie gesammte Drabtinduftrie, Gijen= und Detallmaarenhandler, Gewerbe= und Fachichnlen. Mit bejonderer Rudfict auf bie Unforderungen der Glettrotechnit. Ben Chuard Japing, Ingenieur und Redacteur. Mit 119 Abbild. 29 Bog. 8. Gleg. gen. 3 fl. 80 fr. = 6 M. 50 Bf. CXIV. Bend. Die Fabrifation der Toilette-Seifen. Brotifiche Unseitung aur Dar-ftellung aller Urten bon Toilette-Seifen auf faltem und warmem Tege, der Gitzerin-Seife, der Seifen-

fugein, ber Schaumseisen und ber Seifen-Specialitäten. Mit Rücksicht auf die hierbei in Berwendung tommenden Waichinen und Apparate geschildert von Friedrich Wiltner, Seifensabritant. Mit

19 Abbild. 21 Bog. 8. Eieg. geb. 2 fl. 20 tr. = 4 Mart. CXV. Band. Prattifches Handbuch für Anftreicher und Lacirer, Anleitung jur Ausführung aller Anftreicher=, Ladirer=, Bergolber= und Schriftenmaler=Arbeiten, nebft eingehenber Darftell. aller verwend. Robfioffe u. Utenfilien von L. E. Unbes. Zweite, bollfianbig umgearbeitete Auft.

Narted. alet verweid. Roppinge it. Utentilien von 2. E. Andes. Zweite, bollnandig umgeardeitete Aug. Mit 50 Abibil. 22 Bog. 8. Eig. gef. 1 ft. 80 ft. = 3 N. 25 Pf.
CXVI. Band. Die praktische Anwendung der Theerfarben in der Indrifteie. Brattische Anleitung zur rationellen Darftellung der Antiline, Obenble, Nahdtballine und Antidvaccen Farben in der Farberei, Druckerei, Duturpairer, Tittene und Jündvaccen-Fabrikation. Krattisch der zeinellt von G. 5 del. Gemiker. Wit 20 Abbild. 12 Bog. 8. Elea. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 N. 50 L. CXVII. Band. Die Berarbeitung des Hornes, Elsenbeins, Edilt patts, der Knocken und der Persmutter. Khiammung und Eigenichaften dieser Nochforfe, ibre Zudereitung, Kärbung u. Berwendung in der Verecksterei, Kamme und Knopffabrikoisen, sowie in anderen Gewerbei.

Fin Sanbbud für Sorne u. Beine Arbeiter, Rammacher, Rhopffabrifanten, Drechbier, Spielwaaren. Fabrifanten 2c. 2c. Bin Louis Chaar Anbes. Mit 32 Abbild. 15 Bog. 8. Geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

OXVIII. Band. Die Rartoffel- und Getreidebrennerei. Sanbbud für Spiritusfabritanten Brennereileiter, Landwirthe und Technifer. Enthaltend: Die praftifche Anleitung gur Darftellung bon Epiritus aus Rartoffeln, Getreibe, Dais und Reis, nach ben alteren Methoben und nach bem Soch. brudberfahren. Dem neuesten Stant puntte ber Biffenicaft und Braris gemaß popular geichilbert bon

Mbolf Bilfert. Dit 88 Abbilb. 29 Bog. 8. Gleg. geh. 3 fl. = 5 D. 40 Pf.

CXIX. Band. Die Reproductione: Photographie fomobl für Salbton als Strichmanier nebst ben bewährtesten Copirprocessen zur Uebertragung photographischer Glasbilder aller Urt auf Bink und Stein. Bon 3. Susnit, f. f. Brof. am I. Staats Realgoum. in Brag, Chrenmitglied ber Photogr. Bereine zu Brag und Berlin 2c. Zweite bebeutent erm. u. befonbers f. b. Autotypie u. b. achromatifden Berfahren umgearb, Huff. Mit 40 Abbild. u. 5 Tafeln. 17 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

CXX. Band. Die Beizen, ihre Darftellung, Prüfung und Untwendung. Für den pratt. Färber und Zeugdruder beard, von H. Wolff, Lehrer der Chemie am Zürcherischen Technitum in Binterthur. 13 Bog. 8. Etea. geb. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart.

CXXI. Banb. Die Fabrifation bes Alluminiums und der Alfalimetalle, Bon Dr. Stanislaus Mierginsti. Mit 27 Abbilb. 9 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

2. bartleben's Chemijch:tednische Bibliothef.

CXXII. Banb. Die Technif der Rebroduction bon Militar : Rarten und Blanen nebft ibrer Bervielfaltigung, mit beionberer Berudfichtigung jener Beriahren, welche im t. f. militar. geographischen Institute gu Wien ausgeubt werben. Bon Ottomar Boltmer, f. t. Oberfilteutenant ber Artillerie und Borftanb ber technischen Gruppe im f. t. militar-geographischen Institute. 2011:

57 Abbild. im Terte und einer Tafel. 21 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.
OXXIII. Band. Det Roblenfaure. Gine ausstührliche Darftellung der Eigenichaften, bes
Bortommens, der herfiedung und technichen Bermendung biefer Subians, Ein handbuch für Chemiter,

Apotheter, Fabritanten tunftider Mineralwässer, Bierbrauer und Galtwirthe. Bon Dr. G. Luhmann, Chemifer, Mit 47 Abbild. 18 Bog. 8. Etg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Wart.

OXXIV. Bond. Die Fabritation der Siegel und Flacigenlade. Enthaltend die Anleitung zur Erzeugung von Siegels und Flacigenlade. Intenfilien und maidinellen Borrichtungen. Dit einem Unbange: Die Fabritat. b. Brauers, Baches, Schuhmacher. u. Burftenpedes, Bon Bouis Ebgar Unbes. Dit 21 Abbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geh. 1 ff. 65 fr. = 3 Dtart.

OXXV. Band. Die Teigwaaren Fabritation. Dit einem Unbange: Die Paniers und Duifhelmehl : Fabritation. Gine auf praftifche Erfahrung begrundete, gemeinverftanbliche Darftellung ber Fabrifation aller Arten Teigmaaren, fowie bes Banier: und Mutichelmebles mittelft Dafchinenbetriebes, nebft einer Schilberung fammilicher Daichinen und ber berichiebenen Robproducte. Dit Beichreibung und Blan einer Teigwaaren-Fabrif. Leichtfahlich geichilbert von Friedrich Dertel, Teigwaaren-Fabrifant (Jury-Miglied der bayrifchen Landesausstellung 1882, Grupre Nabrungsmittel), Mitarbeiter ber allgemeinen Baders und Conbitor-Zeitung in Stuttgart. Mit 43 Abbilb. 11 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Bi.

CXXVI. Banb. Praftifche Anleitung jur Schriftmalerei mit besonberer Berudfichtigung ber Conftruction und Berechnung bon Schriften für bestimmte Flacen, sowie ber herstellung bon Glas-Glangbergolbung und Berfilberung fur Glasfirmentafeln zc. Rach eigenen praftifchen Grfahrungen

bearbeitet bon Robert Sagen. Dit 18 Abbilb. 7 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ft. = 1 D. 80 Bf.

OXXVII. Band. Die Meiler: und Retorten-Bertohlung. Die liegenden und ftebenben Reiler. Die gemauerten Bolgverfohlunge : Defen und bie Retorten: Berfohlung. Ueber Riefer-, Rienund Budenholstheer-Grzeugung, fowie Birtentheer-Gewinnung. Die technich memiiche Bearbeitung ber Rebenproducte ber Solgvertohlung, wie Solgeffig, Solggeift und Solgtheer. Die Rothialg-Fabrifacion, bas schwarze und graue Rothials. Die Holgefir-Erzeugung und die Berarbeitung bes Holztbeere auf leichte und ichwere holztbeerole, jowie die Erzeugung bes Holztbeerparaffine und Berwerthung bes Solztbeere peches. Rebit einem Anhang: Ueber die Ruhfabritation aus harz, Holzern, Harze, Abfallen und dolstbeerdlen. Ein Sandbuch f. Herrichaftsbesitzer, Fornbeamte, Fabritanten, Chemiter, Techniter u. Brattifanten. Nach den neuesi. Erfahrung. praft. u. wijenichaftl. bearb. von Dr. Georg Then fius, Chemiteru. Lechniter in Wr.-Veuslinder Mit 80 Mbbild. 22 Wog. 8. Elea, ged. 2 ft. 50 ft. — 4 W. 50 Bif.

OXXVIII. Band. Die Schleif:, Bolir: und Pummittel fur Metalle aller Urt, Glas, Solg, Chelfteine, Sorn, Schilbpatt, Berlmutter, Steine ac., ibr Borfommen, ihre Eigenichaften, Berftell. u. Berwend, nebit Darftell. b. gebräuchlichien Schleisverfeigung. Ein Sandbuch für techn. u. gewerbl. Schulen, Glies Metals u. Solz-Andritelle, Gewerberreibende u. Raufleute. Bon Bict. Wahlburg. Zweite, valftändig umgearb. Auflage. Mit 97 Abbild. 25 Bog. 8.

Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 DR. 50 Bf.

CXXIX. Band. Lehrbuch ber Berarbeitung Den Raphtha ober bes Erboles auf Leucht. und Schniterole. Bon &. M. Rogmagler. Dit 25 Mbbild. 8 Hog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 Darf.

OXXX. Band. Die Bintagung (Chemigraphie, Binfotypte). Gine fagliche Unleit. nach b, neueften Fortidritten allemit b. befannten Manieren auf Bint o. ein anderes Metall übertrag. Bilber bod ju aben u.f.b. thpograph. Breffe geeig. Drudplatten bergufiellen. Bon 3. Susnit, f. f. Brof. am

1. St. Realarmn, in Brag, Mit 26 Abb. u. 4 Taf. 2. Auft. 13 Boa. 8. Glea. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. OXXXI. Band. Die Fabrifation der Kautschul: und Leimmaffes Ippen, Etempes und Druckflatten, jowie die Berarbeitung des Korkes und der Korkabfälle. Darftellung der Habritation bon Rautichut: und Leimmaffe: Typen und Stempeln, ber Gelluloid. Stampiglien, ber biegu gehörigen Apparate, Borrichtungen, ber erforderlichen Stempelfarben, der Bich- und Steinbruckmalzen, Kladerbruchlatten, elaftlichen Formen für Steine und Spysguß; feiner der Gewinnung, Eigenichaften und Berarbeitung des Kortes au Biropfen, der bierbei refullitendben Ubfalle zu fünftlichen Wiropfen, Breffieinen, Pappen, Jolitmassen und Teiptiden. Bon August Siefan. Zweite, bollftändig ungerarbeitet Auflage Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8. Gieg. geb. 2 ft. 20 ft. = 4 Mart.

OXXXII. Baud. Aod Bud feine technische Berewendung. Darftellung ber natür-

liden animalifden und begerabiliiden Badearten, bes Mineralmadies (Gerefin), ihrer Gewinnung, Reinigung, Berfalichung und Unwendung in ber Rergenfabritation, ju Bacheblumen u. Bachefiguren,

Reinigung, Berfälschung und Anwendung in der Kerzenfadrikation, ju Wachsblumen u. Wachsfiguren, Bachen u. Kalen. Romaden, Farben, Lederichmieren, Hußbochmichen u. dieten anderen techn. Zweden. Bon Ludwig Sedna. Mit 33 Abbitd. 10 Bog. 8. Cleg. geb. 1 st. 85 fr. = 2 M. 50 Bf.
CXXXII. Band. Nabbest und Fenerschuse, inchastend: Bortonmen, Berarbeitung und
Anwendung des Abestes, sowie den Heuerschuse in Theatern, össenklichen Gehäuben u. s. w., durch
Anwendung den Absespräaraten, Amprägnirungen und soustigen bewährten Bortebrungen. Bon
Bolf gang Benerand. Mit 47 Abbitd. 15 Bog. 8. Eleg. geb. 1 st. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.
CXXXIV. Band. Die Alpreturmittel und ihre Verwendung. Darstellung aller in der
Appretur verwenderen Hilßshoffe, ihrer ipec. Eigenschaften, d. Zubereitung zu Appreturmassen is ihrer
Berwend. z. Appretiren d. leinenen, daumwollenen, ielbenen u. wollenen Eewedden; seuerschafter u. wosserblick Appreturen n. d. haupsiächl. matchisellen Borrichungen. Ein Handen, 1816 fb. Avpreteure, Drucker,
Faber, Beicher, Wäscherein und Tertilezeschaften. Won K. Wolfenn. Missuber Sweite vonk Barber, Bleicher, Bafdereien und Tertil=Lehranftalten. Bon &. Bollenn. Dit 63 Mbb. 3weite volls ftanbig umgearbeitete Muflage. 31 Bg. 8. Gleg. geh. 2ft. 50 fr. = 4 IR. 50 Pf.

a. Bartleben's Chemifd:tednifde Bibliothef.

CXXXV. Band. Die Fabritation bon Rum, Arrat und Coquae und allen Arten von Obn. und Fruchtenbranntmeinen, jowie bie Darftellung ber beften Rachabmungen pon Rum, Arrat, Cognac, Blaumenbranntwein (Clibowis), Ririchmaffer u. f. m. Rach eigenen Erfahrungen geichild. von Muguff Gaber, gepr. Chemiter u. praft. Deftillateur. Bweite fehr berbefferte und vermehrte Auflage. Dit: 52 Mbbilb. 23 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 Di. 50 Bf.

CXXXVI, Band. Daudbuch b. praft. Seifen-Rabrifat. In 2 Banben, Bon Alwin Engel. barbt. I. Banb. Die in ber Seifen-Fabritat. angewenb. Hohmaterialien, Dlaidinen u. Berathichaften. Bweite Auflage. Dit 110 Abbilt. 28 Bog. 8. Gleg. geb. 8 ff. 30 fr. = 6 Darf.

CXXXVII. Banb. Dandbuch b. praft. Geifen-Fabritat, In 2 Banben. Bon MI min Engelbarbt. II. Banb. Die geiammte Getfen-Gabrifation nach bem neueften Stanbpuntte ber Bragis unb Biffenicaft. Zweite Auflage. Dit 23 Abbilb. 30 Bog. 8. Gleg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Dlart.

CXXXVIII. Banb. Sandbuch der prattifchen Papter-Fabritation. Bon Dr. Stanielaus Mierginsti. Erfter Band: Die herstellung bes Papiers aus habern auf ber Papiermafchine. Dit 186 Abb. u. mehr. Tafeln. 30 Bog. 8. Gieg. geb. 3 ff. 30 fr. = 6 Mart. (Siebe auch die Bande 141 u. 142.)

CXXXIX. Banb. Die Filter fur Saus und Gewerbe. Gine Befdreibung ber wichtigften Sands, Gewebes, Bapiers, Robles, Gifens, Steins, Schwamms u. i. w. Filter u. ber Filterpreffen. Mit beionb. Berudfichtigung b. vericbied. Berfahren gur Unterjuchung, Rlarung u. Reinigung b. Wafferd u. b. Bafferverforgung bon Stabten. Gur Beborben, Fabritanten, Chemiter, Technifer, Saushaltungen .. f. w. bearbettet bon Ricarb Riger. Ingenieur, Lehrer an ben techn. Fadifchulen ber Stabt Burtehube bei damburg. Mit 28 Ubbilb. 17 Bog. 8. Etg. geb. 1 fl. 80 ft. .. s B. N. 25 H.

CXL. Banb. Bled und Bledtwaaren. Braft, Sanbb. f. bie gef. Bledinbuftrie, f. Sattenwerfe, Conftructions-Bertfiatten, Maidinen- u. Metallwaaren Fabriten, fowie f. b. Unterr, tedin. u. Fachiculen. Bon Courd Javing, Ingenieur u. Redact. Mit 125 Mb. 28 Bog. 8. Leg. geb. 3 ft. = 5 M. 40 Bf.
CXLI. Band. Saudbuch ber praftifchen Papier-Fabritation. Bon Dr. Stanislans
Mierzinsti, Zweiter Band. Die Eriagmittel ber Sadern. Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8.

Gleg. geb. 2 ff. 20 fr. = 4 Dart. (Giebe auch bie Bante 138 und 142.)

CXLII. Banb. Daudbuch ber praftifchen Babierfabrifation. Bon Dr. Stanislaus Mierzinsti. Dritter Band. Anleitung jur Unterfuchung der in der Bapier-Fabritation vortom-menden Roboroducte. Mit 28 Abb. 15 Bog. 8. Eleg. geb 1ft 80 fr. = 3 M. 25 Pf. (C. auch 8b. 138 u. 141.)

CXLIII. Banb. Bafferglas und Infuforienerde, beren Ratur und Bedentung für Induftrie, Technif und die Gewerbe. Bon hermann Kraper. Dit 32 Abbild. 13 Bog. 8.

CXLIV. Banb. Die Berwerthung ber Bolgabfalle. Gingebenbe Darftellung ber cationellen Berarbeitung aller Solgabfalle, namentlich ber Sägelpane, ausgenüpten Rarbholger und berberrinben als Deigungsmaterialien, ju demitden Brobucten, ju funftlichen Jolgungfen, Explostiftoffen, in ber Landwirtbicaft als Dungemittel und zu vielen anderen technichen 3weden. Giv Sandbuch für Balbbefiger, Golginduftrielle, Landwirthe ze. zc. Bon Ernft Gubbarb. mehrte und berbefferte Auflage. Dit to Abbi b. 11 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Dart.

CXLV. Banb. Die Dala-Rabrifation. Gine Darftellung ber Bereitung von Grun-, Luft. v. Darrmals nach ben gewöhnl. u. b. berichiebenen mechan. Berfahren. Bon Rarl Beber. Mit 77 Abbilb. 22 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 Dr. 50 Bf.

CXLVI. Banb. Chemifch-technifches Receptbuch für Die gefammte Metall-Induftrie. Gine Sammlung ausgemählter Borichriften fur bie Bearbeitung aller Metalle, Decoration u. Bericonerurg baraus gefertigier Arbeiten, fowie beren Confervirung. Gin unentbebrl. Silfe u. Sanbbuch für alle De:all verarbeitenben Gewerbe. Bon Seinrich Bergmann. 18 Bog. 8. Gleg. geh. . fl. 20 fr. = 4 Mart.

CXLVII. Band. Die Gerb: und Farbftoff-Ertracte. Bon Dr. Stanislaus Mierzinst'. Dit 59 Abbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 Dt. 25 Bi.

CXLVIII. Banb. Die Dampf-Branerei. Gine Darftellung bes gefammten Braumefens nach bem neueften Stanbe bes Gewerbes. Dit beionb. Berudfichtigung ber Didmatich: (Decoctions:) Brauerei nach Haprilder, wiener und böhmilider Braumeibode und des Dampfbetriebes. Für Praktifer geichildert bon Fran 1 Cafilan, Brauerefieier. Mit 55 Wolbild. 24 Bog. 8. Erg. geb. 2 fl. 75 ft. = 6 Mart. OXLIX. Band. Praktifches Handbuch für Korbstechter. Eintbaltend die Zurichung der

Flechtweiben und Berarbeitung berfelben ju Flechtwaren, die Berarbeitung des panischen Robres, des Strobes, die Herftellung von Sparteriewaaren, Strobmatten und Robrbeden, das Bleiden, Pratben, Laadten und Bergolden ver Flechgarbeiten, das Bleichen und Kratben des rierbes u. i. w. Bon Bouts Edgar Andés. Mit 82 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CL. Banb. Banbbuch ber praftifden Rergen-Fabrifation. Bon MImin Engelharbt. Dit 58 Mbbilb. 27 Bog. 8. Gleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Dart.

Die Rabritation fünftlicher plaftifcher Daffen, fowie ber fünftlichen Steine, Runftfteine, Stein- und Cemeniguffe. Gine ausführliche Anleitung gur Berftellung aller Arten fünftlicher plaitlicher Maffen aus Kapier, Bavier: und Holzstoff, Celluloie, Holzsbällen, Chos, Kreibe, Leim, Schwefel, Chlorzint und bielen anderen, bis nun wenig verwenderen Stoffen, sowie des Stein: und Cemengusse unter Berüclfichtigung der Fortschritte bis auf bie jüngüt 28eit. Bon Jobannes Hoffer. Zweite, vollst. umgearb. u. verm. Aufl. Mit 54 Abb. 21 Bog. 8. Cieg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

M. bartleben's Chemischetechnifae Bibliothet.

CLII. Banb. Die Färberei a Ressort und das Färben ber Schmudfedern. Leicht= faglide Unleitung, gewebte Etoffe aller Urr neu ju farben ober umquiarben und Schmudfebern gaappretiren und gu farben. Bon Mifred Brauner. Dit 13 Mbbilb. 12 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CLIII. Band. Die Brillen, das dioptriftge Fernrohr und Mitroftop. Gin panbluch für praftifche Optifer von Dr. Carl Renmann. Rebn einem Unhange, enthaltend bie Burow'iche Brillen-Scala und bas Bidrigfte aus bem Productions und Breisverzeichniffe ber Glasichmeizerel fur optifche Zwede von Schott & Gen in Bena. Mit 95 Abbild. 17 Bog. 8. Gleg, geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Part. CLIV. Band. Die gabritation der Silber: und Quedfilber:Spiegel ober bas Belegen ber Spiegel auf demlichem und mechanichem Wege. Bon Ferbina nb Gremer. Mit 37 Ubbilb. 12 Bog.

8. Gleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 8 Dart. OLV. Band. Die Technif der Radirung. Gine Unl. 3. Rabiren u. Megen auf Rupfer. Bon

3. Roller, f. f. Profeffor. 11 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Dart. CLVI. Banb. Die Berftellung ber Abgiebbilder (Merachromathpie, Decalcomanie) bex Bleds und Transparentbrude nebft ber Lehre ber llebertragunge, Ums u. lleberbrudverfahren. Bom Bilbelm Langer. Mit 8 Mbbilb. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart.

CLVII. Banb. Ene Erodnen, Bleichen, Farben, Brongiren und Bergolden natür. liger Blumen und Grafer jowie fonftiger Bflangentheile und ihre Bermenbung ju Bouquets, Rrangen und Decorationen. Gin Sanbbuch fur praftifche Gartner, Induntrielle, Blumen- und Bouquetsfabritanten Auf Grund langjahriger praftifcher Grfahrungen gujanimengeftellt von 2B. Braunsborf. Mit 4 Abbilb. 12 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 8 Dart.

CLVIII. Band. Die Fabrifation der deutschen, frangofifchen und englifchen Bagen-Fette. Leichtfaglich geidilbert für Wagenfette Sobrifamen, Seifene Sabrifanten, für Intereffenten ber Bette und Delbranche. Bon Dermann Kräper. Mit 24 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CLIX. Banb. Sand. Specialitäten. Bon Abolf Bomaefa. Dit 12 Abbilb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CLX. Banb. Betrieb ber Galbanoplaftit mit bhnamo:elettrifden Mafchinen gu Rweden ber graphifchen Runfte von Dtromar Bolfmer. Dit 47 utbilb. 16 Bog. 8. Gleg. geb. 8 ft. 20 fr. = 4 Mart.

CLXI. Banb. Die Rübenbrennerei. Dargeftellt nach ben praftifchen Griahrungen ber Reugeit von Bermann Briem. Dit 14 Abbiib. und einem Situation plane. 13 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. von ert main viren, weit vergen ber Metalle für finifge twerbliche Zwede. Rebit einer gufammenstellung ber wichtigften Berfahren jur Berfconerung grapter Gegentande, Rach eigenen Erfahrungen unter Benitung ber besten hiftsmittel bearbeitet von D. Schuberth. Mit 24 Abbild. 17 Bog. 8. Etg. geb. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bt.

CLXIII. Band. Sandbuch der praftifchen Toilettefeifen . Fabritation. Braftifche Maleitung gur Daritellung aller Gorten bon bentichen, engliichen und frangofficen Toiletteielfen, fowte bir medicinifchen Seifen, Gincerinfeifen und ber Geifenipecialitäten. Unter Berudfichtigung ber biergu a Bermendung fommenden Robmaterialten, Maidinen und Apparate. Bon Alwin Engelharbt. Dett 107 Abbitdungen. 31 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

CLXIV. Banb. Praftifche Berftellung bon Lofungen. Gin Sanbbuch jum raichen und Acheren Muffinden ber Bojungemittel aller technisch und indunriell wichtigen feiten Rorper, jowie herstellung von Lolungen folder Stoffe für Techniter und Jubuftrielle. Bon Dr. Theobor Roller. Dit 16 abbilb. 23 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.

CLLV. Band. Der Golde und Farbenbrud auf Calico, Leber, Leinwand, Bapier, Sammet, Geibe und anbere Stoffe. Gin Lehrbuch bes Sande und Prefbergolbens, fowie bes Farbenand Brongebrudes. Rebit Unhang: Grundrig ber Farbenlehre und Ornamentif. Bum Gebrauche fur Buchbinder, Sand, und Bregvergolber, Leberarbeiter und Buntpapierbruder mit Beriidnichtigung ber neueften fortidritte und Erfahrungen bearbeitet pon Chuard Groffe. Dit 102 Abbilb. 18 Bog. 8. Gleg. ach. 2 ff. 20 fr. = 4 Mart.

CLXVI. Banb. Die fünftlerifche Photographie. Rebit einem Anhange über bte Beurtheilung und techniche Behandlung ber Regative photographiicher Bortrate und Landichaften, fowie aber bie demifde und artiftifche Retouche, Momentaufnahmen und Magnenumbligbilber. Man

aver vie Gennbl. Mit 38 Ubb. und einer Lichtbruckrafel. 22 Bog. 8. Cleg. geb. 28. 50 tr. = 4 M. 50 Af. CLXVII. B and. Die Fabrikation der nichttrübenden atherischen Effengen ned Extracte. Bouft. Auleit. 3. Dariell d. jog. extrasiarten, in 50% igem Sprit isklichen atherischen dele, sowie der Michings-Kfiegen, Extract-Gfienzen, Fruchtsfiegen, Gritact-Gfienzen, Fruchtsfiegen und der Fruchtäfter. Rebft einem Endange: Die Erzeug. d. in der Liqueur-Fabrit. 3. Anwend. fommenden Farbincturen. Ein hand. für Fabrilanten, Materialwaarenhändter und Kaufente. Anf Grundiage eigener Erfabrungen prattife bearbeitet von Heinrich Bopper. Mit 15 Abbild. 18 Bog. 8. Etg. geb. 1 fl. 80 fr. — 3 M. 25 Bf. CLXVIII. Band. Das Photographiren. Ein Rathgeber fur Amateure und Fachphotographen

bei Griernung und Mugubung biefer Runft. Ditt Berudichtigung ber neueften Grfindungen und Berbefferungen auf biefem Gebiete. Berausgegeben von 3. R. Comib. Dit 54 Abbilb. und einer Farbenbrud Beilage. 19 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ff. 20 fr. = 4 Darf.

21. bartleben's Chemifd:tednifde Bibliothet.

CLXIX. Banb. Dels und Buchdrudfarben. Brattifches Daubbud fur Firniss und Rarben. fabrifanten enthaltenb bas Reinigen und Bleichen bes Leinofes nach vericbiebenen Dethoben, Rach. meifung ber Berfalichungen besfelben fowie ber Leinölfirniffe und ber ju Farben verwenderen Rorper, ferner bie Fabritation ber Leinolfirniffe, ber Dels und Firnigfarben fur Unfriche jeber Art, ber Runft. Afarben (Malerfarben), ber Buchbrudfilmiffe, ber Flamme und Lamvenruge, ber Buchbrudichmarger. und bungen Drudfarben, nebft eingebender Befchreibung aller maichinellen Borrichtungen. Unter Zugrunde. fejung langjähriger eigener Erfahrungen und mit Benühung aller feitherigen Reuerungen und Erfahungen leichtfaklich bargestellt von Louis Chaar Anbes. Lade und Firnikfahrifant, Dit 53 Abbilb. 19 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Dlart.

CLXX. Banb. Chemie für Gemerbetreibende, Darftell, b. Grundlehrend, dem. Diffenich. r. beren Anm. in b. Gemerben. Bon Dr. F. Rottner, Mit 70 Abb. 33 Bog. 8. Gleg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Marf.

OLXXI. Band. Theoretifch . praftifches Handbuch der Gas Inftallation. Bor Cogliebina, Ingenieur. Mit 70 Abbitb. 23 Bog. 8. Efeg. geb. 2 ft. 50 ft. = 4 M. 50 Bt. GLXXII. Band. Die Fabrifation und Raffinirung Des Glafes. Genaue, überfia. fice Befdreibung ber gefammten Glasindufrie, wichtig fur ben Fabritanten, Raffineur, als auch fur bas Betriebsauffichtsperional, mit Berndfichtigung ber neueften Errungenichaften auf bie iem Gebiete und auf Grund eigener, vielseitiger, prastischer Erfahrunaen bearbeitet von Wilhelm Mertens. Mit 88 Abbild. 27 Bog. 8. Escg. geb. 3 fl. = 5 M. 40 Bf. CLXXIII. Band. Die internationale LBurfts n. Fleischwaaren-Fabrikation. Nach den neuesten Erfahrungen beard. von R. Merges. Mit 29 Abb. 13 Bog. 8. Escg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. CLXXIV. Band. Die natürlichen Gesteine, ibre chemichemineralogische Zusammenseyung,

Bewinnung, Brufung, Bearbeitung und Confervirung. Für Architetten, Baus und Bergingenieure, baugewerks- und Steinmehmeister, jowie für Steinbruchbenger, Baubehörden u. i. w. Bon Alchord Arfiger, Baulngenieur. Erster Band. Dit 7 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geb. 2 ft. 20 fr. = 4 Mark.

CLXXV. Banb. Die natürlichen Gefteine u. j. w. Bon dichard Rruger. 3 meiter

Banb. Dit 109 Mbbilb. 20 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CLXXVI. Banb. Das Buch Des Conditore ober Unleitung gur praftifchen Grzeugung ber verfchiedensten Artikel aus dem Conditoreisache. Buch für Conditore, horbitore, horbet, große Kicken und für bas Haus, enthält 589 der vorzüglichten Recepte von allen in das Conditoreisach einschlagenden Artikeln. Bon Kr. Urban, Conditor. Mit 37 Taseln. 30 Bog. 8. Eleg. geb. 3 fl. 80 kr. = 6 Wart.
OLXXVII. Band. Die Blumendinderei in ihrem gauzen Umstange. Die Herftellung

aumtlicher Binbereiartifel und Decorationen, wie Rrange, Bouquete, Buirlanben ze, Gin Sanbbuch fur brattide Gariner, Induftrielle. Blumen: und Bouquetefabrifanten. Auf miffenfchaftlichen und prattifden Grundlagen bearbeitet von B. Braunsborf. Mit 61 Mbb. 20 Bog. 8. Gleg, geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart. CLXXVIII. Banb. Chemifche Brabaratenfunde. Sandbuch ber Darnellung und Gewinnung

ber am häufigsten vortommenben demiiden Rorper. Gur Tedniter. Gewerbetreibenbe und Industrielle. Bon Dr. Theobor Roller. Mit 20 Abbilb. 25 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ft. 20 fr. = 4 Dart.

CLXXIX. Banb. Das Gefammigebiet Der Bergolberei, nach ben neueften Fortichritten und Berbefferungen. Die Berftellung von Decorationsgegenitanben aus Solg, Steinpappe, Bunmaffe; erne die Anleitung zur echten und unedien (Many und Matthergoldung von Solz, Eilen, Marmor, Canbftein, Glas u. f. w., sowie zum Berülbern, Bronziren und Fahmalen und der Hernelbung von Holz, Guiven poll-, Borgelans und Majolifa-Amitation. Die Fabrifation und Berarbeitung der Beiffen. Bon Otto K en nich Geracolber. Mit 70 Mbb. l. Bog, 8. Gra, geb. 2 ff. 20 fr. = 4 Mart.

OLXXX. Band. Braftischer Unterricht in der heutigen Pupsedernfärberet, Lappen-

farberei mit Rupenführung und chemijde und Ragmaicherei. Bon Louis Lau, praftijder Farber-

meifter. 12 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Darf.

CLXXXI. Band. Zafchenbuch beftbemabrter Boridriften für die gangbarften Band. bertaufeartitel ber Abotheten und Drogenhaudlungen, Unter Mitarbeitericaft Th. Rinbermanne verfagt bon Bh. Dr. Ubolf Bomaeta. Zweite verbefferte Mufi. 10 Bg. 8. Gleg. g:b. 80 fr. = 1 MR. 50 Bf.

CLXXXII. Band. Die Berftellung funftlicher Blumen und Bflangen aus Stoff und Babter. 1. Band. Die herstellung ber einzelnen Pflauzentbeile, wie: Lands, Blumens und Relch-blatter, Staubfaben und Pfifitle. Gin Hanblich filt Blumenarbeiterinnen, Woolstinnen, Blumens und Bouquetfabrifanten, Unter Berüffnitgung ber neuesten Fortibritte auf bleiem Gebeite bearbeitet von B. Braunsborf. Mit 110 Abbild. 19 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Warf.

CLXXXIII. Banb. Die Berftellung funftlicher Blumen und Bflangen aus Stoff und Bapter. 2. Band. Die Berfiellung funftlicher Blumen, Graier, Balmen, Farrentrauter, Blattofiangen und Fruchte. Gin Sandbuch für Blumenarbeiterinnen, Modifilmen, Blumen- und Bouquetfabritanten. Unter Berudfichtigung ber neueften Fortidritte auf Diefem Gebiete bearbeitet von 2B. Braunsborf.

Dit 50 Abbilb. 19 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

OLXXXIV. Banb. Die Bragie ber Unilin-Farberet und Druderet auf Baumwoll. Baaren. Entbaltenb bie in neuerer und nenefter Beit in ber Braris in Aufnahme gefommenen Ber-Retungsmethoden: Echtfärberei mit Unillinfarben, das Antlinichwarz und andere auf der Haber elebi zu entwickliche Karben. Unwendung ber Anillinfarben zum Zeugbruck. Bon B. H. Soxhlet, Härbertei hemiter, Mit 18 Ubbild. 26 Bog. 8. Eige, ged. 3 fl. 30 ft. = 6 Wart.

OLXXXV. Band. Die Unterfuchung b. Feinerungsbenden Gerrefpond. Eine Anielt. zur Anstellung bon Heichen den D. Freih. I über er b. Jonfarf, Gorrespond. Eine Anielt. zur Anstellung bon Deitherfunden den D. Freih. Duben deitherfunden der Gegeb. 3 fl. 38 ft. 80 ft. = 6 M.

a. hartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

CLXXXVI. Banb. Die Cognac: u. Weinfprit: Fabritation, fowie bie Erefter: u. Defebranntweine Brennerel. Bon Unt. bal Plag. Mit 37 Ubb. 12 Bog. 8. Cleg. geb. i ft. 65 fr. = 3 Mart. CLXXVII. Banb. Das Candftrabli Geblafe im Dienzte der Gladsfadrifation Genaue überfichtliche Beichreibung des Waltrens und Bergierung ber Hohl befeglichen mittelfi

des Sandfrahles, unter Juhlfenahme von verschiedenartigen Schabsonen u. Umbrucberfahren m. genaner Sthzirung aller neuesten übparate und auf Grund eigener, vielsleitiger und praktischen Grecharungen verfahr don Wisch Werten 8. Mit 27 Uhb. 7 Bog. 8. Eig. geh. 1 ft. 10 fr. = 2 Mart.

Erfahrungen berfaßt von Wiss. Mer ten s. Mit 27 Abb. 7 Bog. 8. Sieg. geh. 1 ft. 10 fr. = 2 Mart. OLXXVIII Band. Die Steingutfabrikation. Für die Krazis bearbeitet von Gunda beiten der Eteinbrecht. Mit 86 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Mart. CLXXXXII Band. Die Fabrikation der Leuchtgaße n. d. meuei. Forich. Ueber Steins u. Grantobier, Torfe, hold. Die Fabrikation der Leuchtgaße n. d. meuei. Forich. Ueber Steins u. Grantobilitien Leuchtgaßen. derwerth d. Kebenproducte, wie alle Leuchtgaßtetere, Leuchtgaßteteröllen. arbonisitien Eendragastheere, Leuchtgaßteterollen. Expositionen Keben einem Andange lieber die Unterdigung der Leuchtgaße nach den neuesten Methoden. Sin Hondows kehft einem Andange lieber die Unterdigung der Leuchtgaßen der Georg Thenius in Wr.-Reuskadt. Mit 155 Abb. 40 Bog. 8. Eign. geh. 4 ft. 40 fr. = 8 Mart. CLXXXX. Band. Maleitung zur Bestimmung des wirtsamen Gerbstoffes in den Kaingeröhossen ein Gart Schert. 6 Bog. 8. Eign. geb. 1 ft. 10 fr. = 2 Mart. CLXXXX. Band. Die Karben zur Vectration bon Seiengut, Fapience und Wasista.

OLXXXI. Band. Die Farben gur Decoration von Steingut, Jahence und Majolifa. Eine turze Anleitung zur Bereitung der farbigen Glafuren auf hartfteingut, Fapence und auf orbinarem Steingut, Majolifa, ber Farbfulfe, der Farbförder, Unterglaiurfarben, Aufglaiurfarben, für feingelbe Fabencen, jog. Steinguticharffeuer-Farben, Majolifafarben zc., sowie turte Behandl. sammtl. jur Bereit. nöthigen Rohmaterialien. Bearbeitet von C. B. Swo boda. 9 Bog. 8. Cfeg. geh. 1 ft. 65 fr. = 8 Mart.

nothigen Rohmaterialien. Bearbeitet bon & B. Swo boda. 9 Bog. 8. Etg. get. 1 fl. 65 fr. = 8 Mart. CLXXXII. Vand. Tad Gans der Mirischneret. Gründliches Leftvuch alles Missenswerthen über Waarenfunde, Zurichterei, Färberei und Bearbeitung der Belzsselle. Bon Paul Cubaeus, practicher Kürschnermeiker. Mit 72 Wöbibl. 28 Bog. 8. Etg. get. 3 fl. 30 tr. = 6 Mart. CLXXXXII. Band. Tie Champagner-Fadrifation und Expanying imprägnirtee Schamweine. Bon Ant. dal Big., enotechn. Mit 63 Abb. 18 Bog. 8. Etg. get. 2 fl. 20 fr. = 4 M. CLXXXXIV. Band. Die Negativ: Netvonche nach Kunste und Naturgeseigen. Mit besondere Berücksichung der Operation: (Beleuchung, Entwickung, Exposition) und des hhotograph, Auflichung, Exposition) und des hhotograph, Auflichung, Argentian Angeben und Kespecken. Mit haben Park der Kunstellung von der Kunstellung von der Konstellung von der Kunstellung von der Konstellung von der Kunstellung von der Vergeberen von der Vergebe

grapg, Audittums. Ein Legroug oer tungierigen Betonge für Bernsphotographen und Resoncheiner. Bon Hans Arnold, Bhotograph, Mit 52 Nb. 34 Bog, 8. Cleg. gel. 3 fl. 30 ft. = 6 W. OLXXXV. Band. Die Verbielfältigungs und Copit-Verfahren nebst den dagusgehörigen Apparaten und Utenstien. Nach pratitischen Erfahrungen und Ergebnissen darzesiellt von Dr. Cheodor Koller. Mit 23 Abbild. 16 Bog. 8. Cleg. gel., 18. 65 fr. = 3 Mart.

OLXXXVI. Band. Die Kunft der Glasmasservertung, Genaue überschiliche Beschreis

bung der derftellung aller Clasgegenstände, nebh Stigitung der wichtigken Seinder werdelliche Beldreis bei für Carpental der Glasgegenstände, nebh Stigitung der wichigken Stollen, welche die einzelen Stäfer bei ihrer Erzeugung durchzumaden haben. Nach eigener, langjähriger Brazis beichrieben und läusfritt von Franz Fischer. Wit 277 Abbild. 11 Bogen. 8. Eleg. geh. 2 ß. 20 ft. = 4 Wart. CLXXXXVII. Band. Die Ratinum-Grusteret. Ein praft, handbuch d. Bleicheret, Firberei, Oruserei u. Appreiur d. Baumwollgewebe. Unter Berückficht. d. neuesten Erfind. u. eigenen, langi. Erzeichen der der der Berückficht.

Oruderei u. Appreiur d. Baumwolgewebe. Unter Bernaticht. d. neueiten Erind. 11. eigenen, langt. Erfahrung hab. o. B. F. What ron, Colorif u. E. H. Scrift et Lemitter. Mit gogeburdten Katumproben, beren genaue Serfielung im Texte des Budes enth. ift, und 89 Udb. d. neuesten Maschinen, welche heute in der Katum-Oruderei Berwendung finden. 25 Bog. 8. Sieg. geh. 4 ft. = 7 W. 20 Pf. OLXXXVIII. Band. Die Herkellung kinktlicher Blumen aus Blech, Wolke, Band, Bods, Leber, Federn, Chenile, Harre, Berlich, Fischlünden, Mucheln, Moos und anderen Scoffen. Bratische Lebrs und Handbod für Modifinnen, Blumenarbeiterinen und Padrifanten. Mit Berückung der Universitätien.

nügung ber neuesten und bewährtesten Hismittel und unter Berückschigdigung aller Anforderungen ber Gegenwart geschieber von B. Braunsborf. Mit 30 Abb. 14 Wog, 8 Eleg. geb. I fl. 85 fr. = 3 R. OLXXXXIX. Band. Praktischer Unterricht in der heutigen Wollenfärberei. Ents haltend Wascher und Carbonifirung, Alizarine, Hosze, Kniline und Waldingen Wollenfärberei für 162 Wolfe, Garne und Side. Bon Louis Lau und Alwin Hampe, praktische Färbermeister. 12 Bog. 8. Eleg. geb. 1 st. 35 fr. = 2 M. 50 Bj.
CC. Bano. Tie Fabrikation der Stiefelwichse und der Lederconfervirungsmittel. Praktische Anseitung zur Herstellung von Siefele und Schuhwichen, Lederspreturen, Lederschen Lederschwärzen, Ledersalben, Lederschen Vorlebere und Sohlenomierdirungsmitteln u. i. w., u. s. w.
Krüschkeitsburgen Riemeneum Mierdegeichiere Lederwert und Kagen Militäre Ausristungsageers Für Fußbetleibungen, Riemenzeug, Pierbegeichirre, Leberwert und Bagen, Militär Ausrüftungsgegen-ftände u. i. m. Bon L. E. Andes. Mit 19 Abbild. 18 Bog. 8. Eieg. geb. 2 fl. 20 ft. = 4 Mart. COI. Band. Fabrikation, Berechnung und Bifiren der Fässer, Bottice u. anderer

GOI. Band. Fabritation, Verechnung und Aziren der Fahre, Softinge u. anderer Gefäße. Hande u. die feben 2. Ben Otto Boigt. Mit 104 Abbild. u. vielen Tabelen. 22 Bog. 8. Etg. gef. 3 ff. 30 fr. = 6 Matl. COII. Band. Die Technit der Bildhauerei oder Theoret. prakt. Anfeitung jur Hervorderingung plasificher Kunstwerte. Jur Selbstelehrung, sowie zur Benitzung in Aunste u. Gewerdeschiele. Bon Spurdering 11 Bog. 8 Geg. gef. 1 ff. 35 fr. = 2 M. 50 Bi.
COIII. Band. Das Gesammtgebiet der Photokeramit oder fämmtliche photographische

Berfahren gur pratisiden Darftellung feramiider Decorationen auf Borgellan, Favence, Steingut und Blad. Bon J. Rifling. Mit 12 Abbild. 8 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 10 fr. = 2 Mark.

M. bartleben's Chemiich-tednifde Bibliothef.

CCIV. Band. Die Fabrikation des Rübenzuders. Gin hilfs- und handbuch für die bie Brazis und den Selbstunterricht, umfassend: die Darstellung von Rob- und Consumueter, Raffinade ind Candis. Die Guguderungsverfabren der Welasse, owwie die Berwerthung bethäusproduce der zuderfabrikation. Unter besond. Berücksich, der neuelt. Fortichtite auf dem Geleice der Zuderrechnif verf. on Dr. Ernst Stepden, techn. Chemiter. Mit 90 ubb. 22 Bog. 8. Fig. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Mart. OCV. Band. Begetabilische und Winexal-Waschienvile (Schmiermittet) deren Fabris

ation, Raffinirung, Entfauerung, Eigenicaften und Derwendung. Gin Sanbbuch für Fabritanten und fonfumenten bon Schmierolen. Rach bem neuesten Stanbe biefes bochft wichtigen Inbuftriezweiges von

douis Ebgar Andes. Mit 61 Abbitd. 28 Bog. 8, Eig. geb. 3 ft. 30 tr. = 6 Mart.
OCVI. Banb. Tel Unterfinding bes Juders und guderbaltiger Evoffe, sowie ber
hiffsmaterialien ber Juderindigitie. Dem neueften Standbungte ber Biffenichalt entsprechend bargestellt on Dr. Ernft Steudn, tedn. Chemifer. Mit 93 26b. 27 Bog. 8. C:eg. geb. 3 fi. 30 fr. = 6 Mart. CCVII. Banb. Die Technit ber Berbaudftoff. Fabritation. Gin Sanbbud ber Ber-

tellung und Fabrifation ber Berdantstoffen beim ber Knitionia und Teklinectionsmittel auf neuefter viffenschaftlicher Erundlage für Techniter, Industrielle und Fabrifanien. Bon Dr. Theodor Koller. Mit 17 Abbild. 25 Bog. 8. Eigg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

OVIII. Band Das Confervien ber Nadpungs und Genusmittel. Fabrifation von Fielich, Fisch, Semüle, Obliz 2c. Conferven. Brattliches handbuch für Conferveiabrifen, Landwirthe, Butderfungen, Gwardingen, Outschulungen, Gwardingen, Outschulungen, Gwardingen, Den Son Coul. Band. Bet 20 Mart.

OUX Nond. Bas Gengeb. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

CCIX, Banb. Zae Conferbiren bon Thierbalgen (Ausftopfen bon Thieren afler Ari) pon Bfiangen und allen Ratur- und Runftproducten mit Musichluß ber Rabrungs- und Genugmittel. Brattifche Anleitung jum Musftopien, Bravariren, Conferviren, Stelettifiren bon Thieren aller Arten, Brapariren und Conferviren von Pfiangen und gur Confervirung aller wie immer benannten Gebrauchs. jegenftanbe. Bon Louis Cogar Unbes. Mit 44 Mbb. 21 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ft. 75 fr. = 5 Dart.

eigenstände. Bon Vollts Eogar undes, mit es avo. at Don, o. seig, ges. a. i. o. i. — D wies, O.X. Band. Die Millereit. fin handbuch des Miblienbetriedes, limfassend: Die Rob-naterialien, Maschinen und Geröthe der Flach-, halboche und Hochmüllerei, sowie die Anlage und kindenderner Mühlenetablissements und der Ausgeriefabriten. Zeitgemäß dargestellt von Kichard und der Anlage und kichard bei der Ingeniern Mit VII Tafelin (167 Ubb.). 30 Bog. 8. Etg. geb. 3 fl. 30 tr. = 6 Wart.

COXI. Band. Die Obstweinbereitung nebst Obsie u. Beereu-Branntweinbreneret.

Bon Antonio bal Biai, Dit 51 Abbitb. 23 Bog, 8. Eirg, geb. 2 fl. 50 tr. = 4 M. 50 Bf.
CCXII, Banb. Das Conferviren Des Bolges. Bon Rouis Ebgar Anbes. Mit

14 Mbbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Dart.

CCXIII. Banb. Die Baltecht: Garberei b. ungefponn. Baummolle. Enth. Die bemahrteften alteren, towie b. neuesten Farbemeth. über Diefen wichtigen Induftriegweig, b. genaue Unmenb. echter, naturl. u. funftl. Farbstoffe, Ornbationes u. Diagotir-Berf. Bon Court Berginger, Farbereitedn.

Mitarbeiter berichtebener Rachgeftichriften Mit 2 Abfild. 6 Bog, 8, Eleg, geb. 1 ft. 10 fr. - 2 Mart. OCXIV. Band. Das Nafffniren Des Wetinfteines und bie Darftellung ber Weinen fteinfaure. Die Angabe ber Brufungsmethoben ber Rohweinfteine auf ibren handelswerth, Gur Broginduft. fom. f. Beinbauer bearb. b. Dr. D. C. Stiefel Mit 8 Ubb. 7 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ff. 10 fr. = 2 M. OCXV. Banb. Grundrift der Thonwaaren Induftrie oder Reramit. Bon Carl B.

Swobo da. Mit 88 fbbild. 14 Bog. 8. Erg. geh. fl. 65 fr. = 3 Mart.
CCXVI. Band. Die Brotbereitung. Umfassen: Die Theorie des Bädergewerbes, die Bescheng der Rohmatertalien, Geräte und Apdarate zur rationellen Brotbereitung, sowie die Meschong von Anderson und Gertebung der Kohmatertalien, Geräte und Nobrarate zur rationellen Brotbereitung, sowie die Meschong und Beurtheitung om Wehf, hofe u. Brot. Rehft einem Unbange: Die Einstichtung don Brotsabriten und steineren Bädereien. Unter Berücksichtigung der neuesten Ersabrungen n. Fortichritte geich. von Dr. Bilhelm Berich. Dit 102 26b. 27 Bog. 8. Gleg. geb. 3 ff. 30 fr. = 6 Mart.

CCXVII. Banb. Wilf und Moltereiproducte. Gin Sandouch bes Moltereibetriebes, Umfaffend: Die Bewinnung und Confervirung der Dild, die Bereitung von Butter und Rafe, Refir und Rumps und ber Rebenprebucte bes Molfereibetriebes, fowie bie Unterfuchung von Mild unb Butter. Dem neueften Standpunfte entfprechenb bargefiellt von Ferbinanb Baumeifter. Dit

143 Abbild. und 10 Tabellen. 28 Bog. 8. Gleg. gen. 3 ff. 30 fr. = 6 Mart.

CCXVIII. Banb. Die lichtempfinolichen Papiere Der Photographie. Gin Leitfaben far Berufe: und Amaieur-Photographen. Bon Dr. S. C. Stiefel. Dit 21 Abbilbungen. 13 Bog.

8. Eleg geb. i ft. 65 fr. = 3 Mart.

COXIX. Banb. Die Impragntrunges Technit. Sanbbuch ber Darfiellung aller fäulnigs wiberftehenben, wofferbidren u. leuericheren Stoffe. Gur Techniter, Fabritanten u. Jubuftrielle. Bon Dr. Th. Boller. Mit 45 Abbilb. 30 Bog. 8. Eleg. geb. 3 ft. 30 fr. = 6 Mart.

CCXX. Banb. Gummi arabioum und beffen Currogate in feftem und flüffigem Buftande. Darstellung der Sorten n. Eigenichaften des arabilchen Gummi, seiner Berfälfchungen, Fabritation des Dextrins u. anderer Stärkeproducte, sowie der Surrogate für Gummi aus Dextrin u. anberen Materialien. Gin Sand- u. Silfab. f. alle Confumenten von Gummi u. b. Erfammitteln u. fur Fabrifant. v. Rlebemitteln. Bon 2. G. Anbes. Dit 42 Abb. 16 Bog. 8. Cfeg. geb. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart.

CCXXI. Baub. Thomasichlade und natürliche Phoephate. Gin Sandbud für Gifenwertsbesiger, Gisentechniter, Düngeriabrikanten, Düngerhändler und Landwirthe. Umfassende Dewinnung und Ligenichaften der Riomassfläcke, die Berarbeitung bestellen für Düngungsjwecke und die Anwendung des Thomasschlackenmehles in der Zandwirthichaft; terner die Eigenicaften der natürlichen Bhoaphate, beren Bermendung und Berarbeitung, fomie bie Bewerthung von Thomasichlade und anderen phosphorfaurebaltigen Dungemitteln. Den mobernen Unichanungen entfprechenb bargefiellt von Anguft Biegner. Dit 28 Abbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

M. Sartleben's Chemisch:technische Bibliothet.

CCXXII. Banb. Feuersichers, Geruchloss und Wafferdichtmachen aller Materialien tie gu techniiden und ionftigen Birecen verwender werden, mit einem Undang: Die Habrifation der Einofenme. Bon Coulis G. Undes. Wit 44 Ubb. 20 Bogs. 8. Efeg. geb. 28. 50 fr. = 4 M. 50 F.

CCXXIII. Banb. Bapier:Specialitaten. Braftifche Unleitung gur Berftellung bon ber vericiedenften Biveden bienenben Bapierfabritaten, wie Birgamentpapiere, Abgiehpapiere, Confervirungs

bon Chanfalium, gelbem und rothem Blutlaugenfalg, Berliners und Turnbullblau und allen anberei technisch wichtigen Chanberbindungen, fowie beren Unwendung in ber Technit. Rach ben neuefien Gr fahrungen bearbeitet bon Dr. Friedrich Renerbach, technifder Chemifer. Dit 25 Abbilbungen

27 Bog. 8. Gleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

CCXXV. Banb. Begetabilifche Fette und Dele, ihre praftifche Darftellung, Reinigung, Berwerthung zu ben verschiedensten Zweden, ihre Eigenschaften, Berfalicungen und Untersuchung Gin Handbuch für Octfabrianten, Arflineure, Arexens, Seifens und Schwierölfabrikanten und die Dels u. Fettinduftrie, Bon Louis Ed. Albebe. Mit 94 Abb. 24 Bog. 8. Etga, geb. 2 ft. 75 fr. = 5 M.

CCXXVI. Banb. Die Ralter Juduftrie. Sanbbuch ber pratt. Berwerthung ber Ratte in bet Technit u. Induftrie. Bon Dr. Th. Roller. Mit 55 Abb. 29 Bog. 8. Eleg. geb. 3 ft. 30 fr. = 6 Mart.

CCXXVII, Band. Sandbuch ber Dag: Analhfe. Umfaffend bas gefammte Gebiet ber Tirrir: Methoben; jum Gebrauche fur Fabrits- und Suttendemifer, Techniter, Nerzie und Droguiften, sowit für ben demische anathrischen Unterricht. Bon Dr. Billbelm Berich. Affiftent an ber f. f. landwirthe fcafflichen demischen Berjuchsftation in Bien. Mit 69 Ubb. 36 Bog. 8. Efeg. geh. 4 ff. = 7 W. 20 Bi. CCXXVIII. Banb. Unimalische Fette und Dele, ibre praftische Darftellung, Reinigung,

Berwendung zu ben vericiebenften Zweden, ihre Eigenschaften, Berfälfcungen und Unteriudung. Ein handbuch für Dels und Fettwaarenfabrifanten, Seifens und Rergeniudunfele, Landwirthe, Gerbereien u. i. w. Bor: Louis Edgar Andes. Mit 62 Abb. 18. Bog. 8. Gieg. geh. 2 fl. 20 tr. = 4 Pl.

CCXXIX. u. CCXXX. Band. Sandbud der Farben-Fabritation. Bragis u. Theorie. Con Dr. Stanist. Mierzinsti. In 2 Banben. Mit 162 Abb. 73 Bg. 8. Gleg. geb. 7 fl. 50 fr. = 13 M. 50 Fi. CCXXXI, Banb. Die Chemie und Technif im Fleifchergewerbe. Bon Georg Benger.

Mit 38 Abbilbungen. 12 Bogen 8. Gleg, geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CCXXXII Band. Die Berarbeitung Des Strohes gu Geflechten und Etrohhüten, Matten, Flaschenhülsen, Seilen, in der Papiersabritation und gu bielen anderen Zweden. Gin Sande u. Silfsbuch für Strobflechtereien, Flechtichulen, Strobbutfabritanten, Landwirthichaften u. i. w.

Bon Louis Shart Andes. Mir 107 Absild. 19 Bog. 8. Sieg. geb. 2 fl. 20 fr. [— 4 Warf. CCXXXIII Band. Die Torf Industrie. Hondisch der Gewinnung, Berarbeiung des Torfes im fleinen und großen Betriebe, sowie Darfiellung verigliedener Producte aus Torf. Bon Dr. Theodor

Roller, Mit 28 Abbilb. 13 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Darf.

CCXXXIV. Band. Der Cifenroft, feine Bildung, Gefahren u. Berhutung unter befond. Berudfichtigung ber Berwendung bee Cifene als Bau- und Conftructionematerial. Gin Sandb. für die gef. Gifeninduftrie, für Gifenbahnen, Gifenconftructionemerffiatten, Staates, Communalvere waltungen, Ingenieure u. f. m. Bon L. Ebg. Un be s. Mit 62 Abb. 21 Bg. 8 Cleg. geh. 2ft. 75 fr. = 5 D.

CCXXXV. Banb. Die technifche Verwerthung bon thierifchen Cadabern, Cadabers theilen. Schlachtabfallen u. f. w. Bon Dr. D. Saefde, Agriculturchemiter. Dit 27 Abbild. 20 Bog. 8. Gleg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Mart.

CCXXXVI. Banb. Die Aunft des Farbens und Beigens bon Marmor, funftiden Steinen, bon Anoden, Sorn und Elfenbein und bas Farben und Smitiren bon allen Solgforten. Gin Prattifdes Handbuch gum Gebrande der Tischler, Orechster, Galanteries, Stode und Schirmsabritanten, Kammmacher er, Kon K. H. Sonthlet, techn. Coemifer, 17 Bg. 8. Cieg. geh. 1ft. 65 fr. .. 3 Mart. CCXXXVII. Baud. Die Zampfwäscherei. Ihre Einrichtung und Betrieb. Enthaltend

Beidreibung ber babei benütten Daiminen, Baidproceffen und Chemifalien, nebft Anleitung gur Serniellung von Bleichklifigfeiten. Wajchvulber und Seifen, Stärkeglanzprävarate u. f. w. Bon Dr. H. C. Stiefel, technicher Chemiter. Mit 28 1866. 11 Bg. 8. Eten. geh. 1 fl. 20 fr. 22 W. 25 Pf. COXXXVIII. Vand. Tie vogerabilischen Haferkoffe, Ein Hifte und Sandbund für die

Pragie, umfaffend Bortommen, (Beminnung, Gigenicaften und tednilde Bermerthung, fowie Bleiden und Farben pflanglicher Faferftoffe. Bon Mag Bottler. Dit 21 Abbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 M.

CCXXXIX. Banb. Die Fabrifation der Papiermade= und Papierftoff=Waaren. Bon Louis Ebgar Anbes. Dir 125 abbilo. 25 Bog. 8. Gieg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 M.

CCXL. Band. Di Berftellung großer Glaeforper bis gn ben neueften Forifdritten. Bon Garl Wegel, Givil-Ingenieur. Dlit 104 Mbbilb. 13 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 M.

Icher Band ift einzeln ju haben. In eleganten Gangleinwandbanden, Bufchlag pro Band 45 Rr. = 80 Bf. an ben oben bemertten Breifen.

